ONKYO

RECEPTOR DE AV

TX-NR414

Manual de Instrucciones

Índice

Información sobre seguridad e introducción	
Índice	
Conexiones1	
Encendido y operaciones básicas1	
Operaciones avanzadas3	3
Cómo controlar otros componentes5	;
Apéndice5	5
Guía de radio de Internet	
Códigos de control remoto	



Información sobre seguridad e introducción

ADVERTENCIA:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O DE DESCAR-GAS ELÉCTRICAS. NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

PRECAUCIÓN:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO QUITE LA CUBIERTA (O PANEL POSTERIOR). EN SU INTERIOR NO EXISTE NINGUNA PIEZA QUE PUEDA REPARAR EL USUARIO. EN CASO DE AVERIA, SOLICITE LOS SERVICIOS DE PERSONAL DE REPARACIÓN CUALIFI-CADO.



WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK







El símbolo de rayo con cabeza de flecha, inscrito en un triángulo equilátero, tiene la finalidad de avisar al usuario la presencia de "tensiones peligrosas" no aisladas dentro de la caja del producto que son de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descargas eléctricas a personas



El signo de exclamación, inscrito en un triángulo equilátero, tiene la finalidad de avisar al usuario la presencia de instrucciones importantes de operatión y mantenimiento (reparación) en la literatura que acompaña a este producto.

Instrucciones de seguridad importantes

- 1. Lea estas instrucciones.
- Guarde estas instrucciones.
- 3. Tenga en cuenta todas las advertencias.
- 4. Siga todas las instrucciones.
- 5. No use este aparato cerca del agua.
- 6. Límpielo únicamente con un paño seco.
- 7. No bloquee los orificios de ventilación. Instálelo siguiendo las instrucciones del fabricante.
- **8.** No lo instale cerca de radiadores, aparatos de calefacción, estufas ni ningún tipo de aparatos (incluyendo amplificadores) que generen calor.

- **9.** Tenga en cuenta los fines de seguridad de los conectores con derivación a masa y / o polarizados. Los conectores polarizados tienen dos contactos, uno de mayor tamaño que el otro. Un conector con derivación a masa tiene dos contactos con un tercero para derivar a masa. El contacto ancho o el tercer contacto se instalan con fines de seguridad. Si el conector del equipo no encaja en la toma de corriente disponible, acuda a un técnico electricista cualificado para que le substituya la toma obsoleta.
- 10. Evite que el cable de alimentación pueda ser pisado o atrapado, en especial en los conectores, y en los puntos en que sale del aparato.
- 11. Use sólo los accesorios / conexiones especificados por el fabricante.
- 12. Use sólo el soporte, trípode, abrazadera o mesa indicados por el fabricante, o vendidos iunto con el aparato. Si utiliza una mesilla con ruedas, tenga cuidado, al desplazar el conjunto de mesilla / aparato, ya que si se vuelca podría recibir lesiones.



ADVERTENCIA PARA CARRITOS

- 13. Desconecte este aparato si hay tormenta o cuando no vava a ser utilizado por largos períodos de tiempo.
- 14. Deje que el mantenimiento lo lleve a cabo personal cualificado. Es necesario reparar el aparato cuando ha recibido algún tipo de daño, como por ejemplo si el cable de alimentación ha sufrido daños, si se ha derramado algún líquido en el interior del aparato o si éste ha quedado expuesto a la lluvia o humedad y no funciona normalmente o si ha caído al suelo.
- **15.** Daños que requieren reparación Desenchufe el aparato y solicite los servicios de personal cualificado cuando:
 - A. El cable de alimentación o el enchufe esté dañado.
 - **B.** En el interior del aparato hayan entrado objetos sólidos o líquidos.
 - C. El aparato haya estado expuesto a la lluvia o al agua.

- **D.** El aparato parezca no funcionar adecuadamente aunque se sigan las instrucciones de operación. Aiuste solamente los controles indicados en el manual de instrucciones, va que un ajuste inadecuado podría resultar en daños, y podría requerir el trabajo laborioso de un técnico cualificado para devolver el aparato a su funcionamiento normal.
- **E.** El aparato haya caído o haya sufrido otros daños, y.
- F. El aparato parezca no funcionar normalmente, indicando que necesita reparación.
- 16. Introducción de objetos sólidos y líquidos No introduzca nunca ningún objeto a través de las aberturas del aparato, ya que podrían tocar puntos de tensión peligrosa o cortocircuitar partes, lo que resultaría en un incendio o descargas eléctricas. El equipo no se debería exponer a gotas ni a salpicaduras y nunca debería colocar objetos que contengan líquidos, como los floreros, encima de éste. No coloque velas ni otros objetos incandescentes encima de la unidad.
- 17. Baterías Tenga en cuenta los aspectos ambientales y siga las regulaciones locales a la hora de desechar las baterías.

18. Si instala el aparato en una instalación empotrada,

como en una estantería o en una librería, asegúrese de que esté bien ventilado. Deje 20 cm de espacio libre por encima y por los lados y 10 cm en la parte posterior. El borde posterior del estante o el tablero de encima del aparato debería estar a unos 10 cm del panel posterior o de la pared, de forma que deje un espacio libre para que el aire caliente

pueda circular.









Precauciones

- Copyright de las grabaciones—A menos que se utilice de forma exclusivamente personal, la grabación de material sujeto a copyright es ilegal sin el permiso del propietario del copyright.
- 2. Fusible de CA—El fusible de CA se encuentra en el interior de la unidad y no es un elemento accesible al usuario. Si todavía no puede activar la unidad, póngase en contacto con su distribuidor Onkyo.
- 3. Mantenimiento—De vez en cuando limpie esta unidad con un paño suave. Para la suciedad más difícil de eliminar, use un paño suave ligeramente humedecido con una solución de agua y detergente suave. A continuación, seque la unidad inmediatamente con un paño limpio. No use paños abrasivos, alcohol, ni disolventes químicos de ningún tipo ya que con ellos podría dañar el acabado de la unidad e incluso borrar la serigrafía del panel.

4. Alimentación ATENCIÓN

ANTES DE CONECTAR LA UNIDAD POR PRIMERA VEZ, LEA CON ATENCIÓN LA SECCIÓN SIGUIENTE.

Los voltajes de las tomas de CA varían para cada país. Compruebe que el voltaje de su zona cumpla con los requisitos de voltaje indicados en la etiqueta de características que se encuentra en el panel posterior de esta unidad (por ejemplo, AC 230 V, 50 Hz o AC 120 V, 60 Hz).

El cable de alimentación se utiliza para desconectar esta unidad de la fuente de alimentación de CA. Asegúrese de que el conector esté siempre operativo (fácilmente accesible).

Para modelos con el botón [**POWER**] o con los botones [**POWER**] y [**ON/STANDBY**]:

Al pulsar el botón [**POWER**] para seleccionar el modo OFF no se desconecta totalmente de la red eléctrica. Si no va a utilizar la unidad durante un período de tiempo prolongado, extraiga el cable de alimentación de la toma de red de CA.

Para modelos solo con el botón [ON/STANDBY]: Al pulsar el botón [ON/STANDBY] para seleccionar el modo Standby no se desconecta totalmente de la red eléctrica. Si no va a utilizar la unidad durante un período de tiempo prolongado, extraiga el cable de alimentación de la toma de red de CA.

5. Evitar pérdidas auditivas

Precaución

Una presión de sonido excesiva de los auriculares de botón y de los auriculares de cabeza puede causar pérdidas auditivas.

6. Baterías y exposición al calor Aviso

Las baterías (paquete de baterías o baterías instaladas) no deben exponerse a un calor excesivo como los rayos del sol, fuego o similar.

7. Nunca toque esta unidad con las manos húmedas—Nunca utilice esta unidad ni su cable de alimentación si tiene las manos húmedas o mojadas. Si penetra agua o algún otro líquido en el interior de esta unidad, hágalo revisar por su distribuidor Onkyo.

8. Notas acerca del manejo de la unidad

- Si tiene que transportar esta unidad, use el embalaje original para empaquetarlo de la misma forma en que estaba empaquetado originalmente al adquirirlo.
- No deje por mucho tiempo objetos de plástico o goma sobre esta unidad ya que, con el tiempo, podrían dejar marcas en la superficie.
- Después de un uso prolongado, es posible que los paneles superior y posterior de esta unidad se calienten. Esto es normal.
- Si no va a usar esta unidad por un largo período de tiempo, es posible que al activarla de nuevo no funcione correctamente, por lo que es aconsejable que la utilice de vez en cuando.

Para los modelos europeos

Declaración de Conformidad

Nosotros, de ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH LIEGNITZERSTRASSE 6, 82194 GROEBENZELL, ALEMANIA



declaramos, bajo nuestra propia responsabilidad, que el producto de ONKYO que se describe en el presente manual de instrucciones cumple con las normas técnicas EN60065, EN55013, EN55020 y EN61000-3-2, -3-3.

GROEBENZELL, ALEMANIA



ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH









Accesorios suministrados

Asegúrese de que dispone de los siguientes accesorios:

Antena de FM para interiores (→ página 17)

Antena en bucle de AM (→ página 17)


Etiquetas para los cables de los altavoces (→ página 11)

Mando a distancia (RC-834M) y dos pilas (AA/R6)

Guía de inicio rápido

* En los catálogos y en el embalaje, la letra que aparece al final del nombre del producto indica el color. Las especificaciones y las operaciones son las mismas, independientemente del color.

■ Instalación de las pilas



Nota

- Si el mando a distancia no funciona de forma fiable, pruebe a cambiar las pilas.
- No mezcle pilas nuevas y gastadas o diferentes tipos de pilas.
- Si no piensa utilizar el mando a distancia durante un período de tiempo prolongado, retire las pilas para evitar daños por fugas o corrosión.
- Las pilas gastadas deberán retirarse lo antes posible para evitar daños causados por fugas o corrosión.

■ Uso del mando a distancia

Para usar el mando a distancia, apúntelo al sensor del mando a distancia del receptor de AV, según se muestra a continuación.

Sensor del mando a distancia

Receptor de AV

30°

Aprox. 5 m

Gracias por comprar un Receptor de AV Onkyo. Lea completamente este manual antes de hacer las conexiones y enchufar la unidad.

Si sigue las instrucciones de este manual podrá obtener un rendimiento y un disfrute óptimos de su nuevo Receptor de AV.

Guarde este manual para futuras consultas.





Información sobre seguridad e introducción

_				
In	d	ic	3	9

Información	sobre	seguridad (е
introducción			

Instrucciones de seguridad importantes	2
Precauciones	3
Accesorios suministrados	4
Índice	5
Características	6
Paneles frontal y trasero	7
Panel frontal	7
Pantalla	8
Panel trasero	9
Mando a distancia	10
Cómo controlar el Receptor de AV	10

Conexiones

Conexión del Receptor de AV	11
Conexión de los altavoces	11
Acerca de las conexiones de AV	13
Conexión de componentes con HDMI	14
Conexión de componentes	15
Conexión de componentes RI de Onkyo	16
Conexión de las antenas	17
Conexión del cable de alimentación	17

Encendido y operaciones básicas

Encendido/apagado del Receptor de AV	18
Encendido	
Apagado	18
Reproducción	19
Reproducción del componente conectado	19
Control de los contenidos de los dispositivos USA	3 o
de red	20
Explicación de los iconos de la pantalla	21
Reproducción de iPod/iPhone a través de USB	21
Reproducción de un dispositivo USB	22
Escuchar la radio de Internet vTuner	22
Registro de otros servicios de radio de Internet	23
Reproducir archivos de música en un servidor	
Reproducción remota	25
Escuchar la radio AM/FM	

Uso de las funciones básicas	29
Utilización de los modos de audición	29
Uso del menú Home	34
Utilización del temporizador de apagado	35
Ajuste del brillo de la pantalla	35
Visualización de información de la fuente	35
Cambio de la pantalla de entrada	36
Uso de Music Optimizer	36
Cómo silenciar el Receptor de AV	36
Utilización de auriculares	37

Operaciones avanzadas

Configuración en pantalla	38
Uso de la configuración rápida	38
Uso de los ajustes de audio de la configuración	
rápida	39
Uso del menú de configuración (HOME)	40
Acerca del indicador HYBRID STANDBY	4
Elementos del menú de configuración	4
HDMI Input (Entrada HDMI)	42
Component (Entrada vídeo componente)	42
Digital Audio (Entrada audio digital)	43
Sp Config (Configuración altavoces)	
Sp Distance (Distancia altavoces)	44
Level Cal (Calibración nivel)	44
Audio Adjust (Ajuste audio)	45
Source Setup (Configuración fuente)	46
Hardware (Configuración hardware)	47
HDMI Setup (Configuración HDMI)	
Network Setup (Configuración red)	49
Zona 2	51
Conexiones de la Zona 2	5
Control de los componentes de la Zona 2	5

Cómo controlar otros componentes

Reproducción de iPod/iPhone a través del D	ock
Onkyo	5
Uso del Dock Onkyo	
Control del iPod/iPhone	

Cómo controlar otros componentes	. 54
Códigos de mando a distancia preprogramados	. 54
Introducción de códigos de mando a distancia	
Reajuste de los botones de colores	. 54
Códigos de mando a distancia para componentes	
Onkyo conectados a través de RI	55
Reajuste de los botones de REMOTE MODE	
Cómo restablecer el mando a distancia	. 55
Cómo controlar otros componentes	. 56
'	

Apéndice

Resolucion de problemas	58
Actualización de firmware	63
Consejos de conexión y	
ruta de la señal de vídeo	67
Uso de un televisor, reproductor o grabador	
compatible con RIHD	68
Acerca de HDMI	70
Características de red/USB	71
Información sobre licencias y	
marcas comerciales	74
Especificaciones	

Para restablecer el receptor de AV a sus valores de fábrica por defecto, enciéndalo y, manteniendo presionado el botón CBL/SAT, pulse **ON/STANDBY** (→ página 58).





Características

Amplificador

- 80 vatios/canal a 8 ohm (FTC)
- 130 vatios/canal a 6 ohm (IEC)
- Circuitería de volumen de ganancia óptima
- H.C.P.S. (Fuente de alimentación de alta corriente) Transformador masivo de alta potencia

Procesamiento

- HDMI (Audio Return Channel (canal de retorno de audio), 3D, DeepColor, x.v.Color, Lip Sync,DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DSD y Multi-CH PCM
- Configuración no escalar
- Memoria de modos de audición de Forma A
- Modo Direct
- Modo Pure Audio (modelos europeos)
- Music Optimizer para archivos comprimidos de música digital
- Convertidores D/A de 192 kHz/24 bits
- Procesamiento de señal digital DSP de 32 bits potente y de alta precisión
- Tecnología de circuito de limpieza de fluctuación

Conexiones

- 6 entradas HDMI y 1 salida
- RIFID de Onkyo para controlar el sistema
- 4 entradas digitales (2 ópticas/2 coaxial)
- Conmutación de vídeo de componentes (2 entradas/1 salida)
- Terminales de altavoces compatibles con clavija de punta cónica
- * En Europa, el uso de clavijas con punta cónica para conectar altavoces a un amplificador de audio está prohibido.
- Conectividad para radio de Internet (SiriusXM Internet Radio/vTuner/Last.fm/Pandora/Rhapsody/Slacker/ Mediafly/AUPEO!)
- * Los servicios disponibles pueden variar de una región a otra.
- Capacidad de red para streaming de archivos de audio
- Entrada USB en el panel frontal para dispositivos de memoria y distintos modelos de iPod®/iPhone®

Varios

- 40 presintonías FM/AM
- Ajuste cruzado (40/50/60/70/80/90/100/120/150/200 Hz)
- Función de control de sincronización de A/V (hasta 400 ms)
- Función Auto Standby (En espera automático)
- Visualización en pantalla a través de HDMI
- Mando a distancia compatible con RI preprogramado










Paneles frontal y trasero

Panel frontal

(Modelos norteamericanos)




Para obtener una información detallada, consulte las páginas que se indican entre paréntesis.

- ① Botón OON/STANDBY (18)
- ② Botones ZONE 2, OFF (51)
- 3 Sensor del mando a distancia (4)
- 4 Pantalla (8)
- **(5)** Botones LISTENING MODE (29)
- **(35)** Botón DIMMER (modelos norteamericanos)
- **7** Botón MEMORY (27)
- **8 Botón TUNING MODE (26)**
- 9 Botón DISPLAY (35)
- 10 Botón SETUP (40)

- ① TUNING ▲/▼, PRESET ◄/► (26), cursor y botones ENTER
- **12** Botón RETURN
- (19) Control MASTER VOLUME (19)
- **4** Botón e indicador MUSIC OPTIMIZER (modelos norteamericanos) (36, 39)
- (5) Toma PHONES (37)
- 16 Botones TONE y de nivel de tono (39)
- **17** Botones de selector de entrada (19)
- (18) Tomas AUX INPUT AUDIO/VIDEO (15)
- **19 Puerto USB (15)**
- **20 Indicador HYBRID STANDBY (41)**

(Modelos europeos)




- ② Botón e indicador PURE AUDIO (modelos europeos) (29)
- **22** Botón RT/PTY/TP (modelos europeos) (27)





Pantalla



Para obtener una información detallada, consulte las páginas que se indican entre paréntesis.


- ① Indicador de Z2 (Zona 2) (51)
- ② Indicador 3D
 Se ilumina cuando se detecta una señal de entrada 3D.
- ③ Indicador de auriculares (37)
- ④ ▶, II e indicadores de cursor (21)
- 5 Modo de audición e indicadores de formato (29)
- **6** Indicador M.Opt (36, 39)
- Indicadores de sintonización
 Indicador RDS (no incluido en modelos norteamericanos) (27)
 Indicador AUTO (26)
 Indicador TUNED (26)
 Indicador FM STEREO (26)
- **8** Indicador MUTING (36)

- 9 Indicadores de entrada (67) Indicador HDMI (48) Indicador DIGITAL
- 10 Indicador ARC (49)
- **11** Indicador USB (21, 22)
- **12** Indicador NET (22 a 25, 50)
- (13) Área de mensajes
- 14 Indicador SLEEP (35)
- (5) Indicadores de canal/unidad Indicador ch Indicador Hz Indicador m/ft Indicador dB
- 16 Indicador ASb (47)





Panel trasero



- 1 Tomas DIGITAL IN COAXIAL y OPTICAL
- ② Tomas COMPONENT VIDEO IN y OUT
- **③ Puerto ETHERNET**
- **4** Toma FM ANTENNA y terminal AM ANTENNA
- **⑤** Tomas HDMI IN y OUT
- ⑥ Terminales SPEAKERS (CENTER, FRONT, SURROUND)
- 7 Cable de alimentación
- **8 Toma RI REMOTE CONTROL**

- Vídeo compuesto y tomas de audio analógicas (BD/DVD IN, CBL/SAT IN, GAME IN, PC IN, TV/CD IN)
- **10 Tomas ZONE 2 LINE OUT**
- 1 Toma SUBWOOFER PRE OUT
- **12** Toma MONITOR OUT V


Ver "Conexión del Receptor de AV" para información de conexión (→ páginas 11 a 17).





Mando a distancia

Cómo controlar el Receptor de AV



Para controlar el receptor de AV, pulse el botón RECEIVER para seleccionar el modo Receiver (Receptor).

También podrá emplear el mando a distancia para controlar el reproductor Onkyo para Discos Bluray/DVD, el reproductor de CD y otros componentes. Vea "Introducción de códigos de mando a distancia" para obtener información detallada (> página 54).

Para obtener una información detallada, consulte las páginas que se indican entre paréntesis.

- 1 Botón O RECEIVER (18)
- 2 Botones REMOTE MODE/INPUT SELECTOR (19)
- ③ Botones **A/**▼/**</** v ENTER
- 4 Botón Q SETUP (38)
- **⑤** Botones de modo de audición (29)
- **Botón DIMMER (35)**
- 7 Botón MUTING (36)
- **8** Botón DISPLAY (35)
- **Botón RETURN**
- 1 Botón HOME (34)
- 12 Botón SLEEP (35)

■ Cómo controlar el sintonizador

Para controlar el sintonizador del receptor de AV, pulse el botón AM o FM (o RECEIVER).

- **1** Botones **△**/**▼** (26)
- **2** Botón D.TUN (26)
- **8** Botón DISPLAY
- 4 Botón CH +/- (27)
- **6** Botones numéricos (26)
- *1 Para controlar un componente, debe introducir en primer lugar el código del mando a distancia.
 - Consulte "Introducción de códigos de mando a distancia" para obtener más información (→ página 54).





Conexión del Receptor de AV

Conexión de los altavoces

Conexión de los cables de altavoz

En la siguiente ilustración se muestra cómo conectar los altavoces a cada par de terminales.


■ Terminales de altavoz tipo tornillo

Pele de 12 a 15 mm del aislamiento de los extremos de los cables del altavoz y retuerza los cables pelados bien apretados, como se muestra.



■ Clavijas de punta cónica (Modelos norteamericanos)

- Si utiliza clavijas de punta cónica, apriete el terminal del altavoz antes de insertar la clavija de punta cónica.
- No inserte el código del altavoz directamente en el orificio central del terminal del altavoz.



Configuración de altavoces

En la siguiente tabla se indican los canales que deberá utilizar en función del número de altavoces utilizados. Independientemente del número de altavoces usados, es recomendable utilizar un subwoofer activo para obtener sonidos graves realmente potentes y sólidos.

Para obtener un rendimiento óptimo de su sistema de sonido surround, necesitará configurar los ajustes de los altavoces (> página 43).

Número de altavoces	2	3	4	5
Altavoces frontales	~	~	~	~
Altavoz central		~		~
Altavoces surround			~	V

Cómo adherir las etiquetas de los altavoces

Los terminales de los altavoces están codificados por colores para facilitar su identificación.

Altavoz	Color
Frontal izquierdo	Blanco
Frontal derecho	Rojo
Central	Verde
Surround izquierdo	Azul
Surround derecho	Gris

Las etiquetas para cables de altavoces suministradas también están codificadas por colores y deberá adherirlas al lado positivo (+) de cada cable de altavoz de acuerdo con la tabla anterior. De esta forma, todo lo que necesitará hacer es que corresponda el color de cada etiqueta con el terminal de altavoz correspondiente.









Precauciones para la conexión de los altavoces

Lea lo siguiente antes de conectar los altavoces:


- Podrá conectar altavoces con una impedancia de entre 6 y 16 ohms. Si utiliza altavoces con una impedancia más baja y usa el amplificador a niveles de volumen elevados durante un período de tiempo prolongado, el circuito de protección del amplificador incorporado podría activarse.
- Desconecte el cable de alimentación de la toma de pared antes de realizar cualquier conexión.
- Lea las instrucciones suministradas con los altavoces.
- Preste especial atención a la polaridad del cableado de los altavoces. En otras palabras, conecte los terminales positivos (+) únicamente a terminales positivos (+) y los terminales negativos (–) solamente a terminales negativos (-). Si los invierte, el sonido saldrá desfasado y no sonará natural.
- Los cables de altavoz innecesariamente largos o muy finos podrían afectar la calidad del sonido y deberían evitarse.
- Tenga cuidado de no ocasionar un cortocircuito entre los cables positivos y negativos. Esto podría provocar daños en el receptor de AV.
- Asegúrese de que el núcleo metálico del cable no entre en contacto con el panel trasero del receptor de AV. Esto podría provocar daños en el receptor de AV.




- No conecte más de un cable a cada terminal de altavoz. Esto podría provocar daños en el receptor de AV.
- No conecte un altavoz a varios terminales.



Utilización de un subwoofer activo





Para encontrar la posición óptima para el subwoofer, mientras reproduce una película o música con buenos graves, experimente colocándolo en distintas posiciones dentro de la sala y elija la que proporcione los resultados más satisfactorios.

Consejo

• Si su subwoofer no es activo y está utilizando un amplificador externo, conecte la toma de salida de previo de subwoofer a una entrada del amplificador.






Acerca de las conexiones de AV

Conexión de los componentes de AV


Cable HDMI : Vídeo y Audio

Televisor, proyector, etc.



: Video

Televisor, proyector, etc.



- Antes de efectuar cualquier conexión de AV, lea los manuales suministrados con los demás componentes de AV.
- No conecte el cable de alimentación mientras no haya finalizado y comprobado dos veces todas las conexiones de AV.
- Introduzca los conectores hasta el fondo para efectuar buenas conexiones (las conexiones flojas pueden provocar ruido o un funcionamiento inadecuado).



---: Audio

 Para evitar interferencias, mantenga los cables de audio y vídeo alejados de cables de alimentación y cables de altavoces.

Cables y tomas de AV


■ HDMI

Las conexiones HDMI pueden portar vídeo y audio digital.



■ Vídeo de componentes

El vídeo de componentes separa las señales de luminancia (Y) y las señales de diferencia de color (PB, PR), proporcionando la mejor calidad de imagen (algunos fabricantes de televisores etiquetan sus entradas de vídeo de componentes de forma ligeramente distinta).



■ Vídeo compuesto

El vídeo compuesto se utiliza normalmente en televisores, DVD y otros equipos de vídeo.




■ Audio digital óptico

Las conexiones digitales ópticas le permiten disfrutar del sonido digital, como por ejemplo PCM*1, Dolby Digital o DTS. La calidad de audio es la misma que con el cable coaxial.




■ Audio digital coaxial

Las conexiones digitales coaxiales le permiten disfrutar del sonido digital, como por ejemplo PCM*1, Dolby Digital o DTS. La calidad de audio es la misma que con el cable óptico.



■ Audio analógico (RCA)

Las conexiones de audio analógico (RCA) transmiten audio analógico.



*1 La frecuencia de muestreo disponible para la señal de entrada PCM (estéreo/mono) es 32/44,1/48/88,2/96 kHz. En el caso de una conexión HDMI, también está disponible 176,4/192 kHz.

Nota

- El receptor de AV no admite conectores SCART (Euroconector).
- Las tomas digitales ópticas del receptor de AV disponen de tapas tipo obturador que se abren cuando se inserta un conector óptico y se cierran cuando éste se retira. Empuje los conectores hasta introducirlos por completo.

Precaución

• Para evitar daños al obturador, mantenga recto el conector óptico al insertarlo y al extraerlo.










Conexión de componentes con HDMI

Decodificador de satélite/cable, etc.



- * Si su televisor no es compatible con el canal de retorno de audio (ARC), debe conectar un cable digital óptico además del cable HDMI al receptor de AV.
- * Cuando esté escuchando un componente de HDMI a través del receptor de AV, configure el componente de HDMI de modo que su vídeo pueda verse en la pantalla del televisor (seleccione la entrada del componente de HDMI conectado al receptor de AV en el televisor). Si la alimentación del televisor está apagada o el televisor está configurado en otra fuente de entrada, el resultado podría ser la falta de sonido del receptor de AV o el sonido podría quedar cortado.

Conecte sus componentes a las tomas apropiadas. Las asignaciones de entrada por defecto se muestran a continuación.

✓: Se puede cambiar la asignación (→ página 42).

Toma	Componentes	
HDMI IN1	Reproductor de discos Blu-ray/reproductor de DVD	~
HDMI IN2	Decodificador de satélite/cable, etc.	~
HDMI IN3	Consola de videojuegos	~
HDMI IN4	Computador personal	~
HDMI IN5	Otros componentes	~
HDMI IN6	Otros componentes	~
HDMI OUT	Televisor, proyector, etc.	

Consulte también:

- "Consejos de conexión y ruta de la señal de vídeo" (→ página 67)
- "Uso de un televisor, reproductor o grabador compatible con RIHD" (→ página 68)
- "Acerca de HDMI" (→ página 70)

Consejo

• Para escuchar el audio de un componente conectado por HDMI a través de los altavoces del televisor, active "HDMI Through" (→ página 48) y ajuste el receptor de AV en el modo en espera.

Nota

• En el caso de los reproductores de discos Blu-ray/DVD, si no se emite ningún sonido a pesar de seguir el procedimiento mencionado anteriormente, ajuste la configuración de audio HDMI del reproductor de discos Blu-ray/DVD en PCM.

■ Función de canal de retorno de audio (ARC)


La función de canal de retorno de audio (ARC) permite a un televisor compatible con HDMI enviar el flujo de datos de audio a **HDMI OUT** del receptor de AV.


- Esta función se puede utilizar cuando:
- su televisor es compatible con ARC y
- se selecciona el selector de entrada TV/CD y
- "HDMI Ctrl (RIHD)" está establecido en "On"(→ página 48) y
- "Audio Return Ch" está establecido en "Auto" (→ página 49).





Conexión de componentes





Conecte sus componentes a las tomas apropiadas. Las asignaciones de entrada por defecto se muestran a continuación. Consulte "Consejos de conexión y ruta de la señal de vídeo" para obtener información detallada (→ página 67).

Los menús en pantalla aparecerán únicamente en un televisor que esté conectado a HDMI OUT. Si el televisor está conectado a otras salidas de vídeo, utilice la pantalla del receptor de AV para cambiar los ajustes.

✓: Se puede cambiar la asignación (→ página 42).

No.	Toma/puerto	Componentes	
1	AUX INPUT		
	VIDEO	Videocámara, etc.	
	AUDIO L/R		
2	USB, AUX INPUT VIDEO*1	iPod/iPhone (reproducción de vídeo)	
3	USB*2	iPod/iPhone, reproductor de MP3, unidad de memoria flash USB	
4	DIGITAL IN		
	OPTICAL 1 (GAME)	Consolas de videojuegos	~
	OPTICAL 2 (TV/CD)	TV, reproductor de CD	~
	COAXIAL 1 (BD/DVD)	Reproductor de discos Blu- ray/reproductor de DVD	~
	COAXIAL 2 (CBL/SAT)	Decodificador de satélite/cable, Dock RI, etc.	~
5	COMPONENT VIDEO		
	IN 1 (BD/DVD)	Reproductor de discos Blu- ray/DVD, Dock RI	~
	IN 2 (CBL/SAT)	Decodificador de satélite/cable, Dock RI, etc.	~
	OUT	Televisor, proyector, etc.	
6	ETHERNET	Router	
7	MONITOR OUT	Televisor, proyector, etc.	
	BD/DVD IN	Reproductor de discos Blu- ray/reproductor de DVD	
	CBL/SAT IN	Decodificador de satélite/cable, etc.	
	GAME IN	Consola de videojuegos, Dock RI	
	PC IN	Computador personal	
	TV/CD IN	Televisor, reproductor de CD, reproductor de casetes, MD, CD-R, giradiscos*3, Dock RI	

- *1 Cuando está seleccionada la entrada USB, puede introducir señales de vídeo desde la toma AUX INPUT VIDEO. Las señales de vídeo que entran desde AUX INPUT VIDEO saldrán por la toma MONITOR OUT.
- *2 No conecte el puerto **USB** del receptor de AV a un puerto USB de su ordenador. La música de su ordenador no se puede reproducir a través del receptor de AV de este modo.
- *3 Conecte un giradiscos (MM) que tenga un preamplificador de fono integrado. Si su giradiscos (MM) no lo tiene, necesitará un preamplificador de fono de venta en comercios. Si el giradiscos tiene un portaagujas de bobina móvil (MC), necesitará un amplificador principal MC o un transformador MC (de venta en comercios) además de un preamplificador de fono. Consulte el manual de su giradiscos para mayor información.
- Con la conexión 4, podrá disfrutar de Dolby Digital y DTS. (Para escuchar en la Zona 2 también, use 4 y 7.)
- Con la conexión \(\overline{\Z} \), puede escuchar audio de componentes externos mientras esté en la Zona 2.
- Con conexión , si su reproductor de discos Bluray/DVD tiene ambas salidas de estéreo principal y multicanal, asegúrese de conectar la salida de estéreo principal.







Conexión de componentes RI de Onkvo

- Asegúrese de que cada componente Onkyo esté conectado con un cable de audio analógico (conexión 7 en los ejemplos de conexión) (→ página 15).
- Efectúe la conexión RI (vea la ilustración).
- Si utiliza un Dock RI, o un reproductor/grabador de casetes, cambie la pantalla de entrada (→ página 36).

Con RI (Remote Interactive), podrá utilizar las siguientes funciones especiales:

■ System On/Auto Power On (sistema encendido/encendido automático)


Cuando inicie la reproducción de un componente conectado a través de RI, si el receptor de AV se encuentra en modo Standby, el receptor de AV se encenderá automáticamente y seleccionará dicho componente como fuente de entrada.

■ Direct Change (cambio directo)

Cuando se inicia la reproducción en un componente conectado a través de RI, el receptor de AV seleccionará automáticamente dicho componente como fuente de entrada.

■ Mando a distancia

Podrá utilizar el mando a distancia del receptor de AV para controlar sus otros componentes Onkyo compatibles con RI apuntando con el mando a distancia hacia el sensor del mando a distancia del receptor de AV en lugar de apuntar hacia el componente. Para ello, deberá introducir en primer lugar el código de mando a distancia apropiado (→ página 55).



- Utilice únicamente cables RI para las conexiones RI. Los cables RI se suministran con los componentes Onkyo.
- Algunos componentes tienen dos tomas RI. Podrá conectar cualquiera de ellas al receptor de AV. La otra toma es para conectar componentes adicionales compatibles con RI.
- Conecte únicamente componentes Onkyo a las tomas RI. La conexión de componentes de otros fabricantes podría causar un funcionamiento incorrecto.
- · Algunos componentes podrían no ser compatibles con todas las funciones RI. Consulte los manuales suministrados con sus componentes Onkyo.
- Mientras la Zona 2 se encuentre activada, las funciones System On/Auto Power On (Sistema Encendido/Auto Activación Encendida) y Direct Change (Cambio directo) de RI no funcionarán.










Conexión de las antenas

Esta sección explica cómo conectar la antena FM de interiores y la antena en bucle AM suministradas.

El receptor de AV no recibirá señales de radio si no se conecta una antena. Por tanto, deberá conectar la antena para poder utilizar el sintonizador.



Nota

- Una vez que tenga el receptor de AV listo para su uso, deberá sintonizar una emisora de radio y ajustar la posición de la antena para lograr la mejor recepción posible.
- Mantenga la antena lo más lejos posible del receptor de AV, el televisor, los cables de los altavoces y los cables de alimentación.

Consejo

- Si no puede obtener una buena recepción con la antena de FM para interiores suministrada, pruebe con una antena de FM para exteriores de venta en comercios.
- Si no puede obtener una buena recepción con la antena en bucle de AM para interiores suministrada, pruebe con una antena de AM para exteriores de venta en comercios.

Conexión del cable de alimentación

1 Enchufe el cable de alimentación a una toma de red de CA.


- Conecte todos los altavoces y componentes de AV antes de conectar el cable de alimentación.
- El encendido del receptor de AV podría causar una sobretensión momentánea que podría interferir con otros equipos eléctricos ubicados en el mismo circuito. Si esto constituyera un problema, enchufe el receptor de AV a un circuito eléctrico diferente.
- No utilice un cable de alimentación distinto del suministrado con el receptor de AV. El cable de alimentación suministrado está diseñado exclusivamente para su uso con el receptor de AV y no deberá utilizarse con ningún otro equipo.
- No desconecte nunca el cable de alimentación del receptor de AV mientras el otro extremo sigue conectado a la toma de red. Esto podría causar descargas eléctricas. Desconecte siempre el cable de alimentación de la toma de red en primer lugar y luego del receptor de AV.





Encendido/apagado del Receptor de AV

ON/STANDBY





Encendido

Pulse ON/STANDBY en el panel frontal.

Pulse RECEIVER y a continuación ORECEIVER

en el mando a distancia.

El indicador receptor de AV se enciende y su pantalla se ilumina.

■ Si aparece la ventana "Update New F/W".

Cuando está disponible una nueva versión del firmware, aparece la ventana de notificación "Update New F/W". Esta notificación solo aparece cuando el receptor de AV está conectado a su red doméstica (→ página 71). Para ejecutar la actualización de firmware, siga las instrucciones en pantalla.

Utilice los botones ▲/▼ y ENTER del receptor de AV o el mando a distancia para seleccionar una de las dos opciones y luego pulse **ENTER**.

▶ Update Now

Se inicia la actualización de firmware. Consulte el paso 4 de "Procedimiento de actualización" (→ página 64).

▶ Remind me Later

La notificación de actualización aparecerá de nuevo la siguiente vez que encienda el receptor de AV.

▶ Never Remind me

Desactiva la notificación de actualización automática.

Conseio

• La notificación de actualización se puede activar o desactivar en "Update Notice" (→ página 50).

Apagado

Pulse ON/STANDBY en el panel frontal.

Pulse RECEIVER y a continuación ORECEIVER en el mando a distancia.

El receptor de AV entrará en el modo en espera. Para evitar sorpresas causadas por un volumen muy alto al encender el receptor de AV, baje siempre el volumen antes de apagarlo.

Consejo

- El indicador HYBRID STANDBY puede iluminarse dependiendo del estado de los ajustes (→ página 41).
- Si desea información detallada sobre los ajustes de gestión de energía, consulte "Auto Standby" (→ página 47).





Reproducción

Los menús en pantalla aparecerán únicamente en un televisor que esté conectado a HDMI OUT. Si el televisor está conectado a otras salidas de vídeo, utilice la pantalla del receptor de AV para cambiar los ajustes.

Este manual describe el procedimiento usando el mando a distancia a no ser que se especifique lo contrario.

Reproducción del componente conectado


■ Operación con el mando a distancia



- 1 Pulse RECEIVER seguido de un botón INPUT SELECTOR.
- 2 Inicie la reproducción en el componente fuente. Consulte también:
 - "Reproducción de iPod/iPhone a través de USB"
 (→ página 21)
 - "Reproducción de un dispositivo USB" (→ página 22)
 - "Escuchar la radio de Internet vTuner" (→ página 22)
 - "Registro de otros servicios de radio de Internet"
 (→ página 23)
 - "Reproducir archivos de música en un servidor"
 (→ página 24)
 - "Reproducción remota" (→ página 25)
 - "Escuchar la radio AM/FM" (→ página 26)
 - "Reproducción de iPod/iPhone a través del Dock Onkyo" (→ página 52)
 - "Cómo controlar otros componentes" (→ página 54)
- **3** Para ajustar el volumen, utilice VOL ▲/▼.
- 4 ¡Seleccione un modo de audición y disfrute!
 - "Utilización de los modos de audición"
 (→ página 29)

■ Operación en el receptor de AV

Botones de selector de entrada



- 1 Utilice los botones de selector de entrada para seleccionar la fuente de entrada.
- 2 Inicie la reproducción en el componente fuente.
- **3** Para ajustar el volumen, use el control MASTER VOLUME.
- 4 ¡Seleccione un modo de audición y disfrute!










Control de los contenidos de los dispositivos USB o de red



1 TOP MENU

Este botón muestra el menú superior de cada medio o servicio.

② | ▲/▼ y ENTER

Estos botones permiten navegar por los menús.

⋖/▶

Este botón se utiliza para navegar entre las páginas.

PLAYLIST **◄/▶**

En el modo estándar (iPod/iPhone), este botón selecciona las listas de reproducción.

③ ▶

Este botón inicia la reproducción.

④ | ▶

Este botón selecciona el inicio de la canción actual. Al pulsar este botón 2 veces se selecciona la canción anterior.

⑤ ◄

Este botón activa el retroceso rápido de la canción actual.

6

Este botón pone en pausa la reproducción.

(7) | SEARCH

Se puede cambiar entre la pantalla de reproducción y la pantalla de lista durante la reproducción.

® DISPLAY

Este botón cambia la información de las canciones durante la reproducción.

Pulse este botón mientras se muestra la pantalla de lista para volver a la pantalla de reproducción.

9 | ALBUM +/-

En el modo estándar (iPod/iPhone), este botón selecciona álbumes.

10 MENU

Este botón vuelve al menú superior del servicio de Internet Radio.

① RETURN

Este botón vuelve al menú anterior.

12 |

Este botón activa el avance rápido de la canción actual.

13

Este botón selecciona la canción siguiente.

14

Este botón detiene la reproducción.

(15) MODE

Se puede cambiar entre el modo estándar y el modo ampliado durante la reproducción del iPod/iPhone.

(6) RANDOM

Este botón activa la reproducción aleatoria.

® REPEAT

Pulse este botón repetidamente para cambiar entre los modos de repetición.

Consejo

 Consulte "Cómo controlar otros componentes" para obtener información sobre el uso de otros componentes (→ página 54).

Nota

 Los botones que puede utilizar variarán según los dispositivos y los medios utilizados para la reproducción.









Explicación de los iconos de la pantalla

Esta sección describe los iconos que aparecen en la pantalla del receptor de AV durante la reproducción.

Icono	Descripción
<u> </u>	Carpeta
[]	Pista
<i> </i> -	Reproducción
II	Pausa
>	Avance rápido
≪	Retroceso rápido
<i>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</i>	Artista
ı	Álbum
10	Repetir una pista
	Repetir carpeta (dispositivo USB)
G.	Repetir
-#- -#-	Reproducción aleatoria
<i>##</i>	Reproducción aleatoria de álbum (iPod/iPhone)

Reproducción de iPod/iPhone a través de USB

Los menús en pantalla aparecerán únicamente en un televisor que esté conectado a HDMI OUT.

Esta sección explica cómo se reproducen los archivos de música del iPod/iPhone.

Modelos de iPod/iPhone compatibles

Fabricado para:

iPod touch (1^a, 2^a, 3^a y 4^a generación), iPod classic, iPod nano (2^a, 3^a, 4^a, 5^a y 6^a generación), iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone

1 Pulse USB para seleccionar la entrada "USB".

Consejo

 Se puede realizar la misma operación seleccionando "USB" en el menú Home.

Conecte el cable USB que viene con el iPod/iPhone al puerto USB en la parte frontal del receptor de AV.

Mientras se están leyendo los contenidos del iPod/iPhone, aparecerá el mensaje "Connecting..." en la pantalla del receptor de AV.

Aparecerá una lista de los contenidos del modelo de iPod/iPhone (modo ampliado).

Se iluminará el indicador **USB**. Parpadeará si el receptor de AV no puede leer el iPod/iPhone.

3 Use ▲/▼ para seleccionar una carpeta y luego pulse ENTER para abrirla.

Consejo

- Si desea operar utilizando el iPod/iPhone o el mando a distancia, pulse MODE para cambiar al modo estándar.
- Cuando desconecte el iPod/iPhone, el receptor de AV recuerda el modo actual. Esto quiere decir que si lo desconecta en el modo ampliado, el receptor de AV se iniciará en el modo ampliado la próxima vez que conecte el iPod/iPhone.

- También puede utilizar los botones ▲/▼, ENTER y
 TUNING MODE del panel frontal. TUNING MODE le
 permite cambiar los modos.
- Cuando conecte su iPod/iPhone con un cable USB, le recomendamos que utilice un cable USB oficial de Apple Inc.
- **4** Utilice **▲/▼** para seleccionar un archivo de música y pulse ENTER o **▶** para iniciar la reproducción.

Nota

- Mientras aparezca el mensaje "Connecting..." en la pantalla del receptor de AV, no desconecte el cable USB suministrado con el iPod/iPhone o el dispositivo USB del puerto USB.
- Si conecta un iPod o iPhone al puerto USB, no se emitirá ningún sonido desde la toma de auriculares.

Control del modo ampliado

Se muestra la información del contenido (se muestran las listas) y se puede controlar el contenido mientras se mira a la pantalla.

Lista de la pantalla superior:

Listas de reproducción, artistas, álbumes, géneros, canciones, compositores, canciones aleatorias, reproducción actual.

Control del modo estándar

La información del contenido no se muestra en la pantalla, pero se puede utilizar con el iPod/iPhone o con el mando a distancia.





Reproducción de un dispositivo USB

Los menús en pantalla aparecerán únicamente en un televisor que esté conectado a HDMI OUT.

En esta sección se explica cómo reproducir los archivos de música de un dispositivo USB (por ejemplo, unidades de memoria flash USB y reproductores de MP3). Consulte también:

- "Características de red/USB" (→ página 71)
- Pulse USB para seleccionar la entrada "USB".
- Enchufe el dispositivo USB en el puerto USB del receptor de AV.

Se iluminará el indicador USB. Parpadeará si el receptor de AV no puede leer el dispositivo USB.

Pulse ENTER.

Aparecerá una lista de los contenidos del dispositivo. Para abrir una carpeta, utilice **△/V** para seleccionarla y luego pulse ENTER.

Utilice **▲/**▼ para seleccionar un archivo de música y pulse ENTER o para iniciar la reproducción.

Nota

• Mientras aparezca el mensaje "Connecting..." en la pantalla del receptor de AV, no desconecte el cable USB suministrado con el iPod/iPhone o el dispositivo USB del puerto USB.

Escuchar la radio de Internet vTuner

Debe conectar el receptor de AV a su red doméstica (→ página 71). Los menús en pantalla aparecerán únicamente en un televisor que esté conectado a HDMI OUT.

El servicio de radio de Internet vTuner es un portal que ofrece emisoras de radio de todo el mundo.

Se pueden buscar emisoras por categorías como género o ubicación. El receptor de AV tiene este servicio preinstalado.

Pulse NET.

Aparecerá la pantalla "NET" y se iluminará el indicador **NET**. Si parpadea, verifique que el cable Ethernet esté firmemente conectado al receptor de AV.

Consejo

- Se puede realizar la misma operación seleccionando "Network Service" en el menú Home.
- **Utilice ▲/▼** para seleccionar "vTuner Internet Radio" v luego pulse ENTER.
- Use **▲/▼** para seleccionar un programa y luego pulse ENTER.

Se iniciará la reproducción.

Track My Music Artist **Great Artist** My Favorite 0:11/2:00

Consejo

• Puede encontrar emisoras similares a la que se está reproduciendo. Durante la reproducción, pulse **MENU** en el mando a distancia, seleccione "Stations like this" y pulse ENTER.

■ Añadir emisoras de radio de Internet vTuner a **Favoritos**

Existen dos formas para registrar emisoras de radio de Internet específicas (programas) desde la radio de Internet vTuner.

Añadir a My Favorites

El programa seleccionado se añadirá a "My Favorites" en la pantalla "NET", que aparecerá al pulsar NET en el mando a distancia.

- 1. Pulse **MENU** con la emisora seleccionada o mientras se esté reproduciendo una emisora.
- 2. Utilice **△/**▼ para seleccionar "Add to My Favorites", y luego pulse ENTER.
- 3. Utilice **△**/**▼**/**⋖**/**►** para seleccionar "**OK**", y luego pulse **ENTER**.

Conseio

• Puede cambiar el nombre de las emisoras guardadas en "My Favorites".

Añadir favoritos de radio de Internet vTuner

Seleccione "vTuner Internet Radio" y pulse ENTER para mostrar la carpeta "Favorites" que aparece en la misma pantalla que "Stations By Genre", "Stations By **Location**", etc. Aquí es donde se guardarán sus marcadores de radio de Internet favoritos.

Para registrar sus emisoras de radio favoritas utilizando un ordenador personal, debe conectar el ordenador a la misma red que receptor de AV. Introduzca la dirección MAC de su unidad en el portal http://onkyo.vtuner.com/. Después puede registrar sus programas de radio favoritos. La dirección MAC del receptor de AV se muestra en "Network Setup" del menú de configuración (→ página 49).





Registro de otros servicios de radio de Internet

Debe conectar el receptor de AV a su red doméstica (→ página 71). Los menús en pantalla aparecerán únicamente en un televisor que esté conectado a HDMI OUT.

Es compatible con los siguientes formatos de URL de la radio de Internet: PLS, M3U y podcast (RSS). No obstante, según el tipo de datos o de formato de audio que utilice la emisora de radio, es posible que no pueda escuchar algunas emisoras.

Para escuchar otras emisoras de radio de Internet, debe registrar su emisora en "My Favorites" de la pantalla "NET", como se describe a continuación.

Nota

- Los servicios disponibles pueden variar de una región a otra. Consulte las instrucciones específicas para mayor información.
- Seleccione "Network Setup" en el menú de configuración para verificar su dirección IP (→ página 50).

Anote la dirección IP.

- En el ordenador, abra el navegador web.
- Introduzca la dirección IP del receptor de AV en el campo de direcciones de Internet (URL) del navegador.

Si está utilizando Internet Explorer®, también puede introducir la URL seleccionando "Open..." en el menú "File".

A continuación se muestra la información del receptor de AV en el navegador web (configuración web).

Haga clic en la pestaña "My Favorites" e introduzca el nombre de la emisora de radio y la URL.

Haga clic en "Save" para guardar la emisora de radio de Internet.

A continuación la emisora de radio se añade a "My Favorites". Para reproducir la emisora registrada, pulse **NET** y a continuación seleccione "My Favorites" en la pantalla "NET". Aparecerá una lista de emisoras de radio de Internet registradas. Seleccione la que guardó y pulse **ENTER**.

Consejo

- Si desea borrar una emisora guardada en la lista "My Favorites", pulse **MENU** con la emisora seleccionada o mientras se está reproduciendo la emisora. Utilice **△/V** para seleccionar "**Delete** from My Favorites" y luego pulse ENTER. También puede borrar emisoras desde la configuración web.
- Si desea cambiar el nombre de una emisora, seleccione la emisora deseada y pulse **MENU**. Utilice **△/▼** para seleccionar "**Rename** this station" y luego pulse ENTER.
- Se pueden guardar hasta 40 emisoras de radio de Internet.





Reproducir archivos de música en un servidor

Debe conectar el receptor de AV a su red doméstica (→ página 71). Los menús en pantalla aparecerán únicamente en un televisor que esté conectado a HDMI OUT.

Esta sección explica cómo reproducir archivos de música en un ordenador o servidor de medios a través del receptor de AV (reproducción desde el servidor).

- 1 Inicie el ordenador o servidor de medios.
- **9** Pulse NET.

Aparecerá la pantalla "**NET**". Se iluminará el indicador **NET**. Si parpadea confirme la conexión de red.

Consejo

- Se puede realizar la misma operación seleccionando "Network Service" en el menú Home.
- **3** Utilice **▲/▼** para seleccionar "DLNA", y luego pulse ENTER.

Consejo

- Para volver a la pantalla anterior, pulse **RETURN**.
- **4** Use **▲/▼** para seleccionar un servidor y luego pulse ENTER.

La visualización del menú se ajusta a las funciones del servidor.

Nota

- La función de búsqueda no funciona con los servidores de medios que no admiten esa función.
- No se puede acceder a las fotos y las películas almacenadas en el servidor de medios desde el receptor de AV.
- Según los ajustes de intercambio del servidor de medios, el receptor de AV podría no tener acceso al contenido.
 Consulte el manual de instrucciones del servidor de medios.

5 Utilice A/▼ para seleccionar un elemento y luego pulse ENTER o ➤ para iniciar la reproducción.

Track My favorite song 1 Artist Artist name Album My favorite album 0 : 11 / 2 : 00

Nota

- Dependiendo del servidor de medios, es posible que
 ◄◄/▶►/II no funcionen.
- Si aparece el mensaje "No Item.", significa que no se puede recuperar ninguna información de este servidor. En este caso, compruebe las conexiones del servidor, de la red y del receptor de AV.

Configuración del reproductor Windows Media Player 11

Esta sección explica cómo configurar el reproductor Windows Media Player 11 de forma que el receptor de AV pueda reproducir los archivos de música almacenados en su ordenador.

- **1** Inicie Windows Media Player 11.
- **2** En el menú "Library", seleccione "Media Sharing". Aparecerá el cuadro de diálogo "Media Sharing".
- 3 Seleccione la casilla de verificación "Share my media" y después haga clic en "OK".

 Aparecerá una lista de los dispositivos compatibles.
- **4** Seleccione el receptor de AV en la lista y haga clic en "Allow".

Se marcará el icono correspondiente.

Haga clic en "OK" para cerrar el cuadro de diálogo.

Así se completará la configuración de Windows Media Player 11.

Ahora puede reproducir los archivos de música de la biblioteca de Windows Media Player 11 a través del receptor de AV.

Consejo

• Windows Media Player 11 se puede descargar gratuitamente del sitio web de Microsoft.





Reproducción remota

Debe conectar el receptor de AV a su red doméstica (→ página 71). Los menús en pantalla aparecerán únicamente en un televisor que esté conectado a HDMI OUT.

La reproducción remota le permite reproducir los archivos de música almacenados en un servidor de medios o un ordenador personal con el receptor de AV utilizando el dispositivo controlador de la red doméstica.

Configuración del reproductor Windows Media Player 12

Esta sección explica cómo configurar el reproductor Windows Media Player 12 de forma que el receptor de AV pueda reproducir los archivos de música almacenados en su ordenador.

- Inicie Windows Media Player 12.
- En el menú "Stream", seleccione "Turn on media streaming".

Aparecerá un cuadro de diálogo.

Conseio

- Se puede realizar la misma operación seleccionando "Network Service" en el menú Home.
- Si ya está activado el streaming multimedia, al hacer clic en "More streaming options..." en el menú "Stream" aparecerá una lista de los dispositivos de reproducción conectados a la red. Puede saltar el paso 3.
- Desplace el cursor y haga clic en "Turn on media streaming".

Aparecerá una lista de servidores multimedia. Las palabras usadas pueden variar ligeramente dependiendo de la ubicación de la red.

En el "Media streaming options", seleccione el receptor de AV y confirme que está ajustado en "Allow".

Haga clic en "OK" para cerrar el cuadro de diálogo.

Así se completará la configuración de Windows Media Player 12.

Ahora puede reproducir los archivos de música de la biblioteca de Windows Media Player 12.

Conseio

• En el menú "Stream", confirme que "Allow remote control of my Player..." está marcado.

Uso de la reproducción remota

- Encienda el receptor de AV.
- Inicie Windows Media Player 12. Para activar la reproducción remota, deberá configurar
- En Windows Media Player 12, haga clic con el botón derecho en un archivo de música.

Aparecerá el menú del botón derecho.

antes Windows Media Player 12.

Consejo

 Puede seleccionar otro servidor multimedia, seleccione el servidor multimedia deseado en el menú "Other Libraries" de Windows Media Player 12.

Seleccione el receptor de AV en "Remote playback".

Aparecerá la ventana "Play to" y se iniciará la reproducción en el receptor de AV. Las operaciones durante la reproducción remota se pueden realizar desde la ventana "Play to" de Windows 7 en su ordenador personal.

Aparecerá una ventana de reproducción en el televisor conectado.

Ajuste del volumen.

Puede aiustar el volumen moviendo la barra de volumen en la ventana "Remote playback". El nivel de volumen máximo predeterminado es 82 (0 dB). Si desea cambiar esto, introduzca el valor en el menú de configuración de Internet de su navegador. Consulte el paso 3 de "Registro de otros servicios de radio de Internet" si desea más información (→ página 23). Es posible que el valor de volumen de la ventana remota y el valor de volumen del receptor de AV no siempre coincidan.

Los ajustes de volumen que haga en el receptor de AV no se reflejarán en la ventana "Remote playback".

- La reproducción remota no se puede utilizar en ninguno de los dos casos siguientes:
- Se están utilizando los servicios de red.
- Se están reproduciendo contenidos desde un dispositivo USB o iPod/iPhone.
- Las zonas están activadas.









Escuchar la radio AM/FM

Esta sección describe el procedimiento usando los botones del panel frontal a no ser que se especifique lo contrario.

Utilización del sintonizador

El sintonizador incorporado le permitirá disfrutar de emisoras de radio de AM y FM. Podrá almacenar sus emisoras de radio favoritas como presintonías para selección rápida.

Puede cambiar también los intervalos de frecuencia (→ página 47).

1 Pulse AM o FM para seleccionar "AM" o "FM". En este ejemplo, se ha seleccionado FM.



(El contenido visualizado en la pantalla depende del país.)


Sintonización de emisoras de radio

■ Modo de sintonización automática

- **1** Pulse TUNING MODE de modo que el indicador AUTO aparezca en la pantalla del receptor de AV.
- **2** Pulse TUNING **▲**/**▼**.

La búsqueda se detendrá cuando se encuentre una emisora.

Cuando se sintonice una emisora, aparecerá el indicador **TUNED**. Cuando se sintonice una emisora de FM estéreo, se iluminará el indicador **FM STEREO** como se muestra.



Consejo

 Sintonización de emisoras de FM estéreo con señal débil Si la señal de una emisora de FM estéreo es débil, podría resultar imposible obtener una buena recepción. En este caso, cambie al modo de sintonización manual y escuche la emisora en mono.

■ Modo de sintonización manual

En el modo de sintonización manual, las emisoras de FM se oirán en mono.

- **1** Pulse TUNING MODE de modo que el indicador AUTO se apague en la pantalla del receptor de AV.
- 2 Pulse y mantenga presionado TUNING ▲/V. La frecuencia dejará de cambiar cuando suelte el botón.

Pulse los botones repetidamente para cambiar la frecuencia paso a paso.

■ Sintonización de emisoras por frecuencia

Podrá sintonizar emisoras de AM y FM introduciendo directamente la frecuencia apropiada.

1 En el mando a distancia, pulse AM o FM repetidamente para seleccionar "AM" o "FM" y después D.TUN.



(El contenido visualizado en la pantalla depende del país.)

2 Antes de que transcurran 8 segundos, utilice los botones numéricos para introducir la frecuencia de la emisora de radio.

Por ejemplo, para sintonizar 87.5 (FM), pulse **8**, **7**, **5**. Si ha introducido un número equivocado, puede volver a intentarlo después de 8 segundos.





Presintonización de emisoras de AM/FM

Podrá almacenar una combinación de hasta 40 emisoras favoritas de radio de AM/FM como presintonías.

Sintonice la emisora AM/FM que desea almacenar como presintonía.

Vea la sección anterior.

Pulse MEMORY.

El número de la presintonía parpadeará.



(El contenido visualizado en la pantalla depende del país.)

- Mientras el número de presintonía parpadea (aproximadamente 8 segundos), utilice PRESET ◄/► para seleccionar una presintonía de 1 a 40.
- Pulse MEMORY de nuevo para almacenar la emisora o el canal.

La emisora o el canal se almacenará y el número de presintonía dejará de parpadear.

Repita este procedimiento para todas sus emisoras de radio de AM/FM favoritas.

■ Selección de presintonías

Para seleccionar una presintonía, utilice los botones PRESET **◄/►** en el receptor de AV o el botón CH +/- del mando a distancia.

Conseio

• También podrá usar los botones numéricos del mando a distancia para seleccionar una presintonía directamente.

■ Eliminación de presintonías

- Seleccione la presintonía que desea eliminar. Vea la sección anterior.
- Mientras mantiene presionado el botón MEMORY. pulse TUNING MODE.

La presintonía se eliminará y su número desaparecerá de la pantalla del receptor de AV.

Uso de RDS (Sistema de datos de radio) (no incluido en modelos norteamericanos)

RDS sólo funcionará en zonas en las que existan emisiones RDS disponibles.

Cuando se sintonice una emisora de RDS, aparecerá el indicador RDS.

Cuando la emisora esté emitiendo información de texto, el texto se puede visualizar.

■¿Qué es RDS?

RDS son las siglas de Radio Data System (Sistema de datos de radio) y es un método para transmitir datos en señales de radio de FM. Fue desarrollado por la European Broadcasting Union (Unión Europea de Radiodifusión, EBU) y se encuentra disponible en la mayoría de los países europeos. Muchas emisoras de FM lo utilizan actualmente. Además de mostrar información de texto, el RDS también puede ayudarle a encontrar emisoras de radio por tipo (por ej., noticias, deportes, rock, etc.).

El receptor de AV sustenta cuatro tipos de información de RDS:

PS (Program Service, Nombre de la red de emisoras)

Cuando se sintonice una emisora de RDS que emita información de PS, se mostrará el nombre de la emisora. Al pulsar el botón **DISPLAY**, se mostrará la frecuencia durante 3 segundos.

RT (Radio Text, Radiotexto)

Cuando se sintonice una emisora de RDS que emita información de texto, el texto se mostrará en la pantalla del receptor de AV según lo descrito en la siguiente sección.

PTY (Program Type, Tipo de programación)

Le permitirá buscar emisoras de radio de RDS por tipo (→ página 28).

TP (Traffic Program, Programa de tráfico)

Le permitirá buscar emisoras de radio de RDS que emiten información sobre el tráfico (→ página 28).

└→ Continuará









Nota

- En algunos casos, los caracteres de texto mostrados en el receptor de AV podrían no ser idénticos a los emitidos por la emisora de radio. Asimismo, podrían aparecer en la pantalla caracteres inesperados cuando se reciban caracteres no admitidos. Esto no indica un funcionamiento incorrecto.
- Si la señal de una emisora de RDS es débil, los datos de RDS podrían mostrarse intermitentemente o no mostrarse en absoluto.

■ Visualización de texto de radio (RT)

1 Pulse RT/PTY/TP una vez.

La información de RT se desplazará a través de la pantalla del receptor de AV.

Nota

- El mensaje "Waiting" podría aparecer mientras el receptor de AV espera para recibir la información de RT.
- Si aparece el mensaje "No Text Data", significa que no hay información de RT disponible.

■ Búsqueda de emisoras por tipo (PTY)

Podrá buscar emisoras de radio por tipo.

1 Pulse RT/PTY/TP dos veces.

El tipo de programa actual aparecerá en la pantalla del receptor de AV.

2 Utilice el botón PRESET **◄/▶** para seleccionar el tipo de programa deseado.

Vea el cuadro más adelante en este capítulo.

3 Para iniciar la búsqueda, pulse ENTER.

El receptor de AV buscará hasta encontrar una emisora del tipo especificado, momento en el cual, se detendrá brevemente para continuar con la búsqueda.

4 Cuando encuentre la emisora que desea escuchar, pulse ENTER.

Si no se encuentra ninguna emisora, aparecerá el mensaje "**Not Found**".

■ Cómo escuchar las noticias de tráfico (TP)

Podrá buscar emisoras que emitan noticias sobre el tráfico.

1 Pulse RT/PTY/TP tres veces.

Si la emisora actual está emitiendo TP (Traffic Program, Programa de tráfico), aparecerá "[TP]" en la pantalla de receptor de AV. Si aparece "TP" sin corchetes, esto significa que la emisora no está emitiendo TP.

2 Para localizar una emisora que esté emitiendo TP, pulse ENTER.

El receptor de AV buscará hasta encontrar una emisora que esté emitiendo TP.

Si no se encuentra ninguna emisora, aparecerá el mensaje "Not Found".

Tipos de programas de RDS (PTY)

Tipo	Pantalla
Ninguno	None
Noticias	News
Actualidad	Affairs
Información	Info
Deportes	Sport
Educación	Educate
Drama	Drama
Cultura	Culture
Ciencia y tecnología	Science
Variado	Varied
Música Pop	Pop M
Música Rock	Rock M
Música para conducir	Easy M
Clásicos de música ligera	Light M
Música clásica	Classics
Otros tipos de música	Other M
Clima	Weather
Finanzas	Finance
Programas infantiles	Children
Asuntos sociales	Social
Religión	Religion
Programas de llamadas de los oyentes	Phone In
Viajes	Travel
Ocio	Leisure
Música Jazz	Jazz
Música Country	Country
Música nacional	Nation M
Éxitos de ayer	Oldies
Música Folk	Folk M
Documentales	Document
Prueba de alarma	TEST
Alarma	Alarm!









Uso de las funciones básicas

Utilización de los modos de audición


Selección de los modos de audición

Vea "Sobre los modos de audición" para obtener información detallada sobre los modos de audición (→ página 30).

■ Botones de modo de audición




(Modelos norteamericanos)



MOVIE/TV, MUSIC, GAME

(Modelos europeos)



PURE AUDIO MOVIE/TV, MUSIC, GAME

Botón MOVIE/TV

Este botón selecciona los modos de audición concebidos para uso con películas y TV.

Botón MUSIC

Este botón selecciona los modos de audición concebidos para uso con música.

Botón GAME

Este botón selecciona los modos de audición concebidos para uso con videojuegos.

Botón STEREO

Este botón selecciona el modo de audición Stereo y el modo de audición All Channel Stereo.

Botón e indicador PURE AUDIO

(Modelos europeos)

Este botón selecciona el modo de audición Pure Audio. Cuando se selecciona este modo, la pantalla del receptor de AV y la circuitería de vídeo se apagan. El indicador se ilumina cuando se selecciona este modo. La pulsación de este botón, nuevamente, seleccionará el modo de audición anterior.

- Los modos de audición Dolby Digital y DTS sólo podrán seleccionarse si su reproductor de discos Blu-ray/DVD está conectado al receptor de AV con una conexión de audio digital (coaxial, óptica o HDMI).
- · Los modos de audición que podrá seleccionar dependen del formato de la señal de entrada. Para comprobar el formato, vea "Visualización de información de la fuente" (→ página 35).
- · Mientras estén conectados unos auriculares, usted podrá seleccionar los siguientes modos de audición: Pure Audio (modelos europeos), Mono, Direct, and Stereo.










Sobre los modos de audición

Los modos de audición del receptor de AV pueden transformar su sala de audición en una sala de cine o de conciertos, con un sonido surround de alta fidelidad increíble.

■ Notas aclaratorias



- 1 Altavoces frontales
- ② Altavoz central
- 3 Altavoces surround
- ④ Subwoofer

Fuente de entrada

Los siguientes formatos de audio son compatibles con los modos de audición.

MONO	Sonido mono (monofónico).
STEREO	Sonido estéreo (estereofónico). Dos canales independientes de señal de audio se reproducen a través de dos altavoces.
5.1ch	Sonido surround de 5.1 canales. Este sistema surround cuenta con cinco canales principales de sonido y un sexto canal de subwoofer (conocido como el canal punto uno).
7.1ch *1	Sonido surround de 7.1 canales. Esta es una mejora adicional del sonido de 5.1 canales con dos altavoces adicionales que proporcionan un mayor envolvimiento de sonido y un posicionamiento de sonidos más exacto.

^{*1} El receptor de AV emite esta fuente en sonido surround de 5.1 canales.

Disposición de los altavoces

La ilustración muestra qué altavoces están activados en cada canal. Vea "Sp Config (Configuración altavoces)" para obtener la configuración de altavoces (> página 43).

_	·
2.1	
3.1	
5.1	





■ Modos de audición DSP originales de Onkyo

Modo de audición	Descripción	Fuente de entrada	Disposición de los altavoces
Orchestra Orchestra	Adecuado para música clásica u ópera, este modo enfatiza los canales surround para ampliar la imagen estéreo y simula la reverberación natural de un gran auditorio.	MONO STEREO 5.1ch 7.1ch	3.1 5.1
Unplugged Unplugged	Adecuado para instrumentos acústicos, voces y jazz, este modo enfatiza la imagen estéreo frontal, dando la impresión de estar justo delante del escenario.		
Studio-Mix	Adecuado para música rock o pop, la audición de música en este modo crea un campo de sonido lleno de vida con una potente imagen acústica, dando la sensación de encontrarse en un club o en un concierto de rock.		
TV Logic	Este modo añade acústica realista a programas de TV producidos en un estudio de televisión, añadiendo efectos surround a todo el sonido y nitidez a las voces.		
Game-RPG Game-RPG	En este modo, el sonido da una sensación de dramatismo con una atmósfera similar al modo Orchestra.		
Game-Action Game-Action	En este modo, la localización del sonido se percibe claramente con énfasis en el bajo.		
Game-Rock Game-Rock	En este modo, se da énfasis a la presión del sonido para intensificar la sensación de directo.		
Game-Sports Game-Sports	En este modo, se aumenta la reverberación y la localización del sonido disminuye ligeramente.		
All Ch Stereo	Ideal para música de fondo, este modo llena la totalidad del área de audición con sonido estéreo desde los altavoces frontales y surround.		
Full Mono	En este modo, todos los altavoces reproducen el mismo sonido en mono, por lo que el sonido que oirá será el mismo, independientemente de su ubicación dentro de la sala de audición.		

Modo de audición	Descripción	Fuente de entrada	Disposición de los altavoces
T-D (Theater-Dimensional)	Con este modo, podrá disfrutar de sonido surround virtual incluso si sólo dispone de dos o tres altavoces. Funciona controlando cómo llegan los sonidos a los oídos izquierdo y derecho del oyente. No siempre será posible obtener unos buenos resultados, especialmente si existe demasiada reverberación, por lo que se recomienda utilizar este modo en entornos en los que exista muy poca o ninguna reverberación natural.	MONO STEREO 5.1ch 7.1ch	2.1 3.1 5.1





■ Modos de audición

Modo de audición	Descripción	Fuente de entrada	Disposición de los altavoces
Pure Audio*1*2 Pure Audio	En este modo, la circuitería de la pantalla y de vídeo están desactivadas, reduciendo al mínimo las posibles fuentes de ruido para una reproducción en alta fidelidad de gran calidad. A/V Sync no tiene ningún efecto en el audio analógico. (Cuando la circuitería de vídeo está apagada, únicamente saldrán de HMDI OUT las señales de vídeo que entren a través de HDMI IN.)	MONO STEREO 5.1ch 7.1ch	2.1 3.1 5.1
Direct Direct	En este modo, el audio de la fuente de entrada se emite sin procesamiento de sonido surround. Se activan la configuración de altavoces (presencia de altavoces) y los ajustes de distancia entre los altavoces, pero buena parte del procesamiento configurado a través de la configuración de audio se desactiva. A/V Sync no tiene ningún efecto en el audio analógico. Vea "Uso del menú de configuración (HOME)" para obtener información detallada (→ página 40).		
Stereo	El sonido saldrá por los altavoces frontales izquierdo y derecho y el subwoofer.		
Mono Mono	Emplee este modo cuando vea una película antigua con banda sonora mono o con bandas sonoras en otros idiomas grabadas en los canales izquierdo y derecho de algunas películas. También puede utilizarse con DVD u otras fuentes que contengan audio multiplexado, tales como los DVD de karaoke.		
Multichannel Multich	Este modo es para uso con fuentes multicanal PCM.	5.1ch 7.1ch	3.1 5.1

Modo de audición	Descripción	Fuente de entrada	Disposición de los altavoces
DSD*3	En este modo, el audio de la fuente de entrada se emite sin procesamiento de	5.1ch	3.1 5.1
DSD	sonido surround. Se activan la configuración		
Dolby Digital	de altavoces (presencia de altavoces), la frecuencia de cruce, las distancias entre los		
Dolby D	altavoces, A/V Sync y buena parte del		
Dolby Digital Plus*4	procesamiento configurado a través de la configuración de audio. Vea "Uso del menú	5.1ch 7.1ch	3.1 5.1
Dolby D +	de configuración (HOME)" para obtener	7. ICII	
Dolby TrueHD	información detallada (→ página 40).	5.1ch	3.1 5.1
Dolby TrueHD		7.1ch	
DTS	En este modo, el audio de la fuente de entrada se emite sin procesamiento de	5.1ch	3.1 5.1
DTS	sonido surround. Se activan la configuración		
DTS-HD High Resolution Audio	de altavoces (presencia de altavoces), la	5.1ch 7.1ch	3.1 5.1
DTS-HD HR	procesamiento configurado a través de la		
DTS-HD Master Audio	configuración de audio. Vea "Uso del menú de configuración (HOME)" para obtener información detallada (→ página 40).		
DTS-HD MSTR			
DTS Express		5.1ch	3.1 5.1
DTS Express			
DTS 96/24	Este modo es para uso con fuentes DTS 96/24. Este es DTS de alta resolución con	5.1ch	3.1 5.1
DTS 96/24	una frecuencia de muestreo de 96 kHz y una resolución de 24 bits, que proporciona una fidelidad superior. Empléelo con DVD que lleven el logotipo de DTS 96/24.		





Modo de audición	Descripción	Fuente de entrada	Disposición de los altavoces
PLI Movie PLI Music PLI Game	Dolby Pro Logic II expande fuentes de 2 canales para poder reproducirlas en 5.1 canales. Proporciona una experiencia de sonido surround perfecta y muy natural que envuelve por completo al oyente. Además de la música y las películas, los videojuegos también podrán beneficiarse de los extraordinarios efectos espaciales y de una imagen vívida. • Dolby PLII Movie Utilice este modo con DVD y vídeos que lleven el logotipo de Dolby Surround o si el televisor tiene la función Dolby Surround. También puede utilizar este modo con películas o programas de televisión estéreo y el receptor de AV creará una mezcla surround de 5.1 canales desde el estéreo de 2 canales. • Dolby PLII Music Utilice este modo para añadir surround de 5.1 canales a fuentes estéreo como los CD o los DVD. • Dolby PLII Game Emplee este modo cuando reproduzca discos de juegos.	STEREO	3.1 5.1
Neo:6 Cinema Neo:6 Music	Este modo expande cualquier fuente de 2 canales para la reproducción en 5.1 canales hasta. Utiliza siete canales de ancho de banda completo de decodificación matricial para material codificado matricialmente, lo que proporciona una experiencia de sonido surround perfecta y muy natural que envuelve por completo al oyente. • Neo:6 Cinema Emplee este modo con cualquier película estéreo (por ej., TV, DVD, VHS). • Neo:6 Music Emplee este modo con cualquier fuente de música estéreo (por ej., CD, radio, casete, TV, VHS, DVD).	STEREO	3.1 5.1

- *1 (Modelos norteamericanos) Este modo de audición no está disponible.
- *2 Pure Audio no se puede seleccionar cuando la Zona 2 está activa. Además, si activa la Zona 2 mientras está seleccionado Pure Audio, el modo de audición cambiará automáticamente a Direct.
- *3 El receptor de AV puede recibir la señal DSD de HDMI IN. La configuración del ajuste de salida a PCM en la parte del reproductor podría permitir obtener un mejor sonido en función del reproductor.
- *4 Para discos Blu-ray, se usa Dolby Digital en un sistema de altavoces de 3.1/5.1 canales.
- Los modos de audición no pueden seleccionarse con algunos formatos de fuentes.






Uso del menú Home

El menú Home proporciona un acceso rápido a los menús que se utilizan con frecuencia.

El menú Home aparecerá únicamente en un televisor que esté conectado a HDMI OUT. Si el televisor está conectado a otras salidas de vídeo, utilice la pantalla del receptor de AV para cambiar los ajustes.

Pulse RECEIVER seguido de HOME.

El menú Home se superpondrá en la pantalla del televisor.



Utilice **▲/▼** y **ENTER** para realizar la selección deseada.

Pulse el botón **HOME** para cerrar el menú.

■ Network Service

Debe conectar el receptor de AV a su red doméstica (→ página 71).

Con esta selección, puede utilizar distintos servicios de radio de Internet o reproducir los contenidos almacenados en medios conectados a su red doméstica (DLNA) (> página 22). Tenga en cuenta que esta selección se pondrá gris durante un breve período de tiempo después de encender el receptor de AV. Espere hasta que esté operativo.

Pulse **ENTER** para mostrar la pantalla "**NET**". Si desea utilizar los servicios de radio de Internet, use **▲/▼** para seleccionar el servicio deseado. Al pulsar de nuevo ENTER se cambia a esa selección. Si desea reproducir archivos de música en un servidor o realizar una reproducción remota, utilice **▲/▼** para seleccionar "DLNA" y después pulse ENTER.

■ USB

▶ Con esta selección, puede reproducir los contenidos de reproductores portátiles (iPod, etc.) y dispositivos de almacenamiento USB conectados al puerto USB del receptor de AV (→ páginas 21, 22). Tenga en cuenta que esta selección se pondrá gris durante un breve período de tiempo después de encender el receptor de AV. Espere hasta que esté operativo.

Pulse **ENTER** para seleccionar una unidad o navegar por los contenidos de los medios conectados y después **△**/**▼** para seleccionar la carpeta o la pista deseada. Al pulsar **ENTER** después de seleccionar una pista se iniciará la reproducción.

■ InstaPrevue

Con esta selección, puede previsualizar flujos de audio/vídeo que proceden de las entradas HDMI previamente asignadas a los selectores de entrada (excepto **HDMI IN 6**). Incluso con múltiples componentes conectados a través de HDMI, puede cambiar fácilmente entre entradas cuando se muestran sus previsualizaciones en una única pantalla.

Pulse ENTER para mostrar la previsualización principal (entrada HDMI seleccionada actualmente) y las previsualizaciones adicionales (otras entradas HDMI). Utilice **△/▼** o **◄/►** para seleccionar una miniatura de previsualización y al pulsar **ENTER** se cambiará el receptor de AV a esa fuente de entrada.

Consejo

- Si no hay señales de vídeo, las miniaturas aparecerán de color negro.
- Puede especificar el número de miniaturas de previsualización así como su posicionamiento en la pantalla (> página 49).

Nota

- Esta función no se puede seleccionar cuando:
- HDMI IN 6 es la fuente de entrada HDMI actual; o
- No hay ninguna señal en la fuente de entrada actual.

F/W Update

▶ Con esta selección, puede actualizar el firmware del receptor de AV. Tenga en cuenta que esta selección se pondrá gris durante un breve período de tiempo después de encender el receptor de AV. Espere hasta que esté operativo.

Pulse **ENTER** para iniciar el procedimiento (→ página 63).

■ Setup

Con esta selección, puede acceder a los ajustes comunes del menú de configuración en pantalla. Pulse ENTER para mostrar el menú de configuración (→ página 40).

Consejo

• También puede acceder a los ajustes más frecuentes desde la configuración rápida (→ página 38).









Utilización del temporizador de apagado

Con la función de programador de apagado, podrá configurar el receptor de AV para que se apague automáticamente tras el período de tiempo especificado.

Pulse RECEIVER una vez seguido por SLEEP repetidamente para seleccionar el tiempo de apagado requerido.

El tiempo para el apagado programado podrá establecerse entre 10 y 90 minutos en intervalos de 10 minutos.

El indicador **SLEEP** aparecerá en la pantalla del receptor de AV cuando se haya establecido el programador de apagado. La hora especificada para el apagado programado aparecerá durante unos cinco segundos y luego volverá a mostrarse la pantalla anterior.

Consejo

- Si necesita cancelar el programador de apagado, pulse el botón SLEEP repetidamente hasta que desaparezca el indicador SLEEP.
- Para comprobar el tiempo restante para el apagado programado del receptor de AV, pulse el botón SLEEP.
 Tenga en cuenta que si pulsa otra vez en SLEEP cuando el tiempo que se muestra es 10 minutos o menos, el apagado programado se desactivará.

Ajuste del brillo de la pantalla

Podrá ajustar el brillo de la pantalla del receptor de AV.

1 Pulse RECEIVER una vez seguido por DIMMER repetidamente para seleccionar entre: brillo normal, dim (oscuro) o dimmer (más oscuro).

Consejo

• (Modelos norteamericanos) De forma alternativa, puede usar el **DIMMER** del receptor de AV.

Visualización de información de la fuente


Podrá visualizar diversa información acerca de la fuente de entrada actual del siguiente modo.

1 Pulse RECEIVER una vez seguido por DISPLAY repetidamente para circular a través de la información disponible.

Consejo

 Alternativamente, puede usar DISPLAY del receptor de AV.

Por lo general, se visualizará la siguiente información.



- *1 Cuando se utilice radio de AM o FM, se mostrarán la banda, el número de presintonía y la frecuencia.
- *2 Si la señal de entrada es digital, se presentará información sobre el formato. La información se presentará durante aproximadamente tres segundos y, a continuación, volverá a aparecer la información mostrada previamente.









Cambio de la pantalla de entrada

Cuando conecte un componente Onkyo apto para RI, debe configurar la pantalla de entrada para que RI pueda operar adecuadamente.

Este ajuste puede hacerse solamente desde el panel frontal.

1 Pulse TV/CD o GAME.

"TV/CD" o "GAME" aparecerá en la pantalla del receptor de AV.

2 Pulse y mantenga presionado el mismo botón (durante unos 3 segundos) para cambiar la pantalla de entrada.

Repita este paso para seleccionar la pantalla de entrada deseada.

■TV/CD: $TV/CD \rightarrow DOCK$ $\uparrow TAPE \leftarrow$

GAME: GAME \leftrightarrow DOCK

Nota

- "DOCK" puede seleccionarse para el selector de entrada "TV/CD" o "GAME", pero no al mismo tiempo.
- Introduzca el código de mando a distancia adecuado antes de utilizar el mando a distancia del (→ página 55) por primera vez.

Uso de Music Optimizer

La función Music Optimizer (optimizador de música) mejora la calidad del sonido de archivos de música comprimidos.

1 (Modelos norteamericanos) Pulse MUSIC OPTIMIZER en el panel frontal.

El indicador **M.Opt** se enciende en la pantalla del receptor de AV.

El indicador **MUSIC OPTIMIZER** se enciende en el panel frontal.

Consejo

- Alternativamente, usted puede usar el Q SETUP del mando a distancia.
- Vea "Music Optimizer" para obtener información detallada (→ página 39).

Cómo silenciar el Receptor de AV

Podrá silenciar temporalmente la salida del receptor de AV.

1 Pulse RECEIVER seguido de MUTING.

La salida se silenciará y el indicador **MUTING** parpadeará en la pantalla del receptor de AV.

Consejo

- Para reactivar el sonido, pulse MUTING nuevamente o ajuste el volumen.
- La función de silenciamiento se cancelará automáticamente cuando se ponga el receptor de AV en el modo en espera.









Utilización de auriculares

1 Conecte un par de auriculares estéreo con una clavija estándar (1/4 pulgada o 6,3 mm) a la toma PHONES.

Mientras el conector de los auriculares esté insertado en el jack **PHONES**, el indicador \bigcap se ilumina.

- Baje siempre el volumen antes de conectar los auriculares.
- Mientras el conector de los auriculares esté insertado en la toma PHONES, los altavoces estarán apagados.
- Cuando conecte unos auriculares, el modo de audición se ajustará a Stereo, a menos que ya esté configurado en Stereo, Mono, Direct o Pure Audio (modelos europeos).
- Si conecta un iPod o iPhone al puerto USB de receptor de AV, no se emitirá ningún sonido desde la toma de auriculares.





Configuración en pantalla

Con el receptor de AV conectado a un televisor, hay dos formas de cambiar los ajustes en pantalla: utilizando la configuración rápida o el menú de configuración (HOME).

■ Configuración rápida

La configuración rápida proporciona un acceso rápido a los menús que se utilizan con frecuencia. Puede cambiar los ajustes y ver la información actual.

■ Menú de configuración (HOME)

El menú de configuración (HOME) ofrece una forma cómoda de cambiar los distintos ajustes del receptor de AV. Los ajustes se organizan en 11 categorías.

Los menús en pantalla aparecerán únicamente en un televisor que esté conectado a HDMI OUT. Si el televisor está conectado a otras salidas de vídeo, utilice la pantalla del receptor de AV para cambiar los ajustes.

Este manual describe el procedimiento para usar el mando a distancia a no ser que se especifique lo contrario.

Nota

- Los menús en pantalla aparecen cuando:
- No hay entrada de vídeo, o
- La entrada de vídeo es de 480p, 576p, 720p, 1080i o 1080p.


Uso de la configuración rápida



- Pulse RECEIVER seguido de Q SETUP. La configuración rápida se superpondrá en la pantalla del televisor.
- Utilice **▲/▼** y **ENTER** para realizar la selección deseada.

Pulse el botón **Q SETUP** para cerrar el menú. Pulse **RETURN** para volver al menú anterior.

Notas aclaratorias



- ① Objetivo del ajuste
- ② Opciones de ajuste (el ajuste por defecto aparece subrayado)



■ Input

▶ Puede seleccionar las fuentes de entrada y ver información sobre sus asignaciones.

Utilice **▲/▼** para seleccionar una fuente de entrada y ver su información de asignación.

Pulsando **ENTER** se cambia a la fuente de entrada seleccionada.

■ Audio (→ página 39)

▶ Puede cambiar los siguientes ajustes: "Bass", "Treble", "Subwoofer Level", "Center Level", "Late Night", "Music Optimizer" y "Cinema Filter".

■ Information*1

▶ Puede visualizar la información de los siguientes elementos: "Input" y "Output".

■ Listening Mode*2

Puede seleccionar los modos de audición que están agrupados en las siguientes categorías: "MOVIE/TV", "MUSIC", "GAME".

Utilice **▲/**▼ para seleccionar la categoría y **◄/**► para seleccionar el modo de audición. Pulse **ENTER** para conmutar al modo de audición seleccionado.

- *1 En función de la fuente de entrada y el modo de audición, no todos los canales que se muestran aquí emiten el sonido.
- *2 Este ajustes no está disponible en los casos siguientes:
 - El ajuste "Audio TV Out" se establece en "On" (→ página 48).
 - "HDMI Ctrl (RIHD)" está ajustado en "On" (→ página 48) y usted está escuchando a través de los altavoces del televisor.









Uso de los ajustes de audio de la configuración rápida

Podrá cambiar diversos ajustes de audio desde la configuración rápida (→ página 38).

Nota

- Estos ajustes no se están disponibles en los casos siguientes:
- El ajuste "Audio TV Out" se establece en "On"
 (→ página 48).
- "HDMI Ctrl (RIHD)" está ajustado en "On" (→ página 48) y usted está escuchando a través de los altavoces del televisor.

Control de tono

■ Bass

▶-10 dB a 0 dB a +10 dB en intervalos de 2 dB Podrá potenciar o cortar la salida de sonidos de baja frecuencia por los altavoces frontales.

■ Treble

▶ -10 dB a 0 dB a +10 dB en intervalos de 2 dB Podrá potenciar o cortar la salida de sonidos de alta frecuencia por los altavoces frontales.

Podrá ajustar los graves y los agudos para los altavoces frontales, excepto cuando esté seleccionado el modo de audición Direct o Pure Audio (**modelos europeos**).

Operación en el receptor de AV

- 1 Pulse TONE repetidamente para seleccionar "Bass" o "Treble".
- 2 Utilice y + para realizar el ajuste.

Niveles de los altavoces

■ Subwoofer Level

▶-15 dB a 0 dB a +12 dB en intervalos de 1 dB

■ Center Level

▶-12 dB a <u>0 dB</u> a +12 dB en intervalos de 1 dB Podrá ajustar el volumen de cada altavoz mientras escucha

Podrá ajustar el volumen de cada altavoz mientras escucha una fuente de entrada.

Estos ajustes temporales se cancelarán cuando se ponga el receptor de AV en espera. Para guardar el ajuste que ha realizado, vaya a "Level Cal (Calibración nivel)" (> página 44) antes de poner el receptor de AV en espera.

Nota

- No podrá utilizar estas funciones mientras el receptor de AV esté silenciado.
- Estos ajustes no se pueden utilizar cuando están conectados unos auriculares.
- Los altavoces configurados en "No" o "None" en "Sp Config (Configuración altavoces)" (→ página 43) no se pueden ajustar.

Late Night

■ Late Night

Para fuentes **Dolby Digital** y **Dolby Digital Plus**, las opciones son:

- ▶ Off
- Low:

Pequeña reducción en el rango dinámico.

High:

Gran reducción en el rango dinámico.

Para fuentes **Dolby TrueHD**, las opciones son:

▶ Auto:

La función Late Night se establece en "On" o "Off" automáticamente.

- ▶ Off
- ▶ On

Active este ajuste para reducir el rango dinámico del material en Dolby Digital para poder escuchar incluso las partes silenciosas durante la audición a bajos niveles de volumen, ideal para ver películas por la noche cuando no desea molestar a nadie.

Nota

- El efecto de la función Late Night dependerá del material que esté reproduciendo y de la intención del diseñador del sonido original y, con algunos materiales, tendrá muy poco o ningún efecto cuando seleccione diferentes opciones.
- La función Late Night solamente puede ser utilizada cuando la fuente de entrada es Dolby Digital, Dolby Digital Plus o Dolby TrueHD.
- La función Late Night se establece en "Off" cuando el receptor de AV se pone en el modo en espera. Para las fuentes Dolby TrueHD, se establecerá en "Auto".

Music Optimizer

■ Music Optimizer

- **▶** <u>Off</u>
- On

La función Music Optimizer (optimizador de música) mejora la calidad del sonido

de archivos de música comprimidos. Cuando se ajusta en "On", el indicador M.Opt se ilumina en la pantalla del receptor de AV y el indicador MUSIC OPTIMIZER (modelos norteamericanos) se ilumina en el panel frontal.

Consejo

 (Modelos norteamericanos) De forma alternativa, puede usar el MUSIC OPTIMIZER del receptor de AV.

- La función Music Optimizer sólo funciona con señales de entrada de audio digital PCM con una frecuencia de muestreo por debajo de 48 kHz y con señales de entrada de audio analógico.
- Music Optimizer se desactiva al seleccionar el modo de audición Direct o Pure Audio (modelos europeos).
- El ajuste se guarda individualmente para cada selector de entrada.









CinemaFILTER

■ Cinema Filter

▶ Off

▶ On

Active este ajuste para suavizar bandas sonoras de películas demasiado fuertes, mezcladas generalmente para reproducción en un cine.

CinemaFILTER puede utilizarse con los siguientes modos de audición: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Pro Logic II Movie, multicanal, DTS, DTS Neo:6 Cinema, DTS 96/24, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio y DTS Express.

Nota

• CinemaFILTER podría no funcionar bien si se usa con determinadas fuentes de entrada.

Uso del menú de configuración (HOME)




- Pulse RECEIVER seguido de HOME.
- Utilice **▲/▼** para seleccionar "Setup", y luego pulse ENTER.
- Utilice **▲/V** para seleccionar un elemento del menú y luego pulse ENTER.
- **4** Use **▲/▼** para seleccionar un objetivo de ajuste y **◄/►** para cambiar el ajuste.

Pulse el botón **HOME** para cerrar el menú. Pulse **RETURN** para volver al menú anterior.


Nota

• Este procedimiento también podrá realizarse en el receptor de AV mediante el uso de **SETUP**, los botones del cursor y **ENTER**.

Notas aclaratorias



- (1) Selección de menú
- 2 Ajuste de objetivo
- 3 Opciones de ajuste (el ajuste por defecto aparece subrayado)












Acerca del indicador HYBRID STANDBY

Gracias a la optimización de la circuitería, esta función reduce el consumo de energía cuando el receptor de AV está en el modo en espera. El indicador **HYBRID STANDBY** se iluminará en cualquiera de los siguientes estados:

- -"**HDMI Through**" está activado y las Zonas están apagadas (el indicador **HDMI** está apagado).
- "Network Standby" está activado y las Zonas están apagadas (el indicador NET está apagado).

STANDBY HÍBRIDO



Elementos del menú de configuración

Elemento del menú	Objetivo de ajuste
HDMI Input	BD/DVD
(→ página 42)	CBL/SAT
	GAME
	PC
	AUX
	TV/CD
Component	BD/DVD
(→ página 42)	CBL/SAT
	GAME
	PC
	AUX
	TV/CD
Digital Audio	BD/DVD
(→ página 43)	CBL/SAT
	GAME
	PC
	AUX
	TV/CD
Sp Config	Subwoofer
(→ página 43)	Front
	Center
	Surround
	Crossover
	Double Bass
Sp Distance	Unit
(→ página 44)	Left
	Center
	Right
	Surround Right
	Surround Left
	Subwoofer

Elemento del menú	Objetivo de ajuste
Level Cal	Left
(→ página 44)	Center
	Right
	Surround Right
	Surround Left
	Subwoofer
Audio Adjust	Input Ch (Mux)
(→ página 45)	Input Ch (Mono)
	Panorama
	Dimension
	Center Width
	Center Image
	Listening Angle
Source Setup	A/V Sync
(→ página 46)	Name
	Audio Selector [Fixed Mode]
Hardware	Volume OSD
(→ página 47)	Remote ID
	(Modelos norteamericanos)
	AM/FM Freq Step
	(Modelos europeos) AM Freq Step
	Auto Standby
HDMI Setup	HDMI Ctrl (RIHD)
(→ página 48)	HDMI Through
	Audio TV Out
	Audio Return Ch
	LipSync
	InstaPrevue [Sub Window, Position]
Network Setup	MAC Address
(→ página 49)	DHCP [IP Address, Subnet Mask, Gateway, DNS Server]
	Proxy URL [Proxy Port]
	Network Standby
	Update Notice
	opulie Milite







HDMI Input (Entrada HDMI)



Menú

HDMI Input

Si conecta un componente de vídeo a una entrada HDMI, deberá asignar dicha entrada a un selector de entrada. Por ejemplo, si conecta su reproductor de discos Blu-ray/DVD a **HDMI IN 2**, deberá asignar "**HDMI2**" al selector de entrada "**BD/DVD**".

A continuación se presentan las asignaciones predeterminadas.

Selector de entrada	Asignación predeterminada
BD/DVD	HDMI1
CBL/SAT	HDMI2
GAME	HDMI3
PC	HDMI4
AUX	
TV/CD	

■ BD/DVD, CBL/SAT, GAME, PC, AUX, TV/CD ▶ HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, HDMI5, HDMI6:

Seleccione la entrada a la que se ha conectado que el componente.

) - - - - -:

Seleccione si no está usando el HDMI OUT.

Una entrada HDMI no puede asignarse a dos o más selectores de entrada. Cuando las entradas **HDMI1** - **HDMI6** se hayan asignado, deberá establecer en primer lugar todos los selectores de entrada no utilizados en "----" ya que, de lo contrario, no podrá asignar **HDMI1** - **HDMI6** a los demás selectores de entrada.

Nota

- Si no hay ningún componente de vídeo conectado a la salida HDMI (incluso si la entrada HDMI ha sido asignada), el receptor de AV seleccionará la fuente de vídeo basándose en el ajuste de "Component (Entrada vídeo componente)".
- Cuando un HDMI IN se asigna a un selector de entrada tal como se explica aquí, el mismo HDMI IN se establecerá como prioridad en el "Digital Audio" (→ página 43). En este caso, si desea usar la entrada de audio coaxial u óptica, haga la selección adecuada en el ajuste "Audio Selector" (→ página 46).
- No asigne un HDMI IN al TV/CD mientras "HDMI Ctrl (RIHD)" esté ajustado en "On" (→ página 48), de lo contrario no se garantizará el funcionamiento adecuado de CEC (Consumer Electronics Control, Control de equipos electrónicos de consumo).
- Si asigna "----" a un selector de entrada que está seleccionado actualmente en "HDMI Through" (> página 48), el ajuste "HDMI Through" cambiará automáticamente a "Off".

Component (Entrada vídeo componente)



Menú

Component

Si conecta un componente de vídeo a una entrada para vídeo de componentes, deberá asignar dicha entrada a un selector de entrada. Por ejemplo, si conecta su reproductor de discos Blu-ray/DVD a **COMPONENT VIDEO IN 2**, deberá asignar "**IN2**" al selector de entrada "**BD/DVD**". A continuación se presentan las asignaciones predeterminadas.

Selector de entrada	Asignación predeterminada
BD/DVD	IN1
CBL/SAT	IN2
GAME	
PC	
AUX	
TV/CD	

■ BD/DVD, CBL/SAT, GAME, PC, AUX, TV/CD

▶ IN1. IN2:

Seleccione la entrada a la que se ha conectado que el componente.

) - - - -:

Seleccione si no está usando el **COMPONENT VIDEO OUT**





Digital Audio (Entrada audio digital)



Menú

Digital Audio

Si conecta un componente a una toma de entrada de audio digital, deberá asignar dicha entrada a un selector de entrada. Por ejemplo, si conecta su reproductor de CD a **OPTICAL IN 1**, deberá asignar "**OPTICAL1**" al selector de entrada "**TV/CD**".

A continuación se presentan las asignaciones predeterminadas.

Selector de entrada	Asignación predeterminada
BD/DVD	COAXIAL1
CBL/SAT	COAXIAL2
GAME	OPTICAL1
PC	
AUX	
TV/CD	OPTICAL2

■ BD/DVD, CBL/SAT, GAME, PC, AUX, TV/CD ► COAXIAL1, COAXIAL2, OPTICAL1, OPTICAL2:

Seleccione la entrada a la que se ha conectado que el componente.

) - - - -:

Seleccione si el componente está conectado a una entrada de audio analógica.

Nota

- Cuando un HDMI IN se asigna a un selector de entrada en "HDMI Input" (→ página 42), el mismo HDMI IN se establecerá como prioridad en esta asignación. En este caso, si desea usar la entrada de audio coaxial u óptica, haga la selección adecuada en el "Audio Selector" (→ página 46).
- Las frecuencias de muestreo disponibles para señales PCM (estéreo/mono) desde una entrada digital (óptica y coaxial) son 32/44.1/48/88.2/96 kHz/16. 20, 24 bits.

Sp Config (Configuración altavoces)



Menú

Sp Config

Esta sección explica cómo especificar qué altavoces están conectados y sus tamaños.



Para altavoces con un diámetro de cono mayor a 16 cm (6-1/2 pulgadas), especifique *Large* (banda completa). Para aquellos con un diámetro más pequeño, especifique *Small* (filtro de cruce predeterminado de 100 Hz).

La frecuencia de cruce puede cambiarse en "Crossover (Frecuencia de cruce)".

Nota

- Estos ajustes no se están disponibles en los casos siguientes:
- Se conectan unos auriculares.
- El ajuste "Audio TV Out" se establece en "On"
 (→ página 48).
- -"HDMI Ctrl (RIHD)" está ajustado en "On" (→ página 48) y usted está escuchando a través de los altavoces del televisor.

■ Subwoofer

- ▶ Yes
- ▶ No

■ Front

- ▶ Small:
- Large:

Seleccione según el diámetro de cono.

Nota

• Si el ajuste "Subwoofer" está establecido en "No", este ajuste estará fijado en "Large".

■ Center*1, Surround*1

- ▶ Small:
- ▶ Large:

Seleccione según el diámetro de cono.

▶ None

Nota

*1 Si el ajuste "Front" está establecido en "Small", la opción "Large" no podrá seleccionarse.

■ Crossover (Frecuencia de cruce)

Esta configuración es ventajosa para los altavoces que especificó como "Small" en "Sp Config (Configuración altavoces)". Para obtener el mejor rendimiento para tonos graves de su sistema de altavoces, necesitará ajustar la frecuencia de cruce de acuerdo con el tamaño y la respuesta de frecuencia de sus altavoces.

▶ 40Hz, 50Hz, 60Hz, 70Hz, 80Hz, 90Hz, <u>100Hz</u>, 120Hz, 150Hz, 200Hz

Use el diámetro del altavoz más pequeño en su sistema cuando seleccione la frecuencia de cruce.

Diámetro de cono del altavoz	Frecuencia de cruce
Mayor a 20 cm	40/50/60 Hz*
De 16 a 20 cm	70/80/90 Hz*
De 13 a 16 cm	100 Hz
De 9 a 13 cm	120 Hz
Inferior a 9 cm	150/200 Hz*

^{*} Seleccione el ajuste apropiado para el altavoz.

└→ Continuará









Nota

- Para un ajuste más exacto, busque la respuesta de frecuencia en los manuales suministrados con sus altavoces y ajústelos de forma concordante.
- Seleccione una frecuencia de cruce más alta si desea mayor sonido del subwoofer.

■ Double Bass

▶ On

▶ Off

Active este ajuste para potenciar la salida de graves mediante la alimentación de sonidos graves desde los canales frontales izquierdo, derecho y central hacia el subwoofer.

Nota

- Cuando el ajuste "Subwoofer" está establecido en "No" o el ajuste "Front" en "Small", este ajuste estará fijo en "Off" (→ página 43).
- Este ajuste se establecerá automáticamente en "On" cuando los ajustes "Subwoofer" y "Front" se establecen en "Yes" y "Large" respectivamente la primera vez.

Sp Distance (Distancia altavoces)



Menú

Sp Distance

Aquí podrá especificar la distancia entre cada altavoz y la posición de audición de modo que el sonido de cada altavoz llegue a los oídos del ovente como pretendía el diseñador del sonido.

Nota

- Estos ajustes no se están disponibles en los casos siguientes:
- Se conectan unos auriculares.
- El ajuste "Audio TV Out" se establece en "On" (→ página 48).
- "HDMI Ctrl (RIHD)" está ajustado en "On" (→ página 48) y usted está escuchando a través de los altavoces del televisor.

■ Unit

▶ feet:

Las distancias se pueden establecer en pies. Rango: 1ft a 30ft en intervalos de 1 pie.

meters:

Las distancias se pueden establecer en metros. Rango: 0.3m a 9.0m en intervalos de 0,3 metros. (El ajuste predeterminado puede variar de un país a otro.)

■ Left, Center, Right, Surround Right, Surround Left. Subwoofer

Especifique la distancia desde cada altavoz a su posición de audición.

Nota

• Los altavoces que establezca en "No" o "None" en "Sp Config (Configuración altavoces)" (→ página 43) no podrán seleccionarse.

Level Cal (Calibración nivel)



Menú

Level Cal

Aquí podrá ajustar el nivel de cada altavoz con el tono de prueba incorporado de modo que el volumen de cada altavoz sea el mismo en la posición de audición.

Nota

- Estos ajustes no se podrán calibrar en los casos siguientes:
- Se conectan unos auriculares.
- El ajuste "Audio TV Out" se establece en "On" (→ página 48).
- "HDMI Ctrl (RIHD)" está ajustado en "On" (→ página 48) y usted está escuchando a través de los altavoces del televisor.
- El receptor de AV está silenciado.

■ Left, Center*1, Right, Surround Right, Surround Left

▶-12 dB a **0 dB** a **+12 dB** en intervalos de 1 dB.

■ Subwoofer*1

▶-15 dB a 0 dB a +12 dB en intervalos de 1 dB.

Nota

- Los altavoces que ajuste en "No" o "None" en "Sp Config (Configuración altavoces)" (→ página 43) no podrán seleccionarse.
- *1 Para el altavoz central y el subwoofer, los ajustes de nivel realizados mediante el uso de la configuración rápida se guardan en este menú (→ página 39).

Consejo

• Si está utilizando un medidor de nivel de sonido portátil, ajuste el nivel de cada altavoz de modo que indique 75 dB SPL en la posición de audición, medido con ponderación C y lectura lenta.









Audio Adjust (Ajuste audio)



Menú

Audio Adjust

Con las funciones y ajustes de Ajuste de audio, podrá configurar el sonido y los modos de audición según desee.

Multiplex/Mono

■ Multiplex

Input Ch (Mux)

- ▶ Main
- **▶** Sub
- ▶ Main/Sub

Este ajuste determina qué canal se emitirá desde una fuente multiplex estéreo. Utilícelo para seleccionar canales de audio o idiomas con fuentes multiplex, emisiones de TV multilingües, etc.

■ Mono

Input Ch (Mono)

- ▶ Left+Right
- ▶ Left
- **▶** Right

Este ajuste especifica el canal que se utilizará para reproducir una fuente digital de 2 canales, por ejemplo Dolby Digital, o una fuente analógica/PCM de 2 canales en el modo de audición Mono.

Dolby

■ PL II Music (2ch Input)

Estos ajustes se aplican únicamente a fuentes estéreo de 2 canales.

Panorama

- On
- **▶** Off

Con este ajuste, podrá ampliar el ancho de la imagen estéreo frontal cuando utilice el modo de audición Dolby Pro Logic II Music.

Dimension

▶-3 a 0 a +3

Con este ajuste, podrá desplazar el campo de sonido hacia delante o hacia atrás cuando emplee el modo de audición Dolby Pro Logic II Music. Los ajustes más altos desplazan el campo de sonido hacia atrás. Los ajustes más bajos lo desplazan hacia adelante.

Si siente que la imagen estéreo es demasiado amplia o que hay demasiado sonido surround, desplace el campo de sonido hacia adelante para mejorar el balance. Por el contrario, si la imagen estéreo suena como si estuviera en mono o si no hay suficiente sonido surround, desplácelo hacia atrás.

Center Width

▶ 0 a 3 a 7

Con este ajuste, podrá ajustar la amplitud del sonido del altavoz central cuando utilice el modo de audición Dolby Pro Logic II Music. Normalmente, si está utilizando un altavoz central, el sonido del canal central saldrá únicamente por el altavoz central. (Si no está usando un altavoz central, el sonido del canal central se distribuirá a los altavoces frontales izquierdo y derecho para crear un centro fantasma). Este ajuste controla la mezcla de altavoces frontales izquierdo, derecho y central, permitiéndole ajustar el peso del sonido del canal central.

DTS

■ Neo:6 Music

Center Image

▶ 0 a 2 a 5

Con este ajuste, podrá especificar en qué medida se atenuará la salida de los canales frontales izquierdo y derecho para crear el canal central.

Al cambiar el valor de "0" a "5" se distribuirá el sonido del canal central a la derecha y a la izquierda (hacia el exterior).

Theater-Dimensional


■ Listening Angle

▶ Wide:

Seleccione si el ángulo de audición es de 40 grados.

Narrow:

Seleccione si el ángulo de audición es de 20 grados. Con este ajuste, podrá optimizar el modo de audición Theater-Dimensional especificando el ángulo de los altavoces frontales izquierdo y derecho con relación a la posición de audición. Idealmente, los altavoces frontales izquierdo y derecho deberán ser equidistantes con respecto a la posición de audición y en un ángulo próximo a uno de los dos ajustes disponibles.











Source Setup (Configuración fuente)



Los elementos pueden configurarse individualmente para cada selector de entrada.

Preparación

Pulse los botones del selector de entrada para seleccionar una fuente de entrada.

Menú

Source Setup

A/V Sync

■ A/V Sync

▶ 0 msec a 400 msec en intervalos de 10 ms Cuando se utilice barrido progresivo en su reproductor de discos Blu-ray/DVD, tal vez observe que la imagen y el sonido no están sincronizados. Con este ajuste, podrá corregir el problema retrasando las señales de audio. Para ver la imagen de TV mientras establece el retardo. pulse ENTER.

Para volver a la pantalla anterior, pulse **RETURN**.

El intervalo de valores que puede ajustar dependerá de si el televisor o la pantalla son compatibles con HDMI Lip Sync y si el ajuste "LipSync" está establecido en "On" o no (→ página 49).

Nota

- A/V Sync estará desactivado cuando se utilice el modo de audición Pure Audio (modelos europeos) o Directcon una fuente de entrada analógica.
- Este ajuste no se puede utilizar con el selector de entrada **NET**.

Nombre predeterminado del selector de entrada

■ Name

▶---, Blu-ray, DVD, HD DVD, VCR, DVR, Tivo, CableSTB, SAT STB, PS3, Wii, Xbox, PC, TV, CD, TAPE, iPod:

Para retornar al valor predeterminado, seleccione

Podrá introducir un nombre personalizado para cada selector de entrada individual para facilitar su identificación. Cuando lo introduzca, se mostrará el nombre predeterminado.

Nota

- No puede asignar el mismo nombre predeterminado a varios selectores de entrada.
- Este ajuste no se puede utilizar con los selectores de entrada AM, FM. NET o USB.

Selector de audio

■ Audio Selector

ARC:

La señal de audio del sintonizador de su televisor puede ser enviada a **HDMI OUT** del receptor de AV.*1

Con esta selección, el audio del televisor puede seleccionarse automáticamente como una prioridad entre otras asignaciones.

▶ HDMI:

Esta opción puede seleccionarse cuando se ha asignado **HDMI IN** como fuente de entrada. Si ambas entradas HDMI (HDMI IN) y de audio digital (COAXIAL IN o OPTICAL IN) han sido asignadas, se selecciona la entrada HDMI automáticamente como una prioridad.

COAXIAL:

Esta opción puede seleccionarse cuando se ha asignado COAXIAL IN como fuente de entrada. Si ambas entradas HDMI han sido asignadas, se selecciona la entrada coaxial automáticamente como prioridad.

▶ OPTICAL:

Esta opción puede seleccionarse cuando se ha asignado OPTICAL IN como fuente de entrada. Si ambas entradas HDMI han sido asignadas, se selecciona la entrada óptica automáticamente como prioridad.

ANALOG:

El receptor de AV siempre emite las señales de salida analógicas.

Puede determinar las prioridades de salida del audio cuando se dispone tanto de entradas analógicas como digitales.

- Esta configuración puede hacerse solamente para la fuente de entrada que está asignada como HDMI IN, COAXIAL IN, o OPTICAL IN.
- *1 Usted puede seleccionar "ARC" si selecciona el selector de entrada de **TV/CD**. Pero no puede seleccionarlo si ya ha seleccionado "Off" en el ajuste "Audio Return Ch" (→ página 49).









Ajuste de la señal digital entrante (Fixed Mode)

■ Fixed Mode

Off:

El formato se detecta automáticamente. Si no existe ninguna señal de entrada digital presente, se utilizará en su lugar la entrada analógica correspondiente.

▶ PCM:

Se oirán únicamente señales de entrada con formato PCM de 2 canales. Si la señal de entrada no es PCM, el indicador **PCM** parpadeará y también podría producirse ruido.

DTS:

Se oirán únicamente señales de entrada con formato DTS (pero no DTS-HD). Si la señal de entrada no es DTS, el indicador **dts** parpadeará y no se oirá ningún sonido.

Cuando se seleccionan "HDMI", "COAXIAL" o "OPTICAL" en el ajuste "Audio Selector", se puede especificar el tipo de señal en "Fixed Mode".

Normalmente, el receptor de AV detecta el formato de señal automáticamente. No obstante, si experimenta cualquiera de los siguientes problemas al reproducir materiales PCM o DTS, podrá establecer manualmente el formato de la señal a PCM oDTS.

- Si se corta el principio de las pistas de una fuente PCM, pruebe estableciendo el formato como PCM.
- Si se produce ruido durante el avance o el retroceso rápido de un CD DTS, pruebe estableciendo el formato como DTS.

Nota

 La configuración se reajustará en "Off"cuando cambie el ajuste en el "Audio Selector" (→ página 46).

Hardware (Configuración hardware)



Menú

Hardware

OSD

■ Volume OSD

- ▶ On
- ▶ Off

Active este ajuste para mostrar el nivel de volumen en la pantalla del televisor mientras se realiza el ajuste.

ID remota

■ Remote ID

▶1, 2 o 3

Cuando se utilicen varios componentes Onkyo dentro de la misma sala, sus códigos de ID remota podrían superponerse. Para diferenciar el receptor de AV de otros componentes, podrá cambiar su ID remota de "1" a "2" o "3".

Nota

 Si cambia la ID remota del receptor de AV, asegúrese de cambiar el mando a distancia a la misma ID (vea a continuación); de otro modo, no podrá controlarlo con el mando a distancia.

Cambio de la ID del mando a distancia

- Mientras mantiene presionado RECEIVER, pulse y mantenga presionado Q SETUP hasta que se ilumine el mando a distancia (aproximadamente 3 segundos).
- **2** Utilice los botones numéricos para introducir la ID 1, 2 o 3.

El indicador del mando a distancia parpadeará dos veces.

Sintonizador

■ AM/FM Freg Step (Modelos norteamericanos)

- ▶ 10kHz/200kHz:
- ▶9kHz/50kHz:

Seleccione el intervalo de frecuencia según su zona.

■ AM Freq Step (Modelos europeos)

- ▶ 10kHz:
- ▶9kHz:

Seleccione el intervalo de frecuencia según su zona. Para que la sintonización de AM/FM funcione correctamente, deberá especificar el intervalo de frecuencia AM/FM utilizado en su zona.

Nota

 Cuando cambia este ajuste, se eliminarán todas las presintonías de radio.

Auto Standby

■ Auto Standby

- ▶ Off
- On

Cuando "Auto Standby" esté ajustado en "On", el indicador ASb se iluminará y el receptor de AV pasará automáticamente al modo en espera si el dispositivo no funciona durante 30 minutos y no hay ninguna señal de entrada de audio o vídeo.

"Auto Standby" aparecerá en la pantalla del receptor de AV y OSD 30 segundos después de que se active Auto Standby.

Ajuste predeterminado: On (modelos europeos), Off (modelos norteamericanos)

- Cuando se ajusta en "On", la función Auto Standby puede activarse durante la reproducción con algunas fuentes.
- La función Auto Standby no funciona cuando la zona 2 está activada.







HDMI Setup (Configuración HDMI)



Menú

HDMI Setup

■ HDMI Ctrl (RIHD)

- ▶ Off
- ▶ On

Active este ajuste para permitir que los componentes compatibles con **RIFID** conectados a través de HDMI sean controlados por el receptor de AV (→ página 68).

Nota

- Cuando se establece en "On" y se cierra el menú, se visualiza el nombre de los componentes conectados que son compatibles con RIHD y "RIHD On" se visualiza en el receptor de AV. "Search..." → "(nombre)" → "RIHD On" Si el receptor de AV no puede recibir el nombre del componente, se visualiza como "Player"" o "Recorder"", etc. (aparecerá "", que indica el número de componentes, cuando se reciben dos o más).
- Cuando se conecta un componente compatible con RIFID al receptor de AV a través del cable HDMI, el nombre del componente conectado se visualiza en la pantalla del receptor de AV. Por ejemplo, mientras ve un programa de televisión, si acciona un reproductor de discos Blu-ray/DVD (que estaba encendido) usando el mando a distancia del receptor de AV, se visualiza el nombre del reproductor de discos Blu-ray/DVD en el receptor de AV.
- · Ajústelo en "Off" si el equipo conectado no es compatible o si no está seguro de que lo sea.
- Si el funcionamiento no es normal cuando esté ajustado en "On", cambie el ajuste a "Off".
- Consulte el manual de instrucciones del componente conectado para obtener información detallada.
- Cuando el ajuste "HDMI Ctrl (RIHD)" está establecido en "On", el consumo de energía en el modo en espera aumenta ligeramente. (Dependiendo del estado del televisor, el receptor de AV entrará en el modo en espera como de costumbre.)
- Cuando el equipo fuente esté conectado con la conexión RI, puede funcionar incorrectamente si "HDMI Ctrl (RIHD)" está ajustado en "On".

■ HDMI Through

- ▶ Off
- ▶ BD/DVD, CBL/SAT, GAME, PC, AUX, TV/CD: Selecciona la fuente de entrada para la cual se activa la función HDMI Through.

Last:

La función HDMI Through se activa en la fuente de entrada seleccionada en el momento de ajustar el receptor de AV en el modo en espera.

Cuando se activa la función HDMI Through. independientemente de si receptor de AV está activado o en espera, el flujo de datos de audio y vídeo de una entrada HDMI será transmitido al televisor o a otros componentes a través de la conexión HDMI. El indicador HDMI se iluminará tenuemente en el modo en espera. Tenga en cuenta que es posible que el indicador no se ilumine bajo ciertas condiciones (→ página 41).

Este ajuste se fija automáticamente en "Auto" cuando el ajuste "HDMI Ctrl (RIHD)" anterior está establecido en "On", teniendo como resultado la selección automática de la fuente de entrada.

Nota

- Solo se activa la fuente de entrada asignada a HDMI IN a través de "HDMI Input" (→ página 42).
- El consumo de energía en el modo en espera aumentará mientras se ejecuta la función HDMI Through; sin embargo, en los siguientes casos se puede ahorrar energía:
- El televisor está en el modo en espera.
- Usted está viendo un programa de televisión.
- Consulte el manual de instrucciones del componente conectado para obtener información detallada.
- Dependiendo del componente conectado, es posible que no se seleccione la fuente de entrada correcta con el ajuste establecido
- Este ajuste se establecerá automáticamente en "Off" cuando el ajuste "HDMI Ctrl (RIHD)" se establezca en "Off".

■ Audio TV Out

- ▶ Off
- ▶ On

Esta preferencia determina si la señal de audio entrante se emite desde la salida HDMI. Tal vez desee activar esta preferencia si su televisor está conectado a la salida HDMI y quiere escuchar el audio de un componente conectado a través de los altavoces del televisor. Normalmente, este ajuste deberá estar establecido en "Off".

- Si se selecciona "On" y el audio se emite desde el televisor, el receptor de AV no emitirá sonido a través de los altavoces. En este caso, aparecerá "TV Speaker" en la pantalla del receptor de AV al pulsar **DISPLAY**.
- Cuando "HDMI Ctrl (RIHD)" está ajustado en "On", este ajuste estará fijo en "Auto".
- Con algunos televisores y señales de entrada, podría no emitirse ningún sonido cuando este ajuste esté establecido en "On".
- Cuando "Audio TV Out" o "HDMI Ctrl (RIHD)" están ajustados en "On" y usted está escuchando a través de los altavoces del televisor (> página 14), al subir el volumen del receptor de AV se emitirá sonido a través de los altavoces izquierdo y derecho del receptor de AV. Para detener la salida de sonido de los altavoces del receptor de AV, cambie los ajustes, cambie la configuración del televisor o baje el volumen del receptor de AV.
- El modo de audición no se puede cambiar cuando este ajuste esté establecido en "On" y la fuente de entrada no sea HDMI.









■ Audio Return Ch (ARC)

▶ Off

Auto:

La señal de audio del sintonizador de su televisor puede ser enviada a **HDMI OUT** del receptor de AV.

La función de canal de retorno de audio (ARC) permite a un televisor compatible con ARC enviar el flujo de datos de audio al **HDMI OUT** del receptor de AV. Para usar esta función, se debe seleccionar el selector de entrada TV/CD y el televisor debe ser compatible con la función ARC. El indicador **ARC** se iluminará cuando se detecte la señal

de audio. Nota

- Este ajuste estará fijo en "- - -" cuando el ajuste "HDMI Ctrl (RIHD)" está establecido en "Off".
- Este ajuste se establecerá automáticamente en "Auto" cuando el ajuste "HDMI Ctrl (RIHD)" se establezca en "On" la primera
- Si ajusta "Audio Return Ch" en "Auto", los ajustes "Audio Selector" del selector de entrada TV/CD cambiarán automáticamente a "ARC" (→ página 46).

■ LipSync

▶ Off

▶ On

Esta función permite que el receptor de AV corrija automáticamente cualquier retraso entre el vídeo y el audio, basándose en los datos del monitor conectado.

Nota

• Esta función sólo será operativa si el televisor compatible con HDMI admite Sincronización de Labios de HDMI.

Tras cambiar los ajustes de "HDMI Ctrl (RIHD)", "HDMI Through" o "Audio Return Ch", apague la alimentación de todos los equipos conectados y, a continuación, vuelva a encenderlos. Consulte los manuales del usuario de todos los equipos conectados.

■ InstaPrevue

Estos ajustes se aplican a "InstaPrevue" del menú Home (→ página 34) y especifique la pantalla de previsualización de los flujos de vídeo HDMI.

Sub Window

▶ Multi:

Muestra todas las miniaturas de previsualización a la vez.

▶ Single:

Muestra las miniaturas de previsualización una a una. Con este ajuste, puede establecer el número de miniaturas de previsualización que se muestran.

Position

(con "Sub Window" ajustado en "Multi")

▶ Top, Bottom, Left, Right

(con "Sub Window" ajustado en "Single")

▶ UpperL, UpperR, LowerL, LowerR

Con este ajuste, puede establecer la posición de las miniaturas de previsualización en la pantalla del televisor.

Network Setup (Configuración red)



Menú

Network Setup

Después de modificar los ajustes de red, debe confirmar los cambios ejecutando "Save".

Esta sección explica cómo configurar los ajustes de red del receptor de AV manualmente.

Si está activado el servidor DHCP de su router, no tendrá que cambiar ninguno de estos ajustes, ya que el receptor de AV está programado para usar DHCP para configurarse automáticamente por defecto (es decir, DHCP está ajustado en "Enable"). Sin embargo, si el servidor DHCP del router no está activo (por ejemplo, si está usando una dirección IP estática), tendrá que configurar usted mismo estos ajustes v. en este caso, resultará esencial saber cómo funciona una red Ethernet.

¿Qué es DHCP?

Los routers, ordenadores, el receptor de AV y otros dispositivos usan DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol. Protocolo de configuración dinámica de anfitrión) para configurarse automáticamente en una red.

¿Qué es DNS?

El DNS (Domain Name System, Sistema de nombres de dominio) convierte los nombres de dominio en direcciones IP. Por ejemplo, cuando introduce un nombre de dominio como www.onkyousa.com en el navegador web, antes de acceder al sitio, el navegador utiliza DNS para traducirlo a una dirección IP que, en este caso, es 63.148.251.142.

■ MAC Address

Esta es la dirección MAC (Media Access Control. Dirección de control de acceso al medio) del receptor de AV. Esta dirección no se puede cambiar.









■ DHCP

- **▶** Enable
- Disable

Este ajuste determina si el receptor de AV utiliza DHCP para configurar automáticamente la dirección IP, la máscara de subred, la compuerta y los ajustes del servidor DNS.

Nota

· Si selecciona "Disable", deberá configurar los ajustes "IP Address", "Subnet Mask", "Gateway" y "DNS Server" usted mismo.

■ IP Address

```
Clase A:
   "10.0.0.0" a "10.255.255.255"
Clase B:
   "172.16.0.0" a "172.31.255.255"
Clase C:
   "192.168.0.0" a "192.168.255.255"
```

Escriba una dirección IP estática proporcionada por su proveedor de servicios de Internet (ISP).

La mayoría de los routers utiliza direcciones IP de la clase C.

■ Subnet Mask

Escriba la dirección de la máscara de subred proporcionada por su proveedor se servicios de Internet (normalmente 255.255.255.0).

■ Gateway

Escriba la dirección de la compuerta proporcionada por su proveedor de servicios de Internet.

■ DNS Server

Escriba las direcciones del servidor DNS proporcionadas por su proveedor de servicios de Internet.

■ Proxy URL

Para usar un proxy web, escriba aquí su URL.

■ Proxy Port

Si utiliza un proxy web, escriba un número de puerto de proxy aquí.

■ Network Standby

- ▶ On
- ▶ Off

Este ajuste activa o desactiva el control de la red. Cuando está activado, el indicador **NET** se iluminará tenuemente mientras el receptor de AV esté en el modo en espera. Tenga en cuenta que es posible que el indicador no se ilumine bajo ciertas condiciones (→ página 41).

Nota

• Cuando esté establecido en "On", el consumo de energía en el modo en espera se incrementará ligeramente.

■ Update Notice

- **▶** Enable
- **▶** Disable

Cuando está activado este ajuste, recibirá una notificación si está disponible una actualización de firmware a través de la red.

- Al seleccionar "Never Remind me" en la ventana de notificación se cambiará este ajuste a "Disable" (> página 18).
- Si desea más información sobre la notificación de actualización, consulte "Si aparece la ventana "Update New F/W"." (→ página 18).






Zona 2

Además de su sala de audición principal, también podrá disfrutar de la reproducción en otra sala, a la que denominaremos la Zona 2. Y podrá seleccionar una fuente diferente para cada sala.

Conexiones de la Zona 2

Conexión de los altavoces de zona a un amplificador adicional

Esta configuración permite la reproducción de 5.1 canales en la sala de audición principal y de 2 canales estéreo en la Zona 2.



Nota

 El volumen de la Zona 2 deberá establecerse en el amplificador de la Zona 2.

Control de los componentes de la Zona 2

■ Operación en los receptor de AV

ZONE 2 OFF botones de selector de entrada



Para activar la Zona 2 y seleccionar una fuente de entrada, pulse ZONE 2 seguido de un botón de selección de entrada antes de que pasen 8 segundos. La Zona 2 se activará y el indicador Z2 se iluminará

Para seleccionar la misma fuente que la sala principal, pulse **ZONE 2** dos veces. "**Z2 Selector: Source**"

aparecerá en la pantalla del receptor de AV.

2 Para apagar la Zona 2, pulse OFF.

La zona se apagará.

en la pantalla del receptor de AV.

■ Operación con el mando a distancia

Para controlar la Zona 2, deberá pulsar primero **ZONE2** en el mando a distancia.



- 1 Pulse ZONE2, apunte el mando a distancia al receptor de AV y pulse ORECEIVER.
 - La Zona 2 se activará y el indicador **Z2** se iluminará en la pantalla del receptor de AV.
- 2 Para seleccionar una fuente de entrada para la Zona 2, pulse ZONE2 y después un botón INPUT SELECTOR.

La zona se apagará.

- Se emitirán únicamente fuentes de entrada analógicas por ZONE 2 LINE OUT. No se emitirán fuentes de entrada digital. Si no se oye ningún sonido cuando se selecciona una fuente de entrada, verifique si ésta está conectada a una entrada analógica.
- No podrá seleccionar emisoras de radio de AM o FM diferentes para su sala principal y la Zona 2. Se oirá la misma emisora de radio de AM/FM en cada sala. Por ejemplo, si tiene sintonizada una emisora de FM para la sala principal, dicha emisora se usará también en la Zona 2.
- Cuando se ha seleccionado NET o USB como selector de entrada, el último selector seleccionado se establecerá tanto para la sala principal como para la Zona 2.
- Cuando la Zona 2 está activada y su selector de entrada está seleccionado, el consumo de energía en el modo en espera disminuye ligeramente.
- Mientras la Zona 2 se encuentre activada, las funciones de RI no estarán disponibles.
- Cuando ajuste el receptor de AV en el modo en espera mientras esté activa la Zona 2, el indicador Z2 se iluminará tenuemente.
- Al activar la Zona 2 en la sala principal cuando el modo de audición esté ajustado en Pure Audio (modelos europeos), este cambiará automáticamente a Direct.





Reproducción de iPod/iPhone a través del **Dock Onkyo**

Uso del Dock Onkyo

El Dock se vende de forma separada. Los modelos a la venta son diferentes en cada región.

Para obtener información más actualizada acerca de los componentes del Dock Onkyo, visite el sitio web de Onkyo en:

http://www.onkyo.com

Antes de utilizar los componentes del Dock Onkyo, actualice su iPod/iPhone con el software más reciente, que podrá descargar del sitio web de Apple.

Para saber los modelos de iPod/iPhone que son compatibles, vea el manual de instrucciones del Dock Onkyo.

Dock RI

Con el Dock RI, usted puede fácilmente reproducir la música almacenada en su iPod/iPhone de Apple a través del receptor de AV y disfrutar de un gran sonido, y ver presentaciones de diapositivas y vídeos de iPod/iPhone en su televisor. Adicionalmente, la visualización en pantalla (OSD) le permite ver, navegar y seleccionar los contenidos de su iPod/iPhone en el televisor, y con el mando a distancia incluido podrá controlar su iPod/iPhone desde la comodidad de su sofá. Incluso podrá usar el mando a distancia del receptor de AV para controlar su iPod/iPhone.

Nota

- Introduzca el código de mando a distancia adecuado antes de utilizar el mando a distancia del receptor de AV por primera vez (→ página 54).
- Conecte el Dock RI al receptor de AV con un cable RI (→ página 16).
- Ajuste el conmutador RI MODE del Dock RI en "HDD" o "HDD/DOCK".
- Ajuste la pantalla de entrada del receptor de AV a "DOCK" (→ página 36).

■ Función del sistema

Sistema activado

Cuando active el receptor de AV, el Dock RI v el iPod/iPhone se activarán automáticamente. Adicionalmente. cuando el RI Dock y el iPod/iPhone están activados, el receptor de AV se puede activar pulsando **SOURCE**.

Auto Encendido activado

Si pulsa el ► (reproducción) del mando a distancia mientras el receptor de AV está en espera, el receptor de AV se activará automáticamente. Seleccione el iPod/iPhone como fuente de entrada y el iPod/iPhone iniciará la reproducción.

Direct Change (cambio directo)

Si inicia la reproducción del iPod/iPhone mientras está escuchando otra fuente de entrada, el receptor de AV cambiará automáticamente a la entrada a la cual está conectado el Dock RL

Otras operaciones del mando a distancia

Puede usar el mando a distancia suministrado con el receptor de AV para controlar otras funciones del iPod/iPhone. La funcionalidad disponible depende del receptor de AV.

Alarma del iPod/iPhone

Si usa la función de alarma en su iPod/iPhone para iniciar la reproducción, el receptor de AV se activará a la hora especificada y seleccionará su iPod/iPhone automáticamente como la fuente de entrada.

Nota

- Las operaciones interconectadas no funcionan con reproducción de vídeo o cuando la alarma está configurada para reproducir un
- Si usa su iPod/iPhone con cualquier otro accesorio, la detección de reproducción de iPod/iPhone podría no funcionar.
- Es posible que la función System On (sistema activado) no funcione dependiendo del Dock RI.

Observaciones sobre el funcionamiento

- Use el mando de volumen del receptor de AV para ajustar el volumen de reproducción.
- Mientras el iPod/iPhone permanezca en un Dock RI, su mando de volumen no tendrá ningún efecto.
- Si ajusta el mando de volumen en su iPod/iPhone mientras está insertado en el Dock RI, tome la precaución de que no esté ajustado muy alto antes de volver a conectar sus auriculares.





Control del iPod/iPhone

Al pulsar el botón **REMOTE MODE**, que ha sido programado con el código del mando a distancia para su Dock, podrá controlar su iPod/iPhone en el Dock con los botones que se describen más adelante en esta sección. Consulte "Introducción de códigos de mando a distancia" para obtener información detallada sobre la introducción de un código de mando a distancia (→ página 54). Consulte el manual de instrucciones del Dock para obtener información más detallada.

Dock RI

- Ajuste el conmutador RI MODE del Dock RI en "HDD" o "HDD/DOCK".

■ Con el Control RI

Realice una conexión **FI** e introduzca el código del mando a distancia **81993** (con **FI**).

 Ajuste la pantalla de entrada del receptor de AV a "DOCK" (→ página 36).

■ Sin el Control RI

Deberá introducir primero el código del mando a distancia **82990** (→ página 55).



■ RI Funcionamiento del Dock

Bo	Botones disponibles			
1	TOP MENU*1	(5)	⊕SOURCE*2	
2	▲/▼/ ⋖/►, ENTER	6	DISPLAY*3	
	PLAYLIST ◄/►	7	MUTING	
3	▶ , II , ■ , ◄◄ , ▶▶ ,	8	ALBUM +/-	
	◀◀, ▶▶	9	VOL ▲/▼	
4	REPEAT	10	MENU	
	RANDOM	11)	MODE*4	

- Según el modelo o la generación de su iPod/iPhone y del Dock RI, algunos botones podrían no funcionar como cabría esperar.
- Para obtener información detallada acerca del uso del iPod/iPhone, consulte su manual de instrucciones del Dock RI.
- *1 **TOP MENU** funciona como el botón de modo cuando se utiliza con un Dock RI DS-A2.
- *2 Este botón no encenderá ni apagará el Dock RI Onkyo DS-A2 o DS-A2X. Su iPod/iPhone podría no responder la primera vez que pulse este botón, en cuyo caso deberá pulsarlo de nuevo. Esto se debe a que el mando a distancia transmite las órdenes On (encendido) y Standby (en espera) alternativamente, de manera que si su iPod/iPhone ya está encendido, permanecerá encendido cuando el mando a distancia transmita una orden On (encendido). De forma similar, si su iPod/iPhone ya está apagado, permanecerá apagado cuando el mando a distancia transmita una orden Off (apagado).
- *3 **DISPLAY** activa la retroiluminación durante un segundo.
- *4 Modo Reanudar

Con la función Reanudar, es posible reanudar la reproducción de la canción que estaba tocando cuando retiró el iPod/iPhone del Dock RI.





Cómo controlar otros componentes

Puede utilizar el mando a distancia del receptor de AV para controlar sus otros componentes de AV. En esta sección se explica cómo introducir el código de mando a distancia para un componente que desee controlar: DVD, TV, CD, etc.

Códigos de mando a distancia preprogramados

Los siguientes botones de **REMOTE MODE** están preprogramados con códigos de mando a distancia para controlar los componentes que se presentan en la lista. No necesitará introducir ningún código de mando a distancia para controlar estos componentes.

Para obtener información detallada sobre el control de estos componentes, consulte las páginas indicadas.

BD/DVD Reproductor de discos Blu-ray de Onkyo (→ página 56)

TV/CD Reproductor de CD Onkyo (→ página 55)

Introducción de códigos de mando a distancia

Necesitará introducir un código para cada componente que desee controlar.

Busque el código de mando a distancia apropiado en la lista de Códigos de mando a distancia suministrada por separado.

Los códigos están organizados por categorías (por ej., reproductor de DVD, televisor, etc.).

2 Manteniendo pulsado el botón REMOTE MODE para el cual desea introducir un código, pulse y mantenga presionado el botón DISPLAY (aproximadamente 3 segundos).

Se enciende el indicador remoto.

Nota

- No podrán introducirse códigos de mando a distancia para RECEIVER y el botón multizona.
- Únicamente podrán introducirse códigos de mando a distancia de televisor para el botón TV.
- Con la excepción de **RECEIVER**, **TV** y el botón multizona, se pueden asignar códigos de mando a distancia de cualquier categoría a los botones de **REMOTE MODE**. No obstante, estos botones también pueden funcionar como botones de selector de entrada (→ página 19); por tanto, seleccione un botón **REMOTE MODE** que se corresponda con la entrada a la cual está conectado el componente. Por ejemplo, si conecta un reproductor de CD a la entrada de CD, seleccione **TV/CD** cuando introduzca su código de mando a distancia.
- **3** Antes de que transcurran 30 segundos, utilice los botones numéricos para introducir el código de mando a distancia de 5 dígitos.

El indicador del mando a distancia parpadeará dos veces.

Si el código de mando a distancia no se introduce correctamente, el indicador del mando a distancia parpadeará una vez lentamente.

Nota

 Los códigos de mando a distancia proporcionados son correctos en el momento de la publicación de este manual, pero están sujetos a cambios.

Reajuste de los botones de colores

Es posible cambiar la configuración predeterminada de los botones de colores de **REMOTE MODE**.

Mientras mantiene presionado el botón de REMOTE MODE que desea programar, mantenga pulsado A (rojo) hasta que se ilumine el indicador del mando a distancia (aproximadamente 3 segundos).

Solo se pueden cambiar los botones de colores para componentes cuyos códigos pertenezcan a categorías de la lista de códigos de mando a distancia (reproductor de BD/DVD, televisor, decodificador de cable, etc).

2 Antes de que transcurran 30 segundos, pulse los botones de colores en el orden en el que desee reasignarlos.

Las pulsaciones de botón se asignan a cada botón de izquierda a derecha. El indicador del mando a distancia parpadeará dos veces, indicando que se ha asignado la secuencia correctamente. Si la secuencia no se ha asignado correctamente, el indicador del mando a distancia parpadeará solo una vez.

Consejo

 Para restablecer los ajustes predeterminados de los botones de REMOTE MODE, consulte "Reajuste de los botones de REMOTE MODE" (→ página 55).

- Si se pulsa un botón distinto de los botones de colores, la operación se cancelará.
- Ésta operación no se puede realizar mientras el receptor de AV está en el modo Receiver (receptor) o cuando la ZONE 2 está activa







Códigos de mando a distancia para componentes Onkyo conectados a través de RI

Los componentes Onkyo que esté conectados a través de RI se controlarán apuntando el mando a distancia al receptor de AV y no al componente. Esto le permitirá controlar componentes que no estén a la vista, por ejemplo en una estantería.

Asegúrese de que cada componente Onkyo se conecta con un cable RI y un cable de audio analógico (RCA).

Consulte "Conexión de componentes RI de Onkyo" para obtener más información (> página 16).

Consulte la sección anterior para introducir el código de mando a distancia apropiado para un botón REMOTE MODE.

42157:

Reproductor de casetes Onkyo con RI

81993:

Dock Onkyo con RI

Pulse el botón REMOTE MODE, apunte con el mando a distancia al receptor de AV y utilice el componente.

Cómo controlar los componentes Onkvo sin RI

Si desea controlar un componente Onkyo apuntando con el mando a distancia directamente al mismo o si quiere controlar un componente Onkyo que no esté conectado a través de RI, emplee los siguientes códigos de mando a distancia:

▶ 30627:

Reproductor de DVD Onkyo sin RI

▶71817:

Reproductor de CD Onkyo sin RI

32900/33100/33500:

Reproductor de discos Blu-ray Onkyo

32901/33104/33504:

Reproductor de HD DVD Onkyo

▶ 70868:

Grabador MD Onkyo sin RI

▶71323:

Grabador de CD Onkyo sin RI

82990:

Dock Onkyo sin RI

Reajuste de los botones de REMOTE MODE

Podrá restablecer un botón **REMOTE MODE** a su código de mando a distancia predeterminado.

- Mientras mantiene presionado el botón de REMOTE MODE que desea reajustar, mantenga pulsado HOME hasta que se ilumine el indicador del mando a distancia (aproximadamente 3 segundos).
- Antes de que transcurran 30 segundos, pulse de nuevo el botón REMOTE MODE.

El indicador del mando a distancia parpadeará dos veces, indicando que se ha restablecido el botón. Cada uno de los botones de REMOTE MODE está preprogramado con un código de mando a distancia. Cuando se restablezca un botón, se restaurará su código preprogramado.

Cómo restablecer el mando a distancia

Podrá restablecer el mando a distancia a sus valores predeterminados.

- Mientras mantiene presionado RECEIVER, pulse y mantenga presionado HOME hasta que se ilumine el mando a distancia (aproximadamente 3 segundos).
- Antes de que transcurran 30 segundos, pulse de nuevo el botón RECEIVER.

El indicador del mando a distancia parpadeará dos veces, indicando que se ha restablecido el mando a distancia.









Cómo controlar otros componentes

Pulsando el botón **REMOTE MODE** que ha sido programado con el código de mando a distancia para su componente, puede controlar el componente como se indica a continuación.

Para obtener detalles sobre la introducción de un código de mando a distancia para otros componentes, consulte "Introducción de códigos de mando a distancia" (> página 54).

Cómo controlar un televisor

TV está preprogramado con el código de mando a distancia para controlar un televisor que es compatible con el RIFID*1 (limitado a algunos modelos). El televisor deberá poder recibir comandos de mando a distancia a través de RIFID y conectarse al receptor de AV mediante HDMI. Si el control de su televisor a través de RIFID no funciona correctamente, programe el código de mando a distancia en el botón TV y utilice el modo remoto del televisor para controlarlo.

Utilice los siguientes códigos de mando a distancia:

11807/13100/13500:

TV con RIFID

Cómo controlar un reproductor de discos Blu-ray/DVD, un reproductor de HD DVD o un grabador de DVD


BD/DVD está preprogramado con el código de mando a distancia para controlar un componente que es compatible con el RUHD*1 (limitado a algunos modelos). El componente deberá poder recibir comandos de mando a distancia a través de RUHD y conectarse al receptor de AV mediante HDMI.

Utilice los siguientes códigos de mando a distancia:

32910/33101/33501/31612:

Reproductor de discos Blu-ray/DVD con RIFID

*1 La función **(RIHI)** sustentada por el receptor de AV es la función de control del sistema CEC del estándar HDMI.



■ Funcionamiento del televisor


Во	Botones disponibles			
1	ರ், INPUT, TV VOL Δ/▼,	7	Número: 1 a 9, 0	
	MUTING		Número: +10 *1	
2	GUIDE	9	DISPLAY	
3	▲/▼/⋖/►	10	MUTING	
	ENTER	11	CH +/-	
4	SETUP	12	PREV CH	
(5)	▶ , II , ■ , ◄ , ▶ ▶,	13	RETURN	
	◄◄ , ▶▶ * ¹	14	AUDIO*1	
6	A (Rojo)*1	15	CLR	
	B (Verde)*1			
	C (Amarillo)*1			
	D (Azul)*1			

■ Funcionamiento del reproductor de discos Bluray / reproductor de HD DVD

Во	Botones disponibles			
2	TOP MENU	8	ΦSOURCE	
3	▲/▼/⋖/►	9	DISPLAY	
	ENTER	10	MUTING	
4	SETUP	11)	CH +/-	
⑤	▶ , II , ■ , ◄◄ , ▶▶ ,		DISC +/-	
	 ◀◀, ▶▶	12	MENU	
6	A (Rojo)	13	RETURN	
	B (Verde)	14	AUDIO*1	
	C (Amarillo)	15	CLR	
	D (Azul)			
7	Número: 1 a 9, 0			
	Número: +10*1			







■ Funcionamiento del reproductor de DVD / grabador de DVD

Во	Botones disponibles				
2	TOP MENU	8	OSOURCE		
3	▲/▼/⋖/►	9	DISPLAY		
	ENTER	10	MUTING		
4	SETUP	11	CH +/-		
⑤	▶ , II , ■ , ◄ , ▶ ▶,		DISC +/-		
	◄◄, ▶▶	12	MENU		
6	A (Rojo)*1	13	RETURN		
	B (Verde)	14)	AUDIO*1		
	C (Amarillo)*1	15)	CLR		
	D (Azul)*1				
7	Número: 1 a 9, 0				
	Número: +10 *1				

■ Funcionamiento del VCR/PVR

Во	Botones disponibles		
2	GUIDE	8	ΦSOURCE
3	▲/▼/◄/ ►	9	DISPLAY
	ENTER	10	MUTING
4	SETUP	11)	CH +/-
(5)	▶ , II , ■ , ◄◄ , ▶▶ ,	12	PREV CH
	◄◄, ▶▶	13	RETURN
7	Número: 1 a 9, 0	15	CLR
	Número: +10		

■ Funcionamiento del reproductor de casetes

Во	Botones disponibles				
(5)	▶, ◀ (reproducción hacia atrás), ■, ◀◀, ▶▶,	8	 SOURCE		
	hacia atrás), ■, ◀◀, ▶▶,	10	MUTING		
	I ⊲⊲ , ⊳⊳ I	-			

■ Funcionamiento del receptor de satélite / receptor de cable

Во	Botones disponibles				
2	GUIDE	7	Número: 1 a 9, 0		
3	▲/▼/◄/ ►		Número: +10		
	ENTER	8	ΦSOURCE		
4	SETUP	9	DISPLAY		
(5)	▶ , II , ■ , ◄ , ▶▶ ,	10	MUTING		
	 ◄◄, ▶▶	11	CH +/-		
6	A (Rojo)	12	PREV CH		
	B (Verde)	13	RETURN		
	C (Amarillo)	14	AUDIO		
	D (Azul)	15	CLR		

■ Funcionamiento del reproductor de CD / grabador de CD / grabador de MD

Во	Botones disponibles			
3	▲/▼/◄/ ►	7	Número: 1 a 9, 0	
	ENTER		Número: +10	
4	SETUP	8	ΦSOURCE	
(5)	▶ , II , ■ , ◄◄ , ▶▶ ,	9	DISPLAY	
	◄◄, ▶▶	10	MUTING	
6	SEARCH	11)	DISC +/-	
	REPEAT	15	CLR	
	RANDOM			
	MODE			

- Con algunos componentes, algunos botones podrían no funcionar según lo esperado e incluso algunos podrían no funcionar en absoluto.
- Consulte "Control del iPod/iPhone" para obtener información sobre el funcionamiento del iPod/iPhone (→ página 53).
- *1 La función RIFID no se puede utilizar. La función RIFID sustentada por el receptor de AV es la función de control del sistema CEC del estándar HDMI.









36

Resolución de problemas

Si tiene algún problema al utilizar el receptor de AV, busque una solución dentro de esta sección. Si no puede resolver el problema por sí mismo, póngase en contacto con su distribuidor de Onkyo.

Si no puede resolver el problema por sí mismo, pruebe a reinicializar el receptor de AV antes de ponerse en contacto con su distribuidor de Onkvo.

Para restablecer el receptor de AV a sus valores de fábrica por defecto, enciéndalo v. manteniendo presionado el botón CBL/SAT, pulse OON/STANDBY. "Clear" aparecerá en la pantalla del receptor de AV y el receptor de AV pasará al modo en espera.



Tenga en cuenta que la reinicialización del receptor de AV eliminará sus presintonías de radio y ajustes personalizados.



Para reinicializar el mando a distancia a sus valores de fábrica por defecto, manteniendo presionado el botón **RECEIVER**, pulse y mantenga presionado el botón **HOME** hasta que se encienda el indicador del mando a distancia (aproximadamente 3 segundos). Antes de que transcurran 30 segundos, pulse de nuevo el botón **RECEIVER**.

Los menús en pantalla aparecerán únicamente en un televisor que esté conectado a HDMI OUT. Si el televisor está conectado a otras salidas de vídeo, utilice la pantalla del receptor de AV para cambiar los aiustes.

Alimentación

■ El receptor de AVno se enciende

Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado correctamente a la toma de red.

Desenchufe el cable de alimentación de la toma de red, espere cinco segundos o más y, a continuación, vuélvalo a enchufar.

■ El receptor de AV se apaga de forma imprevista

El receptor de AV entrará automáticamente en el modo en espera cuando se haya ajustado y se inicie Auto Standby.

■ El receptor de AV se apaga y tras restaurar la alimentación, se apaga de nuevo

Se ha activado el circuito de protección. Retire el 12 cable de alimentación de la toma de pared inmediatamente. Asegúrese de que todos los cables de los altavoces y las fuentes de entrada están correctamente conectados y deje el receptor de AV con su cable de alimentación desconectado durante 1 hora. Una vez transcurrido este tiempo, vuelva a conectar el cable de alimentación y enciéndalo. Si el receptor de AV se apaga de nuevo, desconecte el cable de alimentación y póngase en contacto con su distribuidor Onkyo.

Precaución: Si aparece "CHECK SP WIRE" en la pantalla del receptor de AV, es posible que los cables del altavoz estén en cortocircuito.

ADVERTENCIA

Si el receptor de AV genera humo, olores o ruidos anormales, desconecte inmediatamente el cable de alimentación de la toma de red v póngase en contacto con su distribuidor Onkyo.

Audio

■ No hay sonido o se oye muy bajo

Asegúrese de que la fuente de entrada digital haya 43 sido seleccionada correctamente. Asegúrese de que todas las clavijas de conexión de 13 audio están introducidas totalmente.

Asegúrese de que todas las entradas y salidas de todos 14-16 los componentes están conectadas correctamente.

Asegúrese de que la polaridad de los cables de los 12 altavoces es correcta y que los cables pelados están en contacto con la parte metálica de cada uno de los terminales de los altavoces.

Asegúrese de que la fuente de entrada haya sido 19 seleccionada correctamente.

Asegúrese de que los cables de los altavoces no están 12 en cortocircuito.

Compruebe el volumen. El receptor de AV está diseñado para uso en un entorno home theater. Dispone de un amplio rango de volumen, lo que permite un ajuste preciso.

Si el indicador **MUTING** está parpadeando en la pantalla del receptor de AV, pulse MUTING en el mando a distancia para anular el silenciamiento del receptor de AV.

Mientras estén conectados unos auriculares a la toma 37 PHONES, no saldrá sonido por los altavoces.

Si no hav sonido de un reproductor de DVD conectado a una entrada HDMI IN, compruebe los ajustes de salida del reproductor de DVD y asegúrese de seleccionar un formato de audio sustentado.

Verifique el ajuste de salida de audio digital en el dispositivo conectado. En algunas consolas para videojuegos, por ejemplo las compatibles con DVD, el valor predeterminado está desactivado.

Con algunos discos de DVD-Vídeo, necesitará seleccionar un formato de audio de salida desde un menú.

Si su giradiscos utiliza un portagujas de MC (Moving Coil, Bobina móvil), deberá conectar un amplificador de cabezal MC o un transformador de

Asegúrese de que ninguno de los cables de conexión está curvado, retorcido o dañado.









No todos los modos de audición utilizan todos los altavoces.	29
Especifique las distancias de los altavoces y ajuste los niveles individuales de los altavoces.	44
El formato de la señal de entrada está establecido en "PCM" o "DTS". Ajústelo en "Off".	47

Cuando esté seleccionado el modo de audición Stereo 32 o Mono, únicamente los altavoces frontales y el subwoofer producirán sonido. Compruebe la configuración de los altavoces. 43

■ Únicamente el altavoz central produce sonido

Si utiliza el modo de audición Dolby Pro Logic II Movie, Dolby Pro Logic II Music o Dolby Pro Logic II Game con una fuente mono, como por ejemplo una emisora de radio de AM o un programa de TV mono, el sonido se concentrará en el altavoz central

Asegúrese de que los altavoces están configurados 43 correctamente.

■ Los altavoces surround no producen ningún sonido

Cuando estén seleccionados los modos de audición T-D (Theater-Dimensional), Stereo o Mono, los altavoces surround no producirán ningún sonido.

Dependiendo de la fuente y del modo de audición 29 actual, los altavoces surround podrían producir muy poco sonido. Pruebe seleccionando otro modo de audición.

43 Asegúrese de que los altavoces están configurados correctamente.

■ El altavoz central no produce ningún sonido

Cuando estén seleccionados los modos de audición Stereo o Mono, el altavoz central no producirá ningún sonido.

Asegúrese de que los altavoces están configurados 43 correctamente.

■ El subwoofer no produce ningún sonido

Cuando se reproduzca material fuente que no contenga información en el canal de LFE, el subwoofer no producirá ningún sonido.

Asegúrese de que los altavoces están configurados 43 correctamente.

■ No hay sonido con un formato de señal determinado

Verifique el ajuste de salida de audio digital en el dispositivo conectado. En algunas consolas para videojuegos, por ejemplo las compatibles con DVD, el valor predeterminado está desactivado.

Con algunos discos de DVD-Vídeo, necesitará seleccionar un formato de audio de salida desde un menú.

Dependiendo de la señal de entrada, algunos modos 29-33 de audición no podrán seleccionarse.

■ No se puede seleccionar el modo de audición Pure Audio

(Modelos europeos) El modo de audición de Pure Audio no puede seleccionarse mientras la Zona 2 está activada.

■ No se puede seleccionar la reproducción 5.1

Dependiendo del número de altavoces conectados, no 29-33 siempre es posible seleccionar todos los modos de audición.

■ El volumen del altavoz no podrá ajustarse como se desee

Tras ajustarse el nivel de volumen de cada altavoz 44 individual, el volumen máximo podría reducirse.

■ Se ove ruido

No ate los cables de audio junto con cables de alimentación, cables de altavoces, etc., va que el rendimiento de audio podría degradarse.

El cable de audio podría captar interferencias. Pruebe reposicionando los cables.

■ La función Late Night no funciona

Asegúrese de que el material fuente es Dolby Digital, 39 Dolby Digital Plus y Dolby TrueHD.

Acerca de las señales DTS

Cuando el material del programa de DTS finalice y el flujo de bits DTS se detenga, el receptor de AV permanecerá en el modo de audición DTS y el indicador dts permanecerá iluminado. Esto es para evitar ruido cuando se utilicen las funciones de pausa, avance rápido o retroceso rápido en el reproductor. Si cambia el reproductor de DTS a PCM porque el receptor de AV no cambia de formatos inmediatamente, podría no oír ningún sonido, en cuyo caso deberá detener el reproductor durante aproximadamente tres segundos y, a continuación, reanudar la reproducción.

Con algunos reproductores de CD y LD, no podrá reproducir materiales de DTS correctamente, aunque su reproductor esté conectado a una entrada digital del receptor de AV. Esto se debe normalmente a que el flujo de bits de DTS ha sido procesado (por ej., se ha cambiado el nivel de salida, la frecuencia de muestreo o la respuesta de frecuencia) y el receptor de AV no lo reconoce como una señal de DTS auténtica. En dichos casos, podría oírse ruido.

Cuando reproduzca material de programas de DTS, el uso de las funciones de pausa, avance rápido o retroceso rápido en el reproductor podría producir un ruido acústico breve. Esto no indica un funcionamiento incorrecto.

■ No se oye el principio del audio recibido a través de una entrada HDMI IN

La identificación del formato de una señal de HDMI es más lenta que para otras señales de audio digital, por lo que la salida de audio podría no comenzar inmediatamente.









Video

■ No hay imagen

Asegúrese de que todas las clavijas de conexión de vídeo hayan sido introducidas totalmente.

Asegúrese de que cada componente de vídeo esté conectado correctamente.

Si la fuente de vídeo está conectada a una entrada para vídeo de componentes, deberá asignar dicha entrada a un selector de entrada y conectar el televisor a la COMPONENT VIDEO OUT.

Si la fuente de vídeo está conectada a una entrada de vídeo compuesto, deberá conectar el televisor a la

Si la fuente de vídeo está conectada a una entrada HDMI, deberá asignar dicha entrada a un selector de entrada y conectar el televisor a **HDMI OUT**.

(Modelos europeos) Mientras esté seleccionado el 29

(Modelos europeos) Mientras esté seleccionado el modo de audición Pure Audio, la circuitería de vídeo estará apagada y únicamente saldrán las señales de vídeo que entren a través de HDMI IN.

salida de vídeo compuesto correspondiente.

Asegúrese de seleccionar en el televisor la entrada de vídeo a la que está conectado el receptor de AV.

■ No hay imagen de una fuente conectada a una entrada HDMI IN

No se garantiza el funcionamiento fiable con un adaptador de HDMI a DVI. Además, las señales de vídeo de un ordenador no están garantizadas.

■ No aparecen los menús en pantalla

Asegúrese de seleccionar en el televisor la entrada de vídeo a la que está conectado el receptor de AV.

Cuando el receptor de AV no está conectado a un televisor a través de **HDMI OUT**, no se muestran los menús en pantalla.

Sintonizador

■ La recepción produce ruido, la recepción estéreo de FM es ruidosa o no aparece el indicador FM STEREO

Mando a distancia

■ El mando a distancia no funciona

Antes de usar esta unidad, asegúrese de pulsar
RECEIVER.

Asegúrese de que las baterías están instaladas con la polaridad correcta.

Instale baterías nuevas. No mezcle diferentes tipos de baterías ni baterías nuevas y gastadas.

Asegúrese de que el mando a distancia no esté de demosindo laisa del recentor de AV y de que no

Asegúrese de que el mando a distancia no esté demasiado lejos del receptor de AV y de que no existan obstáculos entre el mando a distancia y el sensor del mando a distancia del receptor de AV.

Asegúrese de que el receptor de AV no está expuesto — a la luz solar directa o a lámparas fluorescentes de tipo inversor. Reubíquelo si fuera necesario.

Si el receptor de AV está instalado en un estante o armario con puertas de cristales coloreados, el mando a distancia podría no funcionar de un modo fiable cuando las puertas estén cerradas.

Asegúrese de que ha seleccionado el modo de mando 10, 56 a distancia correcto.

Cuando utilice el mando a distancia para controlar componentes de AV de otros fabricantes, algunos botones podrían no funcionar según lo esperado.

Asegúrese de haber introducido el código de mando a distancia correcto.

Asegúrese de establecer la misma ID tanto en el receptor de AV como en el mando a distancia.

■ No se pueden controlar otros componentes

Si se trata de un componente de Onkyo, asegúrese de que el cable RI y el cable de audio analógico estén conectados correctamente. La conexión con un solo cable RI no será suficiente.

Asegúrese de que ha seleccionado el modo de mando 10, 56 a distancia correcto.

Si ha conectado un reproductor de casetes a la toma **TV/CD IN**, o un Dock RI a las tomas **TV/CD IN** o **GAME IN**, para que el mando a distancia funcione correctamente, deberá configurar la pantalla de entrada de la forma adecuada.

Si no consigue utilizarlo, deberá introducir el código 54 de mando a distancia apropiado.

Para controlar un componente de otro fabricante, apunte el mando a distancia hacia dicho componente. 54

Para controlar un componente de Onkyo conectado a través de **RI**, apunte con el mando a distancia al receptor de AV. Asegúrese de introducir en primer lugar el código de mando a distancia apropiado.

Para controlar un componente de Onkyo que no está conectado a través de RI, apunte el mando a distancia al componente. Asegúrese de introducir en primer lugar el código de mando a distancia apropiado.

El código de mando a distancia introducido podría no — ser correcto. Si aparece más de un código en la lista, pruebe con cada uno de ellos.

Dock RI para el iPod/iPhone

■ No hay sonido

Asegúrese de que el iPod/iPhone efectivamente está reproduciendo.

Asegúrese de que su iPod/iPhone está insertado correctamente en el Dock.

Asegúrese de que el receptor de AV está encendido, está seleccionada la fuente de entrada correcta y está subido el volumen.









Asegúrese de que todas las clavijas están introducidas a fondo.	_
Intente restablecer el iPod/iPhone.	_
No hay vídeo	
Asegúrese de que el ajuste TV OUT de su iPod/iPhone está establecido en On (activado).	_
Asegúrese de que está seleccionada la entrada correcta en el televisor o en el receptor de AV.	_
Algunas versiones del iPod/iPhone no emiten vídeo.	_
El mando a distancia del receptor de AV controla el iPod/iPhone	
Asegúrese de que su iPod/iPhone está insertado correctamente en el Dock. Si el iPod/iPhone está dentro de una funda, tal vez no se conecte bien en el	_
dock. Retire siempre el iPod/iPhone de la funda antes	
de insertarlo en el dock.	
	-
de insertarlo en el dock. El iPod/iPhone no podrá utilizarse mientras se esté	— 53
de insertarlo en el dock. El iPod/iPhone no podrá utilizarse mientras se esté visualizando el logotipo de Apple. Asegúrese de que ha seleccionado el modo remoto	- 53 -
de insertarlo en el dock. El iPod/iPhone no podrá utilizarse mientras se esté visualizando el logotipo de Apple. Asegúrese de que ha seleccionado el modo remoto correcto. Cuando use el mando a distancia del receptor de AV	- 53 -
de insertarlo en el dock. El iPod/iPhone no podrá utilizarse mientras se esté visualizando el logotipo de Apple. Asegúrese de que ha seleccionado el modo remoto correcto. Cuando use el mando a distancia del receptor de AV apúntelo hacia su receptor de AV. Si sigue sin poder controlar el iPod/iPhone, inicie la reproducción pulsando el botón de reproducción del iPod/iPhone. Entonces debería ser posible realizar el	- 53 - -

El receptor de AV selecciona el iPod/iPhone como fuente de entrada de forma inesperada

Ponga siempre en pausa la reproducción en el iPod/iPhone antes de seleccionar una fuente de entrada diferente. Si no se pausa la reproducción, la función Direct Change (Cambio directo) podría seleccionar su iPod/iPhone como fuente de entrada por error durante la transición entre pistas.

■ El iPod/iPhone no funciona correctamente

Intente conectar de nuevo el iPod/iPhone.

Zona 2

■ No hay sonido

En la Zona 2 sólo se podrán reproducir componentes — conectados a entradas análogas.

Servidor de música y radio de Internet

No se puede acceder al servidor ni a la radio de Internet

Compruebe la conexión de red entre el receptor de AV y su router o conmutador.

Asegúrese de que el módem y el router están conectados correctamente y también de que ambos están encendidos.

Asegúrese de que el servidor está encendido y funciona y de que es compatible con el receptor de AV.

Compruebe la "Network Setup (Configuración red)". 49

La reproducción se detiene mientras se está escuchando archivos de música del servidor

72

Asegúrese de que el servidor es compatible con el receptor de AV.

Si descarga o copia archivos grandes en su ordenador, — la reproducción podría interrumpirse. Cierre todos los programas que no está utilizando, use un ordenador más potente o utilice un servidor especial.

Si el servidor está sirviendo archivos de música grandes al mismo tiempo a varios dispositivos conectados en red, la red podría sobrecargarse y la reproducción podría interrumpirse. Reduzca el número de dispositivos de reproducción conectados a la red, actualice su red o use un conmutador en lugar de un concentrador.

Imposible conectarse al receptor de AV desde un navegador web

Si utiliza DHCP, es posible que el router no le asigne siempre la misma dirección IP al receptor de AV, por lo que, si no puede conectarse a un servidor o a una emisora de radio de Internet, vuelva a comprobar la dirección IP del receptor de AV en la pantalla "Network Setup".

Compruebe la "Network Setup (Configuración red)". 49

Reproducción de dispositivos USB

No se puede acceder a los archivos de música de un dispositivo USB

Asegúrese de que el dispositivo USB esté conectado — correctamente.

El receptor de AV admite dispositivos USB compatibles con la clase de dispositivos de almacenamiento masivo USB. No obstante, la reproducción podría no ser posible con algunos dispositivos USB aunque se sean conformes con la clase de dispositivos de almacenamiento masivo USB.

No se pueden reproducir dispositivos de memoria USB con funciones de seguridad.









Otros

■ Consumo de energía en espera

En los siguientes casos, el consumo de energía en el modo en espera puede llegar a un máximo de 4,2 W:

 El ajuste "HDMI Ctrl (RIHD)" se establece en "On". (Dependiendo del estado del televisor, el receptor de AV entrará en el modo en espera como de costumbre.)

- El ajuste "HDMI Through" se establece en una opción distinta de "Off".
- El ajuste "Network Standby" se establece en "On".

■ El sonido cambia cuando conecto los auriculares

Cuando se conecten unos auriculares, el modo de audición se establecerá en Stereo (Estéreo), a menos que ya esté configurado en Stereo, Mono, Direct (Directo), o Pure Audio (Audio puro) (modelos europeos).

■ La pantalla no funciona

La pantalla se apagará cuando se seleccione el modo de audición Pure Audio (Audio puro) (modelos europeos).

■ Cómo puedo cambiar el idioma de una fuente multiplex

Emplee el ajuste "Input Ch (Mux)" del menú 45 "Audio Adjust" para seleccionar "Main" o "Sub".

■ Las funciones 🕞 no funcionan

Para usar **RI**, deberá efectuar una conexión de **RI** y una conexión de audio analógico (RCA) entre el componente y el receptor de AV, aunque estén conectados digitalmente.

Cuando esté seleccionada la Zona 2, las funciones de **16** RI están desactivadas.

■ Las funciones System On/Auto Power On y Direct Change no funcionan para componentes conectados a través de RI

Estas funciones no funcionan cuando está activada la 16 Zona 2.

■ Podrán realizarse los siguientes ajustes para las entradas de vídeo compuesto

Deberá utilizar los botones de la unidad para realizar estos ajustes.

En el receptor de AV, pulse el selector de entrada de la fuente de entrada que desee ajustar y el botón **SETUP** simultáneamente. Mientras mantiene pulsado el botón del selector de entrada, pulse **SETUP** hasta que aparezca "Video ATT :On" en la pantalla del receptor de AV. Después suelte ambos botones. Para desactivar el ajuste, repita el proceso anterior para que "Video ATT :Off" aparezca en la pantalla del receptor de AV y suelte los botones.

Atenuación de vídeo

Este ajuste podrá realizarse para la entrada **BD/DVD**, **CBL/SAT**, **GAME**, **PC**, **AUX** o **USB**.

Si tiene una consola para videojuegos conectada a la entrada de vídeo compuesto y la imagen no es muy nítida, puede atenuar la ganancia.

Video ATT :Off: (valor predeterminado). Video ATT :On: La ganancia se reduce en 2 dB.

Si la imagen del televisor/monitor conectado a HDMI OUT es inestable, pruebe a desactivar la función DeepColor

Para desactivar la función DeepColor, pulse simultáneamente los botones **GAME** v

♦ ON/STANDBY en el receptor de AV. Manteniendo pulsado **GAME**, pulse **♦ ON/STANDBY** hasta que aparezca **"Deep Color:Off"** en la pantalla del receptor de AV. Después suelte ambos botones. Para reactivar la función DeepColor, repita el proceso anterior hasta que **"Deep Color:On"** aparezca en la pantalla del receptor de AV y suelte los botones.

El receptor de AV contiene un microordenador para el procesamiento de señales y las funciones de control. En situaciones muy raras, las interferencias fuertes, el ruido de una fuente externa o la electricidad estática podrían causar el bloqueo del mismo. En el improbable caso de que esto se produzca, desenchufe el cable de alimentación de la toma de pared, espere cinco segundos como mínimo y después vuélvalo a enchufar.

Onkyo no se hace responsable de los daños causados por malas grabaciones debidas a un funcionamiento anómalo de la unidad (por ejemplo, no cubre los gastos de alquiler de CD). Antes de grabar datos importantes, asegúrese de que el material se grabará correctamente.

Antes de desconectar el cable de alimentación de la toma de red, ponga el receptor de AV en espera.









Actualización de firmware

Para actualizar el firmware del receptor de AV, puede escoger entre los dos métodos siguientes: actualizar a través de la red o a través de un dispositivo USB. Escoja el que mejor se adapte a su entorno. Antes de proceder a la actualización, lea atentamente las instrucciones correspondientes.

Actualización a través de la red

Necesita una conexión a Internet por cable para actualizar el firmware.

■ Actualización a través de almacenamiento USB (→ página 65)

Prepare un dispositivo de almacenamiento USB como un lápiz de memoria flash USB. Necesita al menos 32 MB de espacio disponible para actualizar el firmware.

Nota

- Compruebe que hay conexión de red antes de actualizarlo.
- No toque ninguno de los cables o dispositivos conectados al receptor de AV durante el proceso de actualización.
- No intente acceder al receptor de AV desde su ordenador mientras se está actualizando.
- No desconecte la alimentación del receptor de AV durante la actualización.
- Es posible que el soporte de almacenamiento del lector de tarjetas USB no funcione.
- Si el dispositivo USB se ha particionado, cada sección se tratará como un dispositivo independiente.
- Si el dispositivo USB contiene muchos datos, el receptor de AV puede tardar un rato en leerlo.
- El funcionamiento no está garantizado con todos los dispositivos USB, lo que incluye la capacidad de alimentarlos.
- Onkyo no se hace responsable de la pérdida de datos ni de daños en los mismos como consecuencia del uso de un dispositivo USB con el receptor de AV. Onkyo le recomienda que haga antes una copia de seguridad de sus archivos de música importantes.
- Si conecta una unidad de disco duro USB al puerto USB, Onkyo le recomienda que utilice su adaptador de CA para alimentarla.
- No se pueden utilizar concentradores USB ni dispositivos USB con funciones de concentrador. No conecte su dispositivo USB a través de un concentrador USB.
- No se pueden utilizar dispositivos USB con funciones de seguridad.

Limitación de responsabilidad

El programa y la documentación en línea que lo acompaña se le ofrecen para que los utilice bajo su propia responsabilidad. Onkyo no se hará responsable y usted no podrá solicitar daños y perjuicios por ningún tipo de reclamación relacionada con su uso del programa o de la documentación en línea que lo acompaña, independientemente de la teoría legal, tanto si es de tipo contractual como extracontractual. En ningún caso será Onkyo responsable ante usted ni ante terceros de daños especiales, indirectos, circunstanciales o consiguientes de ningún tipo, incluidos, entre otros, la compensación, el reembolso o la indemnización por pérdida de beneficios presentes o futuros, pérdida de datos ni por cualquier otro motivo.

Consulte el sitio web de Onkyo para obtener la información más reciente.

Actualización del firmware a través de la red

El receptor de AV le permite actualizar el firmware utilizando la conexión de red del panel trasero.

Nota

- Asegúrese de que su receptor de AV y el televisor estén encendidos y el cable Ethernet esté conectado al panel trasero del receptor de AV.
- Nunca desenchufe ni apague el receptor de AV mientras se está actualizando.
- Nunca enchufe ni desenchufe un cable HDMI ni el cable Ethernet durante el proceso de actualización.
- No intente acceder al receptor de AV desde su ordenador mientras se está actualizando.
- Nunca desenchufe el cable de alimentación durante el proceso de actualización.
- Se tarda hasta 10 minutos en completar la actualización del firmware.
- El receptor de AV guardará todos sus ajustes al finalizar la actualización.

Antes de comenzar

- Establezca el ajuste "HDMI Ctrl (RIHD)" en "Off"
 (→ página 48).
- Apague el dispositivo controlador conectado a través de un cable Ethernet.
- Apague la multizona si está presente esta función.
- Detenga la reproducción de contenidos de Internet Radio, iPod/iPhone, USB o servidores, etc.

└→ Continuará





Procedimiento de actualización

Pulse RECEIVER y a continuación HOME en el mando a distancia.

Aparecerá el menú Home en la pantalla del televisor.

- Seleccione "F/W Update" y pulse ENTER. Tenga en cuenta que la opción "F/W Update" se pondrá gris durante un breve período de tiempo después de encender el receptor de AV. Espere hasta que esté operativo.
- Seleccione "Update via NET" y pulse ENTER.
- Seleccione "Update" y pulse ENTER.

Se iniciará el proceso de actualización.

A medida que avance la actualización, la visualización en pantalla puede desaparecer dependiendo del programa actualizado. En este caso, puede ver el avance de la actualización en la pantalla del receptor de AV. La visualización en pantalla reaparecerá al finalizar la actualización y después de apagar y encender de nuevo el receptor de AV.

- Aparecerá el mensaje "Completed!" en la pantalla del receptor de AV, indicando que la actualización ha finalizado.
- Apague el receptor de AV utilizando **ON/STANDBY** del panel frontal.

No utilice O **RECEIVER** en el mando a distancia. Cuando esté apagado, el receptor de AV se encenderá de nuevo automáticamente.

Enhorabuena! Ahora tiene el firmware más reciente en su receptor de AV Onkyo.

Resolución de problemas

Caso 1:

Si aparece "No Update" en la pantalla del receptor de AV, el firmware ya se ha actualizado. No necesita hacer nada más.

Caso 2:

Si se produce un error, aparecerá "Error!! *-**" en la pantalla del receptor de AV. (Los caracteres alfanuméricos de la pantalla frontal se indican mediante asteriscos.) Consulte la siguiente tabla y tome las medidas adecuadas.

■ Errores durante una actualización a través de la red

Código de error	Descripción
*-10, *-20	No se detecta el cable Ethernet. Conecte el cable correctamente.
*-11, *-13, *-21, *-28	Error de conexión a Internet. Compruebe lo siguiente: Asegúrese de que la dirección IP, la máscara de subred, la dirección de la puerta de enlace y el servidor DNS están configurados correctamente. Asegúrese de que el router está encendido. Asegúrese de que el receptor de AV y el router estén conectados con un cable Ethernet. Asegúrese de que el router esté conectado correctamente. Consulte el manual de instrucciones del router. Si su red sólo permite la conexión de un cliente y ya hay otro dispositivo conectado, el receptor de AV no podrá acceder a la red. Consulte con su proveedor de servicios de Internet (ISP). Si su módem no funciona como router, necesitará un router. Dependiendo de su red, es posible que tenga que configurar el servidor proxy si es necesario. Consulte el documento que le ha entregado su ISP. Si sigue sin poder acceder a Internet, es posible que el servidor DNS o proxy no estén disponibles temporalmente. Póngase en contacto con su ISP.
Otros	Vuelva a intentar el procedimiento de actualización desde el principio. Si el error persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Onkyo (→ página 66) e indique el código de error.

Caso 3:

Si se produce un error durante el proceso de actualización, desconecte y vuelva a conectar el cable de alimentación de CA v vuelva a intentarlo.

Caso 4:

Si se ha producido un error debido a la selección incorrecta de las fuentes de entrada, apague y vuelva a encender el receptor de AV. Después vuelva a intentar la actualización.

Caso 5:

Si no tiene una conexión de Internet a la red, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Onkyo (→ página 66).







Actualización del firmware a través de USB

El receptor de AV le permite actualizar el firmware utilizando un dispositivo USB.

Nota

- Nunca desenchufe ni apague el receptor de AV durante el proceso de actualización.
- Nunca enchufe ni desenchufe un cable HDMI ni un dispositivo USB durante el proceso de actualización.
- Nunca desenchufe el dispositivo de almacenamiento USB que contiene el archivo de firmware o el cable de alimentación de CA durante el proceso de actualización.
- No intente acceder al receptor de AV desde su ordenador mientras se está actualizando.
- Se tarda hasta 10 minutos en completar la actualización del firmware.
- El receptor de AV guardará todos sus ajustes al finalizar la actualización.

Antes de comenzar

- Establezca el ajuste "HDMI Ctrl (RIHD)" en "Off" (→ página 48).
- Apague el dispositivo controlador conectado a través de un cable Ethernet.
- Apague la multizona si está presente esta función.
- Detenga la reproducción de contenidos de Internet Radio, iPod/iPhone, USB o servidores, etc.
- Si hay algún dato en el dispositivo USB, bórrelo.

Procedimiento de actualización

- 1 Conecte un dispositivo USB al ordenador. Si hay algún dato en el dispositivo USB, bórrelo.
- 2 Descargue el archivo de firmware del sitio web de Onkyo. El nombre del archivo es el siguiente:
 ONKAVR**** ***********.zip

Descomprima el archivo descargado. Se crearán los tres archivos siguientes:

ONKAVR***- ***********.of1 ONKAVR***- **********.of2 ONKAVR*** *********.of3

- **3** Copie los archivos extraídos en el dispositivo USB. Tenga cuidado de no copiar el archivo comprimido.
- 4 Extraiga el dispositivo USB del ordenador y conéctelo al puerto USB del receptor de AV.
- **5** Asegúrese de que el receptor de AV y el televisor están encendidos.

Si el receptor de AV está en el modo de espera, pulse **ON/STANDBY** en el receptor de AV para que se ilumine la pantalla frontal.

- Seleccione la fuente de entrada USB.
 - "Now Initializing..." se muestra en la pantalla del receptor de AV y a continuación aparece el nombre del dispositivo USB. Tardará de 20 a 30 segundos en reconocer el dispositivo USB.
- 7 Pulse RECEIVER y a continuación HOME en el mando a distancia.

Aparecerá el menú Home en la pantalla del televisor.

- **8** Seleccione "F/W Update" y pulse ENTER.
- **9** Seleccione "Update via USB" y pulse ENTER.

10 Seleccione "Update" y pulse ENTER.

Se iniciará el proceso de actualización.

A medida que avance la actualización, la visualización en pantalla puede desaparecer dependiendo del programa actualizado. En este caso, puede ver el avance de la actualización en la pantalla del receptor de AV. La visualización en pantalla reaparecerá al finalizar la actualización y después de apagar y encender de nuevo el receptor de AV.

No apague el receptor de AV ni extraiga el dispositivo USB durante el proceso de actualización.

- 11 Aparecerá el mensaje "Completed!" en la pantalla del receptor de AV, indicando que la actualización ha finalizado. Retire el dispositivo USB.
- **12** Apague el receptor de AV utilizando ON/STANDBY del panel frontal.

No utilice O **RECEIVER** en el mando a distancia. Cuando esté apagado, el receptor de AV se encenderá de nuevo automáticamente.

¡Enhorabuena! Ahora tiene el firmware más reciente en su receptor de AV Onkyo.





Resolución de problemas

Caso 1:

Si aparece "No Update" en la pantalla del receptor de AV, el firmware ya se ha actualizado. No necesita hacer nada más.

Caso 2:

Si se produce un error, aparecerá "Error!! *-**" en la pantalla del receptor de AV. (Los caracteres alfanuméricos de la pantalla frontal se indican mediante asteriscos.) Consulte la siguiente tabla y tome las medidas adecuadas.

■ Errores durante la actualización a través de USB

Código de error	Descripción
*-10, *-20	No se detecta el dispositivo USB. Asegúrese de que la memoria flash USB o el cable USB están correctamente conectados al puerto USB. Si el dispositivo de almacenamiento USB tiene su propia fuente de alimentación, utilícela para alimentar el dispositivo USB.
*-14	No se encuentra un archivo de actualización en la carpeta raíz del dispositivo USB o el archivo de firmware es para otro modelo. Intente descargar de nuevo el archivo de la página de asistencia del sitio web, siguiendo las instrucciones que encontrará allí. Si el error persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Onkyo e indique el código de error.
Otros	Vuelva a intentar el procedimiento de actualización desde el principio. Si el error persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Onkyo e indique el código de error.

Caso 3:

Si se produce un error durante el proceso de actualización, desconecte y vuelva a conectar el cable de alimentación de CA y vuelva a intentarlo.

Caso 4:

Si se ha producido un error debido a la selección incorrecta de las fuentes de entrada, apague y vuelva a encender el receptor de AV. Después vuelva a intentar la actualización.

ONKYO SOUND & VISION CORPORATION

2-1, Nisshin-cho, Neyagawa-shi, OSAKA 572-8540, JAPAN http://www.onkyo.com/

The Americas

ONKYO U.S.A. CORPORATION

For Product Support Team Only:

18 Park Way, Upper Saddle River, N.J. 07458, U.S.A. For Dealer, Service, Order and all other Business Inquiries: Tel: 201-785-2600

Fax: 201-785-2650 Hours:M-F 9am-5pm ET http://www.us.onkyo.com/

1-800-229-1687 Hours:M-F 9am-8pm / Sat-Sun 10am-8pm ET

http://www.us.onkyo.com/

Europe

ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH

Liegnitzerstrasse 6, 82194 Groebenzell, GERMANY Tel: +49-8142-4401-0 Fax: +49-8142-4208-213 http://www.eu.onkyo.com/

China, Hong Kong ONKYO CHINA LIMITED

Unit 1033, 10/F, Star House, No 3, Salisbury Road, Tsim Sha Tsui Kowloon, Hong Kong, Tel: 852-2429-3118 Fax: 852-2428-9039 http://www.hk.onkyo.com

Asia, Oceania, Middle East, Africa

Please contact an Onkvo distributor referring to Onkvo SUPPORT site.

http://www.intl.onkyo.com/support/firmware/index.html

The above-mentioned information is subject to change without prior notice. Visit the Onkyo web site for the latest update.





Consejos de conexión y ruta de la señal de vídeo

El receptor de AV admite diversos formatos de conexiones para ofrecer compatibilidad con una amplia gama de equipos de AV. El formato que seleccione dependerá de los formatos compatibles con sus componentes. Utilice las siguientes secciones como guía.

Los menús en pantalla aparecerán únicamente en un televisor que esté conectado a HDMI OUT. Si el televisor está conectado a otras salidas de vídeo, utilice la pantalla del receptor de AV para cambiar los ajustes.

Nota


- Los menús en pantalla aparecen cuando:
- No hay entrada de vídeo, o
- La entrada de vídeo es de 480p, 576p, 720p, 1080i o 1080p.

Formatos de conexión de vídeo

Los componentes de vídeo pueden conectarse utilizando cualquiera de los siguientes formatos de conexión de vídeo: vídeo compuesto, vídeo de componentes o HDMI, siendo este último el que ofrece la mejor calidad de imagen.

Cuando esté seleccionando un formato de conexión, tome en cuenta que receptor de AV no convierte entre formatos, de manera que solamente las salidas del mismo formato que la entrada transmitirán la salida de la señal.

Gráfico de fluio de señal de vídeo




Formatos de conexión de audio

Los componentes de audio pueden conectarse mediante el uso de cualquiera de los siguientes formatos de conexión de audio: analógico, óptico, coaxial o HDMI.

Cuando seleccione un formato de conexión, tenga en cuenta que el receptor de AV no convierte señales de entrada digital para salidas de línea analógica y viceversa.

Si hay señales presentes en más de una entrada, las entradas se seleccionarán automáticamente con el siguiente orden de prioridad: HDMI, digital, analógica.

Gráfico de flujo de señal de audio



- *1 Depende del ajuste de "Audio TV Out" (→ página 48).
- *2 Esto es posible cuando "Audio Return Ch" está ajustado en "Auto" (> página 49), está seleccionado el selector de entrada **TV/CD** y el televisor es compatible con ARC.

Consejo

 Cuando entra una señal a través de HDMI y se selecciona el selector de entrada correspondiente, se iluminará el indicador HDMI. En el caso de una conexión óptica o coaxial, se iluminará el indicador DIGITAL. En el caso de una conexión analógica, no se iluminará ninguno de los indicadores **HDMI** y **DIGITAL**.









Uso de un televisor, reproductor o grabador compatible con RIHD

RIFID, que son las siglas de Remote Interactive over HDMI (Interactivo remoto sobre HDMI), es el nombre de la función de control del sistema incorporada en los componentes de Onkyo. El receptor de AV puede utilizarse con CEC (Consumer Electronics Control, Control de equipos electrónicos de consumo), que permite el control del sistema a través de HDMI y forma parte del estándar HDMI. CEC proporciona interoperatividad entre diversos componentes, sin embargo, no se garantiza el funcionamiento con componentes que no sean compatibles con RIHD.

Sobre los componentes compatibles con RIHD

Los siguientes componentes son compatibles con RIFID (a partir de enero de 2012).

■ Televisor

- Televisor Toshiba
- Televisor Sharp

■ Reproductores/Grabadores

- Reproductores Onkyo e Integra compatibles con RIHD
- · Reproductores y grabadores Toshiba
- Reproductores y grabadores Sharp (únicamente cuando se usan junto con un televisor Sharp)
- Algunos modelos diferentes a los mencionados anteriormente podrían tener alguna interoperabilidad si son compatibles con CEC, que forma parte del Estándar HDMI, pero no se puede garantizar su funcionamiento.

Nota

- Para que el funcionamiento enlazado sea correcto, no conecte al terminal de entrada HDMI más componentes compatibles con **PIFID** que los que se especifican a continuación.
- Reproductores de discos Blu-ray/DVD: hasta tres.
- Grabadores de discos Blu-ray/DVD/Digital Video: hasta tres.
- Decodificadores de cable/satélite: hasta cuatro.
- No conecte el receptor de AV a otro receptor de AV/amplificador de AV a través de HDMI.
- No se garantiza el funcionamiento enlazado correcto cuando se conectan más componentes compatibles con RIFID que los indicados anteriormente.

Operaciones que pueden ser realizadas con una conexión RIFID

■ Para un televisor compatible con RIFID

Las siguientes operaciones relacionadas se activan mediante la conexión del receptor de AV a un televisor compatible con **RIFID**.

- El receptor de AV entrará al modo en espera cuando la energía del televisor pase a estar en espera.
- En la pantalla de menú del televisor, usted puede configurar la salida de audio ya sea desde los altavoces conectados al receptor de AV, o bien desde los altavoces del televisor.
- Es posible emitir el vídeo/audio de la antena o de la toma de entrada del televisor desde los altavoces conectados al receptor de AV. (Se requiere una conexión de cable digital óptico o una similar además del cable HDMI.)
- La entrada al receptor de AV puede ser seleccionada con el mando a distancia del televisor.
- Operaciones tales como la de ajuste de volumen o similares para el receptor de AV se pueden realizar desde el mando a distancia del TV.

■ Para reproductores/grabadores compatibles con RIHD

Las siguientes operaciones relacionadas se activan mediante la conexión del receptor de AV a un reproductor/grabador compatible con **RIFID**.

- Cuando se inicia la reproducción en el reproductor/grabador, el receptor de AV cambiará a la entrada HDMI del reproductor/grabador que está reproduciendo.
- El control del reproductor/grabador es posible con el mando a distancia suministrado con el receptor de AV.
- * Dependiendo del modelo utilizado, es posible que no estén disponibles todas las operaciones.

└ Continuará










■ Cómo conectar y configurar

1 Confirme la conexión y los ajustes.

 Conecte la toma **HDMI OUT** a la toma de entrada HDMI del televisor

Reproductor de discos Blu-ray/DVD, etc.



 Conecte la salida de audio del televisor a la toma OPTICAL IN 2 del receptor de AV usando un cable digital óptico.

Nota

- Cuando se utilice la función de canal de retorno de audio (ARC) con un televisor compatible con ARC, esta conexión no es necesaria (> página 49).
- Conecte la salida HDMI del reproductor/grabador de discos Blu-ray/DVD a la toma HDMI IN 1 del receptor de AV.

Nota

Es necesario asignar la entrada HDMI cuando se está
conectando el reproductor/grabador de discos Blu-ray/DVD
a otras tomas (→ página 42). No asigne los componentes
conectados al HDMI IN a la entrada TV/CD en este
momento. De lo contrario, no se garantiza el
funcionamiento correcto del CEC (Consumer Electronics
Control, control de equipo electrónico).

2 Cambie cada elemento del menú "HDMI Setup" según los ajustes siguientes:

- HDMI Ctrl (RIHD): On
- Audio Return Ch (ARC): Auto

Si desea más información sobre cada ajuste, consulte (→ páginas 48, 49).

Confirme los ajustes.

- 1. Active la alimentación para todos los componentes conectados.
- Apague la alimentación del televisor y confirme que la alimentación de los componentes conectados se apague automáticamente con la operación relacionada.
- 3. Active la alimentación del reproductor/grabador de discos Blu-ray/DVD.
- 4. Inicie la reproducción del reproductor/grabador de Blu-ray/DVD y verifique lo siguiente.
 - El receptor de AV se enciende automáticamente y selecciona la entrada a la que se conecta el reproductor/grabador de discos Blu-ray/DVD.
 - El televisor se enciende automáticamente y selecciona la entrada a la que se conecta el receptor de AV.
- 5. Siguiendo las instrucciones operativas del televisor, seleccione "Use los altavoces del televisor" de la pantalla de menú del televisor y confirme que el audio salga a través de los altavoces del televisor y no desde los altavoces conectados al receptor de AV.
- Seleccione "Use los altavoces conectados del receptor de AV" de la pantalla de menú del televisor y confirme que el audio salga de los altavoces conectados al receptor de AV y no de los altavoces del televisor.

Nota

 Realice las operaciones anteriores cuando use el receptor de AV por primera vez, cuando se cambien los ajustes de cada componente, cuando se apague la alimentación principal de cada componente, cuando el cable de alimentación se desconecte de la fuente de alimentación o cuando haya habido un apagón eléctrico.

4 Operación con el mando a distancia.

Para botones que pueden ser operados (→ página 56).

- El audio de DVD-Audio o Súper Audio CD no puede salir desde los altavoces del televisor. Usted podrá emitir el audio desde los altavoces del televisor mediante el ajuste de la salida de audio del reproductor de DVD a PCM de 2 canales. (Esto podría no ser posible dependiendo de los modelos de reproductor.)
- Incluso si usted efectúa el ajuste para tener salida de audio en los altavoces del televisor, el audio saldrá desde los altavoces conectados al receptor de AV cuando usted ajuste el volumen o cambie la entrada en el receptor de AV. Para emitir audio desde los altavoces del televisor, vuelva a realizar las operaciones correspondientes en el televisor.
- En caso de conexión de un rallo con componentes compatibles con control de audio RI y RI, no conecte el cable RI al mismo tiempo.
- En el televisor, cuando seleccione cualquier otra toma que no sea la toma HDMI donde está conectado el receptor de AV, la entrada en el receptor de AV cambiará a "TV/CD".
- El receptor de AV se activará automáticamente en conjunción cuando determine que esto es necesario. Incluso si el receptor de AV está conectado a un televisor o a un reproductor/grabador, compatibles con RIHD, no se activará si no es necesario hacerlo. Podría no activarse en conjunción cuando el televisor esté ajustado para emitir audio desde el televisor.
- Las funciones enlazadas con el receptor de AV podrían no funcionar dependiendo del modelo del componente conectado. En estos casos, accione el receptor de AV directamente.





Acerca de HDMI

Diseñado para cubrir las exigencias crecientes de la TV digital, HDMI (High Definition Multimedia Interface, Interfaz multimedia de alta definición) es un nuevo estándar de interfaz digital para conectar televisores, proyectores, reproductores de discos Blu-ray/DVD, decodificadores de TV y otros componentes de vídeo. Hasta ahora, se necesitaban varios cables de vídeo y audio independientes para conectar componentes de AV. Con HDMI, un único cable puede transportar señales de control, de vídeo digital y hasta ocho canales de audio digital (PCM de 2 canales, audio digital multicanal y PCM multicanal).

El flujo de vídeo de HDMI (es decir, la señal de vídeo) es compatible con DVI (Digital Visual Interface)*1, por lo que los televisores y las pantallas con una entrada de DVI pueden conectarse mediante el uso de un cable adaptador de HDMI a DVI. (Esto podría no funcionar con algunos televisores y pantallas, teniendo como resultado la falta de imagen.)

El receptor de AV utiliza HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection, Protección de contenidos digitales de gran ancho de banda)*2, por lo que únicamente los componentes compatibles con HDCP podrán mostrar la imagen.

La interfaz HDMI del receptor de AV está basada en lo siguiente:

Audio Return Channel, 3D, x.v.Color, DeepColor, Lip Sync, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DSD y Multichannel PCM.

Formatos de audio compatibles

- PCM lineal de 2 canales (32–192 kHz, 16/20/24 bits)
- PCM lineal multicanal (hasta 7.1 canales, 32–192 kHz. 16/20/24 bits)
- Flujo de bits (DSD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio)

Su reproductor de discos Blu-ray/DVD también deberá admitir salida de HDMI de los formatos de audio anteriores.

Acerca de la protección de los derechos de copyright

El receptor de AV admite HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)*2, un sistema de protección frente a copia para señales de vídeo digital. Otros dispositivos conectados al receptor de AV a través de HDMI deberán, asimismo, ser compatibles con HDCP.

- *1 DVI (Digital Visual Interface, Interfaz visual digital): Estándar de interfaz de visualización digital creado por DDWG*3 en 1999.
- *2 HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection, Protección de contenidos digitales de gran ancho de banda): Tecnología de encriptación de vídeo desarrollada por Intel para HDMI/DVI. Está diseñada para proteger contenidos de vídeo y requiere un dispositivo compatible con HDCP para visualizar vídeo encriptado.
- *3 DDWG (Digital Display Working Group, Grupo de trabajo de visualización digital): Liderado por Intel, Compag, Fujitsu, Hewlett Packard, IBM, NEC y Silicon Image, el objetivo de este grupo industrial abierto es hacer frente a las necesidades del sector para la especificación de conectividad digital para ordenadores y pantallas digitales de altas prestaciones.

- El flujo de vídeo de HDMI es compatible con DVI (Digital Visual Interface, Interfaz visual digital), por lo que los televisores y las pantallas con una entrada de DVI pueden conectarse mediante el uso de un cable adaptador de HDMI a DVI. (Obsérvese que las conexiones de DVI sólo transportan vídeo, por lo que deberá realizar una conexión independiente para el audio.) No obstante, no se garantiza el funcionamiento fiable con este tipo de adaptador. Además, no se admitirán las señales de vídeo procedentes de un ordenador.
- La señal de audio de HDMI (frecuencia de muestreo, longitud de bits, etc.) podría verse limitada por el componente fuente conectado. Si la imagen es mala o no hay sonido de un componente conectado a través de HDMI, compruebe su configuración. Consulte el manual de instrucciones del componente conectado para obtener información detallada.






Características de red/USB

Conexión a la red

El siguiente diagrama muestra cómo puede conectar el receptor de AV a la red doméstica. En este ejemplo, está conectado a un puerto LAN en un router que tiene un conmutador 100Base-TX de 4 puertos integrado.

Radio de Internet



Ordenador o servidor de medios

Requisitos de red

■ Red Ethernet

Para obtener los mejores resultados, se recomienda una red Ethernet conmutada 100Base-TX. Aunque es posible reproducir música en un ordenador con conexión inalámbrica a la red, la reproducción podrá no ser fiable, por lo que es aconsejable utilizar una conexión por cable.

■ Router de Ethernet

Un router gestiona la red, enrutando datos y proporcionando direcciones IP. Su router deberá ser compatible con:

- NAT (Network Address Translation, Traducción de dirección de red). NAT permite que varios que varios ordenadores conectados en red accedan a Internet al mismo tiempo a través de una sola conexión. El receptor de AV tiene que tener acceso a Internet para poder reproducir radio de Internet.
- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, Protocolo de configuración dinámica de anfitrión). DHCP proporciona direcciones IP a los dispositivos de red y les permite autoconfigurarse automáticamente.
- Se recomienda utilizar un router con un conmutador 100Base-TX incorporado.

Algunos routers tienen un módem incorporado y algunos proveedores de servicios de Internet (ISP) requieren que se use un tipo específico de router. Consulte a su proveedor de servicios de Internet o a su distribuidor informático si no está seguro.

■ Cable de Ethernet CAT5

Utilice un cable de Ethernet CAT5 blindado (tipo recto) para conectar el receptor de AV a la red doméstica.

■ Acceso a Internet (para la radio de Internet)

Para recibir radio de Internet, la red Ethernet debe tener acceso a Internet. Una conexión a Internet de banda estrecha (por ej., módem de 56K, ISDN) no ofrecerá resultados satisfactorios; por lo tanto, resulta muy aconsejable usar una conexión de banda ancha (por ej., módem de cable, módem xDSL, etc). Consulte a su proveedor de servicios de Internet o a su distribuidor informático si no está seguro.

- Para recibir la radio de Internet con el receptor de AV, la conexión de banda ancha a Internet debe estar activa y tener acceso a la web. Consulte a su proveedor de servicios de Internet si tiene cualquier problema con la conexión a Internet.
- El receptor de AV utiliza DHCP para configurar sus ajustes de red automáticamente. Si desea configurar estos ajustes manualmente, consulte "Network Setup (Configuración red)" (> página 49).
- El receptor de AV no es compatible con ajustes PPPoE, por lo que si tiene una conexión a Internet de tipo PPPoE, deberá usar un router compatible con PPPoE.
- Según su proveedor de servicios de Internet, puede que necesite especificar un servidor proxy para poder usar la radio de Internet. Si su ordenador está configurado para usar un servidor proxy, use los mismos ajustes para el receptor de AV (→ página 50).









Requisitos del servidor

■ Reproducción de servidor

El receptor de AV puede reproducir archivos de música digital almacenados en un ordenador o servidor de medios, y es compatible con las siguientes tecnologías:

- Windows Media Player 11
- Windows Media Player 12
- Windows Media Connect 2.0
- · Servidor de medios certificado DLNA

Si el sistema operativo de su ordenador es Windows Vista, Windows Media Player 11 ya está instalado.

Windows Media Player 11 para Windows XP se puede descargar gratuitamente del sitio web de Microsoft.

- El ordenador o servidor de medios debe estar en la misma red que el receptor de AV.
- Es posible mostrar hasta 20000 carpetas, y las carpetas se pueden anidar hasta 16 niveles de profundidad.

Nota

 Dependiendo del servidor de medios, es posible que el receptor de AV no lo reconozca o que no pueda reproducir sus archivos de música

Requisitos de sistema mínimos para Windows Media Player 11 en Windows XP

Sistema operativo

Windows XP Home Edition (SP2), Windows XP Professional (SP2), Windows XP Tablet PC Edition (SP2), Update Rollup 2 para Windows XP Media Center Edition 2005 (KB900325), Octubre 2006 Update Rollup para Windows XP Media Center Edition (KB925766)

Procesador: 233 MHz Intel Pentium II, Advanced

Micro Devices (AMD), etc.

Memoria: 64 MB

Disco duro: 200 MB de espacio libre **Unidad:** Unidad para CD o DVD

Módem: 28,8 kb/s

Tarjeta de sonido:

Tarjeta de sonido de 16 bits

Monitor: Súper VGA (800×600)

Tarjeta de vídeo:

64 MB VRAM, DirectX 9.0b

Software: Microsoft ActiveSync (sólo cuando se

usa un PC de bolsillo o un smartphone

con Windows Mobile)

Navegador de web:

Microsoft Internet Explorer 6 o

Netscape 7.1

■ Reproducción remota

- Windows Media Player 12
- Servidor de medios o dispositivo controlador con certificación DLNA (versión 1.5 de las directrices de interoperatividad de la DLNA).

La configuración varía en función del dispositivo. Consulte el manual de instrucciones de su dispositivo para obtener una información detallada.

Si el sistema operativo de su ordenador es Windows 7, Windows Media Player 12 ya está instalado. Si desea más información, consulte el sitio web de Microsoft.

Requisitos de los dispositivos USB

- Clase de dispositivos de almacenamiento masivo USB (no siempre está garantizado).
- Formato del sistema de archivos FAT16 o FAT 32.
- Si el dispositivo de almacenamiento se ha particionado, cada sección se tratará como un dispositivo independiente.
- Es posible mostrar hasta 20000 carpetas, y las carpetas se pueden anidar hasta 16 niveles de profundidad.
- No se pueden utilizar concentradores USB ni dispositivos USB con funciones de concentrador.

- Si el soporte conectado no es compatible, aparecerá el mensaje "No Storage".
- Si conecta una unidad de disco duro USB al puerto USB del receptor de AV, le recomendamos que utilice su adaptador de CA para alimentarla.
- El receptor de AV admite reproductores de MP3 USB compatibles con el estándar de clase de almacenamiento masivo USB, que permite conectar dispositivos de almacenamiento USB a ordenadores sin necesidad de software ni controladores especiales. Tenga en cuenta que no todos los reproductores de MP3 USB son compatibles con el estándar de clase de almacenamiento masivo USB. Consulte el manual de instrucciones del reproductor de MP3 USB para obtener una información detallada.
- Los archivos de música WMA protegidos de un reproductor de MP3 no se pueden reproducir.
- Onkyo no acepta ninguna responsabilidad por la pérdida o los daños en los datos almacenados en un dispositivo USB cuando dicho dispositivo se utiliza con el receptor de AV. Le recomendamos que haga una copia de seguridad de sus archivos de música importantes con antelación.
- Los reproductores de MP3 que contienen archivos de música gestionados con software musical especial no son compatibles.
- El funcionamiento no está garantizado con todos los dispositivos USB, lo que incluye la capacidad de alimentarlos.
- No conecte su dispositivo USB a través de un concentrador USB.
 El dispositivo USB debe conectarse directamente al puerto USB del receptor de AV.
- Si el dispositivo USB contiene muchos datos, el receptor de AV puede tardar un rato en leerlo.
- No se pueden reproducir dispositivos USB con funciones de seguridad.









Formatos de archivo de audio compatibles

Para la reproducción desde un servidor y desde un dispositivo USB, el receptor de AV admite los siguientes formatos de archivo de música.

Los archivos con tasa de bits variable (VBR) son compatibles. Sin embargo, los tiempos de reproducción podrían no visualizarse correctamente.

Nota

- Para la reproducción desde el servidor, el receptor de AV admite los siguientes formatos de archivo de música: FLAC y Ogg Vorbis.
- En el caso de la reproducción del servidor, es posible que los formatos de archivo mencionados anteriormente no se reproduzcan dependiendo del tipo de servidor.

■ MP3 (.mp3 o .MP3)

 Los archivos MP3 deben estar en el formato MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3 con frecuencia de muestreo de 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz y una tasa de bits entre 8 kbps y 320 kbps. Los archivos incompatibles no se pueden reproducir.

■ WMA (.wma o .WMA)

WMA significa Windows Media Audio y es una tecnología de compresión de audio desarrollada por Microsoft Corporation. El audio se puede codificar con formato WMA usando el reproductor de Windows Media[®].

- Los archivos WMA deben tener la opción de copyright desactivada.
- Son compatibles las frecuencias de muestreo de 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz y tasas de bits entre 5 kbps y 320 kbps y DRM de WMA.
- No se admiten los formatos WMA Pro/Voice.

■ WMA Lossless (.wma o .WMA)

- Se admiten frecuencias de muestreo de 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz.
- Bit de cuantización: 16 bit, 24 bit

■ WAV (.wav o .WAV)

Los archivos WAV contienen audio digital PCM no comprimido.

- Son compatibles las frecuencias de muestreo de 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz y 192 kHz.
- Bit de cuantización: 8 bit, 16 bit, 24 bit

AAC

(.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/ .3GP o .3G2)

AAC significa MPEG-2/MPEG-4 Audio.

Son compatibles las frecuencias de muestreo de 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz y tasas de bits entre 8 kbps y 320 kbps.

■ FLAC (.flac o .FLAC)

FLAC es un formato de archivo para la compresión sin pérdidas de datos de audio.

- Son compatibles las frecuencias de muestreo de 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz y 192 kHz.
- Bit de cuantización: 8 bit, 16 bit, 24 bit

■ Ogg Vorbis (.ogg o .OGG)

Son compatibles las frecuencias de muestreo de 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz y tasas de bits entre 48 kbps y 500 kbps. Los archivos incompatibles no se pueden reproducir.

■ LPCM (Linear PCM)

- Son compatibles las frecuencias de muestreo de 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz y 192 kHz.
- Bit de cuantización: 8 bit, 16 bit, 24 bit
- * Solo para reproducción a través de la red.

Acerca de DLNA

La DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza de Redes Digitales Activas) es una colaboración de carácter internacional e intersectorial. Los miembros de la DLNA desarrollan el concepto de redes interoperativas con y sin cables, en las que los contenidos digitales, como las fotografías, la música y los vídeos, se pueden compartir a través de equipos electrónicos de consumo, ordenadores personales y dispositivos portátiles dentro y fuera del ámbito doméstico. El receptor de AV certifica cumple con la versión 1.5 de las directrices de interoperatividad de la DLNA.







Información sobre licencias y marcas comerciales

"x.v.Color" es una marca comercial de Sony Corporation.



Fabricado bajo licencia de acuerdo con los siguientes números de patentes estadounidenses: 5.956.674; 5.974.380; 6.226.616; 6.487.535; 7.212.872; 7.333.929; 7.392.195; 7.272.567 y otras patentes estadounidenses y mundiales concedidas y pendientes. DTS-HD, su símbolo y DTS-HD y el símbolo conjuntamente son marcas comerciales registradas de DTS, Inc. El producto incluye el software. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic y el símbolo de doble-D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Music OptimizerTM es una marca comercial de Onkyo Corporation.



"HDMI, el logotipo de HDMI y High Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o registradas de HDMI Licensing, LLC en los Estados Unidos y en otros países."



InstaPrevue[,]

InstaPrevue y el logotipo de InstaPrevue son marcas comerciales o registradas de Silicon Image, Inc. en los Estados Unidos y en otros países.



iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle e iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y en otros países.

"Made for iPod" y "Made for iPhone" significan que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectarse específicamente a un iPod o iPhone, respectivamente, y su conformidad con los estándares de rendimiento de Apple ha sido certificada por el desarrollador. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su conformidad con los estándares de seguridad y normativos.

Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con el iPod o iPhone puede afectar al rendimiento inalámbrico.

"DLNA®, el logotipo de DLNA y DLNA CERTIFIED™ son marcas comerciales, marcas de servicio o marcas de certificación de Digital Living Network Alliance."

Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft.





Especificaciones

Sección del amplificador

Potencia de salida nominal

Todos los canales: (Modelos norteamericanos)

Potencia continua mínima de 80 vatios por canal, cargas de 8 ohms, 2 canales activos de 20 Hz a 20 kHz, con una distorsión armónica total máxima del 0,7% (FTC) Potencia continua mínima de 130 vatios por canal, cargas de 6 ohms, 1 canal activo a 1 kHz, con una distorsión armónica total máxima del 1% (FTC)

(Modelos europeos)

5 canales × 130 W a 6 ohmios, 1 kHz, 1 canal activo de 1% (IEC)

Potencia dinámica'

* IEC60268-Potencia de salida máxima a corto plazo

180 W (3 Ω , frontal) 160 W (4 Ω , frontal) 100 W (8 Ω , frontal)

THD+N (Distorsión armónica total+ruido)

0,08% (20 Hz - 20 kHz, media potencia)

Factor de atenuación $60 \text{ (frontal, 1 kHz, 8 }\Omega)$ Sensibilidad de entrada e impedancia (desbalanceo)

 $200 \text{ mV}/47 \text{ k}\Omega \text{ (LINE)}$

Nivel de salida RCA nominal e impedancia

 $200 \text{ mV} / 2.2 \text{ k}\Omega \text{ (LINE OUT)}$

Nivel de salida RCA máximo e impedancia

 $2 \text{ V} / 2.2 \text{ k}\Omega \text{ (LINE OUT)}$

Respuesta de frecuencia

5 Hz - 100 kHz/+1 dB, -3 dB (circunvalación DSP)

Características de control de tono

±10 dB, 50 Hz (BASS) ±10 dB, 20 kHz (TREBLE)

Relación señal/ruido 100 dB (LINE, IHF-A)

Impedancia de altavoces

 6Ω - 16Ω

Sección de vídeo

Sensibilidad de entrada/nivel de salida e impedancia

1 Vp-p/75 Ω (Componentes Y) 0,7 Vp-p/75 Ω (Componentes PB/CB, PR/CR) 1 Vp-p/75 Ω (Compuesto)

Respuesta de frecuencia de vídeo de componentes

5 Hz - 100 MHz/+0 dB, -3 dB

Sección del sintonizador

Rango de frecuencia de sintonización de FM

(Modelos norteamericanos) 87,5 MHz - 107,9 MHz (Modelos europeos) 87,5 MHz - 108,0 MHz, RDS

Rango de frecuencia de sintonización de AM

522/530 kHz - 1611/1710 kHz

Canal preestablecido 40

Generales

Alimentación (Modelos norteamericanos)

CA 120 V, 60 Hz (Modelos europeos) CA 230 V, 50 Hz

Consumo de energía (Modelos norteamericanos) 4,2 A

(Modelos europeos) 400 W

Consumo de energía sin sonido

55 W

Consumo de energía en el modo en espera

(Modelos norteamericanos) 0,1 W (Modelos europeos) 0,2 W

Dimensiones $(An \times Al \times Pr)$

 $435 \text{ mm} \times 173,5 \text{ mm} \times 328 \text{ mm}$

Peso (Modelos norteamericanos) 8,6 kg

(Modelos europeos) 9,0 kg

■ HDMI

Entrada IN 1, IN 2, IN 3, IN 4, IN 5, IN 6

Salida OUT Resolución de Vídeo 1080p

Formato de Audio Dolby True HD, DTS-HD Master Audio,

DVD-Audio, DSD

Compatible 3D, Audio Return Channel (canal de retorno

de audio), DeepColor, x.v.Color, LipSync,

CEC (RIHD)

■ Entradas de vídeo

Componentes IN 1, IN 2

Compuesto BD/DVD, CBL/SAT, GAME, PC, AUX

└→ Continuará









■ Salidas de vídeo

Componentes OUT

Compuesto MONITOR OUT

■ Entradas de audio

Ópticas: 2 Coaxiales: 2 Digital

Analógica BD/DVD, CBL/SAT, GAME, PC, TV/CD,

AUX

■ Salidas de audio

Analógica ZONE2 LINE OUT

Salida de previo de subwoofer

Salidas de altavoces Principal (L, R, C, SL, SR)

Auriculares 1 (6,3 ø)

■ Otros

RI

USB 1 (frontal)

Ethernet

Las especificaciones y características están sujetas a cambios sin previo aviso.





Notas





Notas





Notas





ONKYO

ONKYO SOUND & VISION CORPORATION 2-1, Nisshin-cho, Neyagawa-shi, OSAKA 572-8540, JAPAN Tel: 072-831-8023 Fax: 072-831-8163 http://www.onkyo.com/

ONKYO U.S.A. CORPORATION 18 Park Way, Upper Saddle River, N.J. 07458, U.S.A. Tel: 800-229-1687, 201-785-2600 Fax: 201-785-2650 http://www.us.onkyo.com/

ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH Liegnitzerstrasse 6, 82194 Groebenzell, GERMANY Tel: +49-8142-4401-0 Fax: +49-8142-4401-555 http://www.eu.onkyo.com/

ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH (UK BRANCH)
The Coach House 81A High Street, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1AB, UK
Tel: +44-(0)1628-473-350 Fax: +44-(0)1628-401-700

ONKYO CHINA LIMITED Unit 1033, 10/F, Star House, No 3, Salisbury Road, Tsim Sha Tsui Kowloon, Hong Kong. Tel: 852-2429-3118 Fax: 852-2428-9039 http://www.onkyochina.com/

ONKYO CHINA PRC 1301, 555 Tower, No.555 West NanJin Road, Jin an, Shanghai, China 200041, Tel: 86-21-52131366 Fax: 86-21-52130396 http://www.cn.onkyo.com/

Y1112-1



ONKYO

Using Internet Radio

Common Procedures in Internet Radio Menu

Note

• Available services may vary depending on the region.

1 Press NET.

A list of the network services appears, and the **NET** indicator lights. If it flashes, verify that the Ethernet cable is firmly connected to the AV receiver.

2 Select the desired service and press ENTER.

The top page of the selected service appears.

Using Multiple Accounts

The AV receiver supports multiple user accounts, which means you can freely switch between several logins. After registering user accounts, login is performed from the "Users" screen.

1 Press MENU while the Users screen is displayed.

The following menu items appear:

Add new user:

Remove this user:

You can either store a new user account, or delete an existing one.

Tip

- Some of the services don't allow the use of multiple user accounts.
- You can store up to 10 user accounts.
- To switch between accounts you must first log out from the current account, and log in again on the "Users" screen.

(U.S. only)	2
Using Rhapsody (U.S. only)	3
Using the SiriusXM Internet Radio (North American only)	4
Using Last.fm Internet Radio	5
Using Slacker Personal Radio	6
Using Mediafly	7







Pandora® internet radio -Getting Started (U.S. only)

Pandora is a free, personalized Internet radio service that plays the music you know and helps you discover music vou'll love.

Use **▲/▼** to select "I have a Pandora Account" or "I'm new to Pandora" and then press ENTER.

If you are new to Pandora select "I'm new to Pandora". You will see an activation code on your TV screen. Please write down this code. Go to an Internet connected computer and point your browser to www.pandora.com/onkyo

Enter your activation code and then follow the instructions to create your Pandora account and your personalized Pandora Internet radio stations. You can create your stations by entering your favorite songs and artists when prompted. After you have created your account and stations you can return to your Onkyo receiver and press enter to begin listening to your personalized Pandora Internet radio.

If you have an existing Pandora account, you can add your Pandora account to your Onkyo receiver by selecting "I have a Pandora Account" and logging in with your email and password.

Tip

· If you want to use multiple user accounts, see "Using Multiple Accounts" (→ page 1). Login can be made from the "Users" screen

To play a station, use $\blacktriangle/\blacktriangledown$ to select the station from your station list, and then press ENTER.

Playback starts and the playback screen appears.

Create a New Station:

Enter the name of a song, artist, or genre and Pandora will create a unique radio station for you based on the musical qualities of that song, artist, or genre.

■ Menu Items

I like this song:

Give a song "thumbs-up" and Pandora will play more music like it.

I don't like this song:

Give a song "thumbs-down" and Pandora will ban that song from the current station.

Why is this song playing?:

Discover some of the musical attributes that Pandora uses to create your personal radio stations.

Don't play the song for a month:

If you are tired of a song, you can put the song to sleep and Pandora will not play it for one month.

Create station from this artist:

Creates a radio station from this artist.

Delete this station:

This will permanently delete a station from your Pandora account. All of your thumbs feedback will be lost should you choose to re-create the station with the same song or artist.

Create station from this song:

Creates a radio station from this song.

Rename this station:

Lets you rename the current radio station.

Bookmark this artist:

Pandora will bookmark your favorite artist for your profile on www.pandora.com.

Bookmark this song:

Pandora will bookmark the current song and allow you to buy them all from Amazon or iTunes in one step!

Add to My Favorites:

Adds a station to My Favorites list.

PANDORA'

PANDORA, the PANDORA logo, and the Pandora trade dress are trademarks or registered trademarks of Pandora Media, Inc. Used with permission.









Using Rhapsody (U.S. only)

1 Use ▲/▼ to select "Sign in to your account" and then press ENTER.

To use Rhapsody, you need an account. If you don't have one yet, you can create a new account at www.rhapsody.com/onkyo

If you have an existing Rhapsody account, select "Sign in to your account" and press ENTER.

Enter your user name (usually your email) and password in the next keyboard screen, or in Web Setup.

■ Using the keyboard screen

- Use ▲/▼/◄/► and ENTER to enter your user name and password.
- 2. Select "OK".
- 3. Press **ENTER**. The "Confirm your entries" screen appears.
- 4. Press ENTER.

Tip

 If you want to use multiple user accounts, see "Using Multiple Accounts" (> page 1). Login can be made from the "Users" screen.

2 Use ▲/▼ to select the menu, then press ENTER. Search:

You can search for music by Artist, Album, or Track. **Music Guide:**

You can play tracks from Genres, Top Artists, Top Albums, Top Tracks, New Releases, and Staff Picks.

Rhapsody Channels:

Listen to radio channels programmed by Rhapsody's top-notch editors.

Playlists:

Play your own personal playlists.

My Library:

Bookmark your favorite albums and tracks from the Rhapsody catalog using My Library.

Account Info:

Confirm your account information.

Sign Out:

Sign out from your Rhapsody account.

3 Use ▲/▼ to select a channel, and press ENTER or to start playback.

Playback starts and the playback screen appears. You can control the tracks with the buttons on the remote control.

Enabled buttons: \triangleright , \blacksquare , \blacksquare , \blacktriangleleft , \triangleright , \mid , \blacktriangleleft , \triangleright |, RANDOM, REPEAT

Note

• On Rhapsody Channels, some of the buttons don't work.

■ Menu Items

Add track to My Library:

Bookmark currently-playing tracks.

Add album to My Library:

Bookmark currently-playing albums.

Add playlist to My Library:

Bookmark currently-playing playlists.

Add channel to My Channels:

Bookmark currently-playing Rhapsody radio channels.

Add to My Favorites:

Adds a track, channel or playlist to My Favorites list.

Гір

 You can remove bookmarked tracks, albums, and Rhapsody Channels from My Library.









Using the SiriusXM Internet Radio (North American only)

Your Onkyo AV receiver includes a free trial of SiriusXM Internet Radio. The "Account Info" screen shows how many days are left in your trial. After the trial period expires, if you want to continue listening to the service, you must subscribe. To subscribe go to www.siriusxm.com/internetradio with your computer.

When you subscribe, you will be provided with a username and password which has to be entered into the AV receiver.

To use SiriusXM Internet Radio, you must have your AV receiver connected to the Internet. Using the remote control, follow these steps:

Use **△/**▼ to select "Sign In", and then press ENTER.

If you have an existing SIRIUS account, you can sign in by selecting "Sign In". Enter your user name and password in the next keyboard screen, or in Web Setup. If you don't know your username or password, call Sirius XM at (888) 539-7474 for assistance.

qiT

• If you want to use multiple user accounts, see "Using Multiple Accounts" (→ page 1). Login can be made from the "Users" screen.

■ Using the keyboard screen

- 1. Use $\blacktriangle/\blacktriangledown/\multimap/$ and **ENTER** to enter your user name and password.
- 2. Select "OK".
- 3. Press **ENTER**. The "Confirm your entries" screen appears.
- 4. Press ENTER.

"Please wait..." appears and then "SiriusXM **Internet Radio**" screen appears which displays the category available for selection.

Use **▲/▼** to select the category and then press ENTER.

The channel list screen for the selected category appears.

Use **▲/▼** to select the desired channel and then press ENTER.

The playback screen for the selected channel appears and you can listen to SiriusXM Internet Radio.

You can control the tracks with the buttons on the remote control.

Enabled buttons: ■, II, I◀◀, ▶▶I

■ Menu Items

Add to My Favorites:

Adds a channel to My Favorites list.



SiriusXM Internet Radio subscriptions are sold separately and are governed by the Sirius Terms and Conditions (see www.sirius.com). Be sure to read this agreement before you purchase your subscription. Sirius, XM and all related marks and logos are trademarks of Sirius XM Radio Inc. and its subsidiaries. All rights reserved.







Using Last.fm Internet Radio

Last.fm is a music service that learns what you love...

Your new Onkyo AV receiver is very clever. If you have a free Last.fm account, it will keep track of all the songs you've just played. When you visit the Last.fm website, you can see personal charts of the music you've enjoyed, share them with friends and see what they like, too.

With thousands of biographies, reviews and an endless choice of personalised, ad-free radio stations, Last.fm is a great way to discover music. Pick up your free Last.fm account today at www.last.fm/join

Get a subscription and you can enjoy the best of ad-free Last.fm Radio on your Onkyo AV receiver without a computer!

Recommended Radio:

Discover smart personalised recommendations that adapt as your tastes change.

Artist Radio:

Pick any artist and we'll play you a whole station of music inspired by your choice.

My Library:

Sit back and enjoy selections from all the music you've heard since you joined Last.fm.

Tag Radio:

Polish funk? Death pop? Think of a style and we'll entertain you with it for hours.

Start your free trial straight away when you create your account and see for yourself what it's like to have the world's music at your fingertips. Latest prices and full information are available at www.last.fm/subscribe

1 Use **▲/▼** to select "Sign in to your account", and then press ENTER.

If you have the existing Last.fm account, you can sign in to your account to select "Sign in to your account". Enter your user name and password in the next keyboard screen.

■ Using the keyboard screen

- Use ▲/▼/◄/► and the ENTER to enter your user name and password.
- 2. Select "OK".
- 3. Press **ENTER**. The "Confirm your entries" screen appears.
- 4. Press ENTER.

"Please wait..." appears and then "Last.fm Internet Radio" screen appears.

Tip

 If you want to use multiple user accounts, see "Using Multiple Accounts" (→ page 1). Login can be made from the "Users" screen.

2 Use ▲/▼ to select menu and then press ENTER. Search Station:

You can search station by Artist, Tag, or User Name.

Top Artists Station:

You can play tracks of top-rated artists.

Top Tags Station:

You can play tracks of top-rated tags.

Personal Station:

• You can play tracks from personalized station ("Your Library", "Your Neighbourhood" and "Your Recommendations").

Profile:

You can play tracks from "Recently Listened Tracks", "Library" and "Neighbours".

Account Info:

Confirm your account information.

Sign Out:

It signs out from your account.

3 Use ▲/▼ to select a station, and press ENTER or ► to start playback.

Playback starts and the playback screen appears.

■ Menu Items

I Love this track:

Track information is saved in Last.fm server, and playback frequency increases.

Ban this track:

Track information is saved in Last.fm server, and playback frequency reduces.

Add to My Favorites:

Adds a station to My Favorites list.

■ Using scrobbling control

Use $\blacktriangle/\blacktriangledown$ to select "Enable", and then press ENTER.

 Internet radio services provided by a third party may be terminated with or without notice.
 Internet radio services may not be available in some areas.









Using Slacker Personal Radio

1 If you do not have an account, create one on the Slacker website (www.slacker.com) with your computer.

If you already have a Slacker account, select "Sign in to your account" and then press ENTER.

The keyboard screen appears. You can enter information from the remote control or the keys on the main unit.

2 If there are no mistakes in the information you have entered, use ▲/▼/◄/► to select "OK" then press ENTER.

An account information confirmation screen appears.

3 If you do not have an account, select "Access without Sign In" and press ENTER to use a restricted version of the service.

Note that use will be restricted.

Tip

- If you want to use multiple user accounts, see "Using Multiple Accounts" (> page 1). Login can be made from the "Users" screen.
- **4** Use **▲/V** to select a menu item and then press ENTER.

To sign out, use $\blacktriangle/\blacktriangledown$ to select "Sign out" from this screen and then press **ENTER**.

Use A/▼ to select a station and then press ENTER or

to start playback from the station.

The playback screen appears.

6 You can control the tracks with the buttons on the remote control.

Enabled buttons: \triangleright , \blacksquare , \triangleright

■ Menu Items

Rate Song as Favorite:

Stores information to server, making it more likely that the song will be played again.

Ban Song:

Stores information to server, making it less likely that the song will be played again.

Ban Artist:

Stores information to server, making it less likely that the songs from this artist will be played again.

Mark Favorite:

Adds the currently playing station to your favorites.

Unmark Favorite:

Deletes the currently playing station from your favorites.

Add song to Library:

Adds the currently playing track to your library.

Delete song from Library:

Deletes the currently playing track from your library.

Add to My Favorites:

Adds a station or song to My Favorites list.







Using Mediafly

If you do not have a Mediafly account, use **△/**▼ to select "Sign In" and then press ENTER.

Note

The Sign in screen appears.

If you do not have an account:

Use **△/**▼ to select "**Sign In with association code**".

You can see the association code on your TV monitor. Create an account using an association code from the Mediafly website

(http://www.mediafly.com/DigitalLifestyle) with your computer. After creating an account, return to the AV receiver unit and press **ENTER**.

If you already have an account:

Use **△**/**▼** to select "**Sign in to your account**" and then press ENTER.

The keyboard screen appears. You can enter information from the remote control or the keys on the main unit.

Tip

- If you want to use multiple user accounts, see "Using Multiple Accounts" (→ page 1). Login can be made from the "Users" screen.
- If there are no mistakes in the information you have entered, use $\Delta/\sqrt{/}$ to select "OK" then press ENTER.

An account information confirmation screen appears.

Use **△/**▼ to select a menu item and then press ENTER.

The playback screen appears.

To sign out, select "Sign out" from this screen and then press **ENTER**.

Use **△/V** to select an episode and then press ENTER or **►** to start playback from the station.

You can control the tracks with the buttons on the remote control.

Enabled buttons: \triangleright , \blacksquare , \blacksquare , \bowtie , \triangleright

■ Menu Items

Ratings and favorites:

Rate the currently showing Show or Episode.

More Episode in this Show:

List information about the currently playing Show or Episode.

Add episode to My Channel:

Add the currently playing Episode to My Channel.

Remove episode from My Channel:

Delete the currently playing Episode from My Channel.

Read show description:

Display a description of the Show.

Read episode description:

Display a description of the Episode.

Go to Menu:

Go to station editing menu.

Add to My Favorites:

Adds an episode to My Favorites list.







Memo



Utilisation d'une webradio

Procédures courantes dans le menu de webradio

Remarque

• Les services disponibles peuvent varier en fonction de la région.

1 Appuyez sur NET.

Une liste des services réseau s'affiche, et le témoin **NET** s'allume. S'il clignote, vérifiez que le câble Ethernet est fermement branché sur l'ampli-tuner AV.

2 Sélectionnez le service désiré et appuyez sur ENTER.

La page principale du service sélectionné s'affiche.

Utilisation de plusieurs comptes

L'ampli-tuner AV prend en charge plusieurs comptes utilisateur, ce qui signifie que vous pouvez librement commuter entre plusieurs connexions. Après avoir enregistré des comptes utilisateur, l'identification est réalisée à partir de l'écran « **Users** ».

1 Appuyez sur MENU lorsque l'écran Users est affiché.

Les éléments de menu suivants s'affichent :

Add new user:

Remove this user:

Vous pouvez soit stocker un nouveau compte utilisateur, soit en supprimer un existant.

Conseil

- Certains des services ne permettent pas l'utilisation de plusieurs comptes utilisateur.
- Vous pouvez stocker jusqu'à 10 comptes utilisateur.
- Pour commuter entre les comptes, vous devez d'abord vous déconnecter du compte actuel, puis vous reconnectez depuis l'écran « Users ».

Pandora® internet Radio –Pour commencer (États-Unis uniquement)2
Utilisation de Rhapsody (Etats-Unis uniquement)3
Utilisation de SiriusXM Internet Radio (Amérique du Nord uniquement)4
Utilisation de la webradio Last.fm5
Utilisation de Slacker Personal Radio 6
Utilisation de Mediafly7







Pandora® internet Radio -Pour commencer (États-Unis uniquement)

Pandora est un service de radio en ligne libre et personnalisé vous permettant de lire la musique que vous connaissez et de découvrir celle que vous aimez.

1 Utilisez ▲/▼ pour sélectionner « I have a Pandora Account » ou « I'm new to Pandora », puis appuyez sur ENTER.

Si vous ne connaissez pas Pandora sélectionnez « **I'm new to Pandora** ». Un code d'activation apparaîtra sur l'écran de votre téléviseur. Notez ce code. Utilisez un ordinateur branché sur Internet et connectez le navigateur à **www.pandora.com/onkyo**

Saisissez votre code d'activation puis suivez les instructions pour créer votre compte Pandora et vos stations webradio Pandora personnalisées. Lorsque vous y êtes invités, vous pouvez créer vos stations en saisissant vos chansons et vos artistes préférés. Après la création de votre compte et de vos stations, vous pouvez retourner à votre récepteur Onkyo et appuyez sur entrée pour écouter votre webradio Pandora personnalisée.

Si vous disposez d'un compte Pandora, vous pouvez ajouter votre compte Pandora à votre récepteur Onkyo en sélectionnant « **I have a Pandora Account** » et y accéder en entrant votre adresse e-mail et votre mot de passe.

Conseil

 Si vous souhaitez utiliser plusieurs comptes utilisateur, consultez « Utilisation de plusieurs comptes » (→ page 1).
 L'identification peut être réalisée à partir de l'écran « Users »

2 Pour lire une station, utilisez ▲/▼ pour sélectionner la station dans votre liste de stations, puis appuyez sur ENTER.

La lecture débute et l'écran de lecture s'affiche.

Create a New Station:

Saisissez le nom d'une chanson, d'un artiste ou d'un genre et Pandora créera une station radio unique pour vous en fonction des qualités musicales de la chanson, de l'artiste ou du genre choisi.

■ Eléments du menu

I like this song:

Acceptez la chanson et Pandora lira d'autres musiques similaires.

I don't like this song:

Rejetez la chanson et Pandora éliminera cette chanson de la station courante.

Why is this song playing?:

Découvrez certains des attributs musicaux que Pandora utilise pour créer vos stations radio personnelles.

Don't play the song for a month:

Si vous en avez assez d'une chanson, vous pouvez mettre la chanson « au repos » et Pandora ne la lira plus pendant un mois.

Create station from this artist:

Permet de créer une station radio à partir de cet artiste.

Delete this station:

Ceci supprimera de façon permanente la station de votre compte Pandora. Au cas où vous décideriez de récréer la station avec les mêmes chansons ou les mêmes artistes, tous vos acceptations/rejets précédents seront perdus.

Create station from this song:

Permet de créer une station radio à partir de cette chanson.

Rename this station:

Vous permet de renommer la station radio actuelle.

Bookmark this artist:

Pandora marquera votre artiste préféré pour votre profil sur **www.pandora.com**.

Bookmark this song:

Pandora marquera la chanson en cours et vous permettra de toutes les acheter sur Amazon ou iTunes en une étape!

Add to My Favorites:

Permet d'ajouter une station à la liste My Favorites.

PANDORA internet radio

PANDORA, le logo PANDORA, et l'habillage commercial Pandora sont des marques commerciales ou des marques déposées de la société Pandora Media, Inc. Utilisées avec autorisation.







Utilisation de Rhapsody (Etats-Unis uniquement)

1 Utilisez ▲/▼ pour sélectionner « Sign in to your account », puis appuyez sur ENTER.

Vous devez posséder un compte pour utiliser Rhapsody. Si vous ne disposez pas encore d'un compte, vous pouvez en créer un à partir de www.rhapsody.com/onkyo

Si vous possédez déjà un compte Rhapsody, sélectionnez « **Sign in to your account** », puis appuyez sur **ENTER**.

Saisissez votre nom utilisateur (en général votre adresse électronique) et votre mot de passe dans l'écran clavier suivant ou dans Configuration Web.

■ Utilisation de l'écran clavier

- 1. Utilisez ▲/▼/◄/► et ENTER pour saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
- 2. Sélectionnez « OK ».
- Appuyez sur ENTER. L'écran « Confirm your entries » s'affiche.
- 4. Appuyez sur **ENTER**.

Conseil

 Si vous souhaitez utiliser plusieurs comptes utilisateur, consultez « Utilisation de plusieurs comptes » (→ page 1).
 L'identification peut être réalisée à partir de l'écran « Users ».

2 Utilisez **△/▼** pour sélectionner le menu, puis appuyez sur ENTER.

Search:

Vous pouvez rechercher des morceaux par artiste, par album ou par piste.

Music Guide:

Vous pouvez lire des pistes à partir des genres, des meilleurs artistes, des meilleurs albums, des meilleures pistes, des nouveautés et des sélections du personnel.

Rhapsody Channels:

Écoutez les canaux de radio programmée par les meilleurs éditeurs de Rhapsody.

Playlists:

Permet de jouer vos listes de lecture personnelles.

My Library:

Marquez vos albums et vos pistes personnelles dans le catalogue de Rhapsody à l'aide de My Library.

Account Info:

Vérifiez les informations de votre compte.

Sign Out:

Déconnectez-vous de votre compte Rhapsody.

3 Utilisez **△/▼** pour sélectionner un canal, puis appuyez sur ENTER ou **►** pour démarrer la lecture.

La lecture débute et l'écran de lecture s'affiche. Vous pouvez contrôlez les pistes avec les touches sur la télécommande.

Boutons activés : ►, II, ■, ◄, ►►, I◄, ►►I, RANDOM, REPEAT

Remarque

 Sur les canaux Rhapsody, certaines touches ne fonctionnent pas.

■ Eléments du menu

Add track to My Library:

Marquez les pistes en cours de lecture.

Add album to My Library:

Marquez les albums en cours de lecture.

Add playlist to My Library:

Marquez les listes de lecture en cours de lecture.

Add channel to My Channels:

Marquez les canaux de radio Rhapsody en cours de lecture.

Add to My Favorites:

Permet d'ajouter une piste, un canal ou une liste de lecture à la liste My Favorites.

Conseil

 Vous pouvez supprimer des pistes, des albums et des canaux Rhapsody marqués de My Library.







Utilisation de SiriusXM Internet Radio (Amérique du Nord uniquement)

Votre ampli-tuner AV Onkyo comprend un essai gratuit de SiriusXM Internet Radio. L'écran « Account Info » affiche le nombre de jours restants dans votre essai. Une fois la période d'essai expirée, si vous souhaitez continuer à écouter le service, vous devez vous abonner. Pour vous inscrire, accédez à l'adresse

www.siriusxm.com/internetradio à l'aide de votre ordinateur.

Lorsque vous vous inscrivez, vous devez fournir un nom est un mot de passe utilisateur qui doivent être saisis dans l'ampli-tuner AV.

Pour utiliser SiriusXM Internet Radio, l'ampli-tuner AV doit être connecté à Internet. Suivez les étapes ci-dessous à l'aide de la télécommande :

1 Utilisez ▲/▼ pour sélectionner « Sign In », puis appuyez sur ENTER.

Si vous possédez déjà un compte SIRIUS, vous pouvez y accéder en sélectionnant « **Sign In** ». Saisissez votre nom utilisateur et votre mot de passe dans l'écran clavier suivant ou dans Configuration Web. Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, appelez Sirius XM au (888) 539-7474 pour obtenir une assistance.

Conseil

 Si vous souhaitez utiliser plusieurs comptes utilisateur, consultez « Utilisation de plusieurs comptes » (→ page 1).
 L'identification peut être réalisée à partir de l'écran « Users ».

■ Utilisation de l'écran clavier

- Utilisez ▲/▼/◄/► et ENTER pour saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
- 2. Sélectionnez « OK ».
- Appuyez sur ENTER. L'écran « Confirm your entries » s'affiche.
- 4. Appuyez sur **ENTER**.
- « Please wait... » s'affiche, puis l'écran « SiriusXM Internet Radio » affiche la catégorie que vous pouvez sélectionner.

2 Utilisez ▲/▼ pour sélectionner la catégorie, puis appuyez sur ENTER.

L'écran de la liste des canaux de la catégorie sélectionnée s'affiche.

3 Utilisez **A**/**V** pour sélectionner le canal de votre choix, puis appuyez sur ENTER.

L'écran de lecture du canal sélectionné s'affiche et vous pouvez écouter SiriusXM Internet Radio.

Vous pouvez contrôlez les pistes avec les touches sur la télécommande.

Boutons activés : ■, II, I◀◀, ▶▶I

■ Eléments du menu

Add to My Favorites :

Permet d'ajouter un canal à la liste My Favorites.



Les abonnements SiriusXM Internet Radio sont vendus séparément et sont subordonnés par les conditions Sirius (voir www.sirius.com). Assurez-vous de lire cet accord avant d'acquérir votre abonnement. Sirius, XM et tous les logos et marques afférents sont des marques déposées de Sirius XM Radio Inc. et de ses filiales. Tous droits réservés.







Utilisation de la webradio Last.fm

Last.fm un service de musique qui apprend ce que vous aimez...

Votre nouvel ampli-tuner AV Onkyo est très intelligent. Si vous avez un compte Last.fm gratuit, il garde une trace de toutes les chansons que vous avez juste jouées. Quand vous vous rendez sur le site Web de Last.fm, vous pouvez voir les graphiques personnels de la musique que vous avez appréciée, les partagez avec vos amis et également voir ce qu'ils aiment.

Avec des milliers de biographies, de revues et un choix infini de stations de radio personnalisées et sans pub, Last.fm est excellent moyen de découvrir de la musique. Créez aujourd'hui votre compte Last.fm gratuit sur www.last.fm/join

Inscrivez-vous et vous pourrez apprécier le meilleur de la radio sans pub Last.fm sur votre ampli-tuner AV Onkyo sans ordinateur!

Recommended Radio:

Découvrez les recommandations personnalisées futées qui changent en même temps que vos goûts.

Artist Radio:

Sélectionnez n'importe quel artiste et nous vous jouerons une station entière de musique inspirée par votre choix.

My Library:

Reposez-vous de retour et appréciez les sélections à partir de toute la musique que vous avez entendue depuis que vous avez joint Last.fm.

Tag Radio:

Funk polonaise? Death pop? Pensez à un style et nous vous divertirons avec pendant des heures.

Commencez votre essai gratuit immédiatement à la création votre compte et découvrez par vous-même ce que cela fait d'avoir la musique du monde au bouts des doigts. Les derniers prix et les informations complètes sont disponibles sur www.last.fm/subscribe

1 Utilisez ▲/▼ pour sélectionner « Sign in to your account », puis appuyez sur ENTER.

Vous possédez déjà un compte Last.fm, vous pouvez vous y connecter pour sélectionner « **Sign in to your account** ». Saisissez votre nom utilisateur et votre mot de passe dans l'écran clavier suivant.

■ Utilisation de l'écran clavier

- Utilisez ▲/▼/◄/► et le bouton ENTER pour saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
- 2. Sélectionnez « OK ».
- 3. Appuyez sur ENTER. L'écran « Confirm your entries » s'affiche.
- 4. Appuyez sur **ENTER**.
- « **Please wait...** » apparait puis l'écran « **Last.fm Internet Radio** » apparait.

Conseil

- Si vous souhaitez utiliser plusieurs comptes utilisateur, consultez « Utilisation de plusieurs comptes » (→ page 1).
 L'identification peut être réalisée à partir de l'écran « Users ».
- **2** Utilisez **▲/▼** pour sélectionner un menu puis appuyez sur ENTER.

Search Station:

Vous pouvez rechercher une station par artiste, par tag ou par nom d'utilisateur.

Top Artists Station:

Vous pouvez lire des pistes des artistes les mieux évalués.

Top Tags Station:

Vous pouvez lire des pistes des tags les mieux évalués.

Personal Station:

Vous pouvez lire des pistes de votre station personnalisée (« Your Library », « Your Neighbourhood » et « Your Recommendations »).

Profile:

Vous pouvez lire des pistes de « Recently Listened Tracks », « Library » et « Neighbours ».

Account Info:

Vérifiez les informations de votre compte.

Sign Out:

Pour vous déconnecter de votre compte.

3 Utilisez ▲/▼ pour sélectionner une station, puis appuyez sur ENTER ou ➤ pour démarrer la lecture.

La lecture débute et l'écran de lecture s'affiche.

■ Eléments du menu

I Love this track:

L'information de la piste est sauvegardée dans le serveur Last.fm, et la fréquence de lecture augmente.

Ban this track:

L'information de la piste est sauvegardée dans le serveur Last.fm, et la fréquence de lecture diminue.

Add to My Favorites:

Permet d'ajouter une station à la liste My Favorites.

■ Utilisation du contrôle Scrobbling

Utilisez ▲/▼ pour sélectionner « Enable », puis appuyez sur ENTER.

* Les services de webradio fournis par un tiers peuvent être résiliés avec ou sans préavis. Les services de webradio peuvent ne pas être accessibles dans certaines zones.







Utilisation de Slacker Personal Radio

1 Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un à partir du site Web de Slacker (www.slacker.com) à l'aide de votre ordinateur.

Si vous possédez déjà un compte Slacker, sélectionnez « Sign in to your account », puis appuyez sur ENTER.

L'écran clavier s'affiche. Pouvez saisir des informations à partir de la télécommande ou des touches sur l'appareil principal.

2 Si les informations que vous avez saisies ne comportent pas d'erreur, utilisez ▲/▼/◄/► pour sélectionner « OK », puis appuyez sur ENTER.

L'écran de confirmation des informations du compte

Si vous ne possédez pas de compte, sélectionnez « Access without Sign In », puis appuyez sur ENTER pour utiliser une version restreinte du service.

Veuillez noter que l'utilisation est restreinte.

Conseil

s'affiche.

- Si vous souhaitez utiliser plusieurs comptes utilisateur, consultez « Utilisation de plusieurs comptes » (→ page 1).
 L'identification peut être réalisée à partir de l'écran « Users ».
- **4** Utilisez **▲/▼** pour sélectionner un élément du menu, puis appuyez sur ENTER.

Pour vous déconnecter, utilisez ▲/▼ pour sélectionner « Sign out » depuis cet écran, puis appuyez sur ENTER.

5 Utilisez ▲/▼ pour sélectionner une station, puis appuyez sur ENTER ou ➤ pour démarrer la lecture depuis cette station.

L'écran de lecture apparaît.

6 Vous pouvez contrôlez les pistes avec les touches sur la télécommande.

Boutons activés : ►, II, ■, ►►I

■ Eléments du menu

Rate Song as Favorite:

Permet de stocker des informations sur le serveur, et d'augmenter la probabilité que le morceau soit lu de nouveau.

Ban Song:

Permet de stocker des informations sur le serveur, et de diminuer la probabilité que le morceau soit lu de nouveau.

Ban Artist:

Permet de stocker des informations sur le serveur, et de diminuer la probabilité que les morceaux de cet artiste soient lus de nouveau.

Mark Favorite:

Permet d'ajouter la station en cours de lecture à vos favoris

Unmark Favorite:

Permet de supprimer la station en cours de lecture de vos favoris.

Add song to Library:

Permet d'ajouter la piste en cours de lecture à votre bibliothèque.

Delete song from Library:

Permet de supprimer la piste en cours de lecture de votre bibliothèque.

Add to My Favorites:

Permet d'ajouter une station ou un morceau à la liste My Favorites.







Utilisation de Mediafly

1 Si vous ne possédez pas de compte Mediafly, utilisez ▲/▼ pour sélectionner « Sign In », puis appuyez sur ENTER.

Remarque

L'écran d'accès apparaît.

Si vous ne possédez pas de compte :

Utilisez ▲/▼ pour sélectionner « **Sign In with association code** ». Vous pouvez voir un code d'associations sur l'écran de votre téléviseur. Créez un compte à l'aide d'un code d'association à partir du site Web de Mediafly

(http://www.mediafly.com/DigitalLifestyle) à l'aide de votre ordinateur. Après avoir créé un compte, revenez à l'ampli-tuner AV et appuyez sur **ENTER**.

Si vous possédez déjà un compte :

Utilisez **▲/▼** pour sélectionner « **Sign in to your account** », puis appuyez sur **ENTER**.

L'écran clavier s'affiche. Pouvez saisir des informations à partir de la télécommande ou des touches sur l'appareil principal.

Conseil

- Si vous souhaitez utiliser plusieurs comptes utilisateur, consultez « Utilisation de plusieurs comptes » (→ page 1).
 L'identification peut être réalisée à partir de l'écran « Users ».
- 2 Si les informations que vous avez saisies ne comportent pas d'erreur, utilisez ▲/▼/◄/► pour sélectionner « OK », puis appuyez sur ENTER.

L'écran de confirmation des informations du compte s'affiche.

3 Utilisez **A**/**▼** pour sélectionner un élément du menu, puis appuyez sur ENTER.

Pour vous déconnecter, sélectionnez « **Sign out** » depuis cet écran, puis appuyez sur **ENTER**.

4 Utilisez ▲/▼ pour sélectionner un épisode, puis appuyez sur ENTER ou ➤ pour démarrer la lecture depuis cette station.

5 Vous pouvez contrôlez les pistes avec les touches sur la télécommande.

Boutons activés : ►, II, ■, I◄, ►►I

■ Eléments du menu

L'écran de lecture apparaît.

Ratings and favorites:

Évaluez le spectacle ou l'épisode en cours.

More Episode in this Show:

Répertoriés les informations relatives au spectacle ou à l'épisode en cours de lecture.

Add episode to My Channel:

Ajoutez l'épisode en cours de lecture à My Channel.

Remove episode from My Channel:

Supprimez l'épisode en cours de lecture de My Channel.

Read show description:

Affichez une description du spectacle.

Read episode description:

Affichez une description de l'épisode.

Go to Menu:

Accédez au menu d'édition de la station.

Add to My Favorites:

Permet d'ajouter un épisode à la liste My Favorites.





Mémo



Uso de Internet Radio

Procedimientos comunes en el menú Internet Radio

Nota

• Los servicios disponibles pueden variar de una región a otra.

1 Pulse NET.

Aparecerá una lista de los servicios de red y se iluminará el indicador **NET**. Si parpadea, verifique que el cable Ethernet esté firmemente conectado al receptor de AV.

2 Seleccione el servicio deseado y pulse ENTER.

Aparecerá la página principal del servicio seleccionado.

Uso de múltiples cuentas

El receptor de AV permite múltiples cuentas de usuario, lo que quiere decir que se puede cambiar libremente entre varios usuarios. Después de registrar las cuentas de usuario, el acceso se realiza desde la pantalla "Users".

1 Pulse MENU cuando aparezca la pantalla de usuarios.

Aparecerán los siguientes elementos del menú:

Add new user:

Remove this user:

Puede guardar una nueva cuenta de usuario o borrar una existente.

Consejo

- Algunos de los servicios no permiten el uso de múltiples cuentas de usuario.
- Puede guardar hasta 10 cuentas de usuario.
- Para cambiar entre cuentas debe antes cerrar sesión en la cuenta actual y acceder de nuevo en la pantalla "Users".

(solo EE.UU.)2
Uso de Rhapsody (sólo EE.UU.)3
Uso de SiriusXM Internet Radio (solo Norteamérica)4
Uso de Last.fm Internet Radio5
Uso de Slacker Personal Radio6
Uso de Mediafly7







Pandora® Internet Radio –Primeros pasos (solo EE.UU.)

Pandora es un servicio de radio por Internet gratuito y personalizado que reproduce la música que usted conoce y le ayudará a descubrir música que le encantará.

1 Utilice A/V para seleccionar "I have a Pandora Account" o "I'm new to Pandora" y luego pulse ENTER.

Si no conoce Pandora seleccione "**I'm new to Pandora**". Verá un código de activación en la pantalla del televisor. Tome nota de este código. Vaya a un ordenador conectado a Internet y dirija el navegador a **www.pandora.com/onkyo**

Introduzca su código de activación y siga las instrucciones para crear su cuenta de Pandora y sus emisoras de radio por Internet personalizadas de Pandora. Puede crear sus propias emisoras introduciendo sus canciones y artistas favoritos cuando aparezca la solicitud correspondiente. Una vez creada su cuenta y sus emisoras, puede regresar al receptor Onkyo y pulsar Enter para empezar a escuchar su radio por Internet personalizada de Pandora.

Si ya dispone de una cuenta de Pandora, puede añadirla al receptor Onkyo seleccionando "I have a Pandora Account" e iniciando la sesión con su dirección de correo electrónico y contraseña.

Conseio

 Si desea utilizar múltiples cuentas de usuario, consulte "Uso de múltiples cuentas" (→ página 1). Se puede iniciar sesión desde la pantalla "Users".

2 Utilice ▲/▼ para seleccionar la emisora en la lista de emisoras y luego pulse ENTER.

Se inicia la reproducción y aparece la pantalla de reproducción.

Create a New Station:

Introduzca el nombre de una canción, artista o género; Pandora creará una emisora de radio exclusiva para usted basada en las cualidades musicales de esa canción, de ese artista o de ese género.

■ Elementos del menú

I like this song:

Si aprueba (pulgar arriba) una canción, Pandora reproducirá más música parecida.

I don't like this song:

Si no aprueba (pulgar abajo) la canción, Pandora eliminará dicha canción de la emisora actual.

Why is this song playing?:

Descubra algunos de los atributos musicales que Pandora utiliza para crear sus emisoras de radio personalizadas.

Don't play the song for a month:

Si se cansa de una canción, puede "silenciarla" de modo que Pandora no la reproduzca durante un mes.

Create station from this artist:

Crea una emisora de radio a partir de este artista.

Delete this station:

Esto eliminará de forma permanente una emisora de su cuenta de Pandora. Toda la información sobre sus aprobaciones / desaprobaciones se perderá si quiere volver a crear la emisora con la misma canción o artista.

Create station from this song:

Crea una emisora de radio a partir de esta canción.

Rename this station:

Le permite renombrar la emisora de radio actual.

Bookmark this artist:

Pandora marcará su artista favorito para su perfil en **www.pandora.com**.

Bookmark this song:

Pandora marcará la canción actual y le permitirá comprarlas todas en Amazon o iTunes con un solo paso.

Add to My Favorites:

Añade una emisora a la lista Mis favoritos.

PANDORA internet radio

PANDORA, el logotipo de PANDORA logo, y la imagen corporativa de Pandora son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Pandora Media, Inc. Uso con permiso.







Uso de Rhapsody (sólo EE.UU.)

Utilice **▲/V** para seleccionar "Sign in to your account" y luego pulse ENTER.

Para utilizar Rhapsody, necesitará una cuenta. Si todavía no tiene una, puede crear una nueva en www.rhapsody.com/onkyo

Si ya tiene una cuenta Rhapsody, seleccione "Sign in to your account" y pulse ENTER.

Escriba su nombre de usuario (normalmente el correo electrónico) y contraseña en la pantalla de teclado que aparece a continuación o en la configuración web.

■ Utilización de la pantalla de teclado

- 1. Utilice $\Delta/\nabla/\langle \rangle$ y **ENTER** para introducir su nombre de usuario y su contraseña.
- 2. Seleccione "OK".
- 3. Pulse **ENTER**. Aparecerá la pantalla "**Confirm** vour entries".
- 4. Pulse **ENTER**.

Conseio

• Si desea utilizar múltiples cuentas de usuario, consulte "Uso de múltiples cuentas" (→ página 1). Se puede iniciar sesión desde la pantalla "Users".

Utilice **▲/▼** para seleccionar el menú y luego pulse ENTER.

Search:

Puede buscar música por artista, álbum o canción.

Music Guide:

Puede reproducir canciones por géneros, artistas principales, álbumes principales o canciones principales, novedades, selección del sitio.

Rhapsody Channels:

Escuche las emisoras de radio programadas por los principales redactores de Rhapsody.

Playlists:

Reproduzca sus listas personales.

My Library:

Marque sus álbumes y canciones preferidas en el catálogo de Rhapsody, usando Mi biblioteca.

Account Info:

Confirme los datos de su cuenta.

Sign Out:

Salga de su cuenta Rhapsody.

Utilice **▲/▼** para seleccionar una emisora y luego pulse ENTER o **▶** para iniciar la reproducción.

Se inicia la reproducción y aparece la pantalla de reproducción.

Puede controlar las pistas con los botones del mando a distancia.

Botones activados: \triangleright , \blacksquare , \blacksquare , $\triangleleft \triangleleft$, $\triangleright \triangleright$, $\bowtie \triangleleft$, ▶▶I. RANDOM, REPEAT

Nota

• En Rhapsody Channels, algunos de los botones no funcionan.

■ Elementos del menú

Add track to My Library:

Marca las canciones que se están reproduciendo actualmente.

Add album to My Library:

Marca los álbumes que se están reproduciendo actualmente.

Add playlist to My Library:

Marca las listas de reproducción que se están reproduciendo actualmente.

Add channel to My Channels:

Marca las emisoras de Rhapsody que se están reproduciendo actualmente.

Add to My Favorites:

Añade una canción, emisora o lista de reproducción a la lista Mis favoritos.

Conseio

• Puede eliminar las canciones, los álbumes y las emisoras de Rhapsody marcados de Mi biblioteca.







Uso de SiriusXM Internet Radio (solo Norteamérica)

Su receptor de AV Onkyo incluye una prueba gratuita de SiriusXM Internet Radio. La pantalla "Account Info" muestra los días que quedan de la prueba. Una vez que termine el periodo de prueba, si desea seguir escuchando este servicio, deberá contratarlo. para suscribirse vaya a www.siriusxm.com/internetradio con su ordenador.

Cuando se suscriba, recibirá un nombre de usuario y una contraseña que deberá introducir en el receptor de AV.

Para poder utilizar SiriusXM Internet Radio, el receptor de AV debe estar conectado a internet. Para usar el mando a distancia, siga este procedimiento:

1 Utilice ▲/▼ para seleccionar "Sign In", y luego pulse ENTER.

Si ya tiene una cuenta SIRIUS, puede acceder seleccionando "Sign In". Escriba su nombre de usuario y contraseña en la pantalla de teclado que aparece a continuación o en la configuración web. Si no sabe su nombre de usuario o la contraseña, llame a Sirius XM al número (888) 539-7474 para solicitar asistencia.

Consejo

 Si desea utilizar múltiples cuentas de usuario, consulte "Uso de múltiples cuentas" (→ página 1). Se puede iniciar sesión desde la pantalla "Users".

■ Utilización de la pantalla de teclado

- Utilice ▲/▼/◄/► y ENTER para introducir su nombre de usuario y su contraseña.
- 2. Seleccione "OK".
- Pulse ENTER. Aparecerá la pantalla "Confirm your entries".
- 4. Pulse **ENTER**.

Aparecerá "Please wait..." y después la pantalla "SiriusXM Internet Radio", que muestra la categoría disponible para la selección.

2 Utilice ▲/▼ para seleccionar la categoría y luego pulse ENTER.

Aparece una pantalla con una lista de emisoras de la categoría seleccionada.

3 Utilice ▲/▼ para seleccionar la emisora deseada y luego pulse ENTER.

Aparecerá la pantalla de reproducción de la emisora seleccionada y ahora usted podrá escuchar SiriusXM Internet Radio.

Puede controlar las pistas con los botones del mando a distancia.

Botones activados: ■, ■, II, I◄, ▶▶I

■ Elementos del menú

Add to My Favorites:

Añade una emisora a la lista Mis favoritos.



Las suscripciones a SiriusXM Internet Radio se venden por separado y se rigen por las condiciones de Sirius (consulte www.sirius.com). Lea atentamente este acuerdo antes de comprar la suscripción. Sirius, XM y todas las marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Sirius XM Radio Inc. y sus filiales. Todos los derechos reservados.









Uso de Last.fm Internet Radio

Last.fm es un servicio musical que sabe lo que le gusta...

Su nuevo receptor de AV Onkyo es muy inteligente. Si tiene una cuenta gratuita de Last.fm, hará un seguimiento de todas las canciones que acaba de escuchar. Cuando visite el sitio web de Last.fm, podrá ver listas personales de la música que ha disfrutado, compartirlas con sus amigos y también ver lo que les gusta a ellos.

Con sus miles de biografías, críticas y una infinita variedad de emisoras de radio personalizadas y sin publicidad, Last.fm es una forma excelente de descubrir música. Cree hoy mismo una cuenta gratuita de Last.fm en www.last.fm/join

Si se suscribe podrá disfrutar de lo mejor de Last.fm Radio sin anuncios en su receptor de AV Onkyo sin necesidad de un ordenador.

Recommended Radio:

Descubra nuestras interesantes recomendaciones personalizadas que se adaptan a sus gustos en cada momento.

Artist Radio:

Escoja cualquier artista y podrá escuchar una emisora de radio inspirada exclusivamente en su elección.

My Library:

Relájese y disfrute de selecciones de toda la música que ha escuchado desde que se registró en Last.fm.

Tag Radio:

¿Polish funk? ¿Death pop? Piense en un estilo y podrá escucharlo durante horas.

Pruébelo gratis ahora mismo. Cree una cuenta y verá por sí mismo lo que significa tener toda la música del mundo al alcance de sus oídos. Puede consultar los precios actualizados y toda la información que desee en www.last.fm/subscribe

1 Utilice ▲/▼ para seleccionar "Sign in to your account", y luego pulse ENTER.

Si ya tiene una cuenta de Last.fm, puede acceder a ella para seleccionar "**Sign in to your account**". Introduzca su nombre de usuario y contraseña en la siguiente pantalla de teclado.

■ Utilización de la pantalla de teclado

- Utilice ▲/▼/◄/► y ENTER para introducir su nombre de usuario y su contraseña.
- 2. Seleccione "OK".
- 3. Pulse ENTER. Aparecerá la pantalla "Confirm your entries".
- 4. Pulse **ENTER**.

Aparecerá "Please wait..." y después la pantalla "Last.fm Internet Radio".

Consejo

 Si desea utilizar múltiples cuentas de usuario, consulte "Uso de múltiples cuentas" (página 1). Se puede iniciar sesión desde la pantalla "Users".

2 Utilice ▲/▼ para seleccionar un menú y luego pulse ENTER.

Search Station:

Puede buscar emisoras por artista, etiquetas o nombre de usuario.

Top Artists Station:

Puede reproducir canciones de los artistas mejor clasificados.

Top Tags Station:

Puede reproducir canciones con las etiquetas mejor clasificadas.

Personal Station:

Puede reproducir pistas de una emisora personalizada ("Your Library", "Your Neighbourhood" y "Your Recommendations").

Profile:

Puede reproducir pistas de "Recently Listened Tracks", "Library" y "Neighbours".

Account Info:

Confirme los datos de su cuenta.

Sign Out:

Se desconecta de su cuenta.

3 Utilice **△/▼** para seleccionar una emisora y luego pulse ENTER o **▶** para iniciar la reproducción.

Se inicia la reproducción y aparece la pantalla de reproducción.

■ Elementos del menú

I Love this track:

Se guarda la información sobre la canción en el servidor de Last.fm y aumenta la frecuencia con la que se reproduce.

Ban this track:

Se guarda la información sobre la canción en el servidor de Last.fm y se reduce la frecuencia con la que se reproduce.

Add to My Favorites:

Añade una emisora a la lista Mis favoritos.

■ Uso del control de scrobbling

Utilice ▲/▼ para seleccionar "Enable", y luego pulse ENTER.

 Los servicios de radio por Internet suministrados por terceros pueden cancelarse con o sin aviso previo.
 Es posible que los servicios de radio por Internet no estén disponibles en algunas zonas.







Uso de Slacker Personal Radio

1 Si no tiene una cuenta, cree una en el sitio web de Slacker (www.slacker.com) con su ordenador.

Si ya tiene una cuenta de Slacker, seleccione "Sign in to your account" y pulse ENTER.

Aparecerá la pantalla de teclado. Puede introducir información desde el mando a distancia o desde el teclado de la unidad principal.

2 Si no hay errores en la información que ha introducido, utilice ▲/▼/◄/► para seleccionar "OK" y luego pulse ENTER.

Aparecerá una pantalla de confirmación de la información de la cuenta.

3 Si no tiene una cuenta, seleccione "Access without Sign In" y pulse ENTER para utilizar una versión restringida del servicio.

Tenga en cuenta que el uso estará restringido.

Consejo

- Si desea utilizar múltiples cuentas de usuario, consulte "Uso de múltiples cuentas" (→ página 1). Se puede iniciar sesión desde la pantalla "Users".
- **4** Utilice **▲/▼** para seleccionar un menú y luego pulse ENTER.

Para salir, utilice $\blacktriangle/\blacktriangledown$ para seleccionar "Sign out" en esta pantalla y luego pulse ENTER.

5 Utilice ▲/▼ para seleccionar una emisora y luego pulse ENTER o ➤ para iniciar la reproducción de la emisora.

Aparecerá la pantalla de reproducción.

6 Puede controlar las pistas con los botones del mando a distancia.

Botones activados: ▶, ▮, ■, ▶▶

■ Elementos del menú

Rate Song as Favorite:

Guarda información en el servidor, haciendo que sea más probable que la canción se vuelva a reproducir.

Ban Song:

Guarda información en el servidor, haciendo que sea menos probable que la canción se vuelva a reproducir.

Ban Artist:

Guarda información en el servidor, haciendo que sea menos probable que las canciones de este artista se vuelvan a reproducir.

Mark Favorite:

Añade la emisora que se está reproduciendo actualmente a los favoritos.

Unmark Favorite:

Elimina la emisora que se está reproduciendo actualmente de los favoritos.

Add song to Library:

Añade la canción que se está reproduciendo actualmente a su biblioteca.

Delete song from Library:

Elimina la canción que se está reproduciendo actualmente de la biblioteca.

Add to My Favorites:

Añade una emisora o canción a la lista Mis favoritos.







Uso de Mediafly

1 Si no tiene una cuenta de Mediafly, utilice ▲/▼ para seleccionar "Sign In" y luego pulse ENTER.

Nota

Aparecerá la pantalla de registro.

Si no tiene una cuenta:

Use ▲/▼ para seleccionar "Sign In with association code". Puede ver el código de asociación en su televisor. Cree una cuenta utilizando un código de asociación del sitio web Mediafly (http://www.mediafly.com/DigitalLifestyle) con su ordenador. Después de crear una cuenta, vuelva a la unidad receptor de AV y pulse ENTER.

Si ya tiene una cuenta:

Utilice **▲**/**▼** para seleccionar "Sign in to your account" y luego pulse ENTER.

Aparecerá la pantalla de teclado. Puede introducir información desde el mando a distancia o desde el teclado de la unidad principal.

Consejo

- Si desea utilizar múltiples cuentas de usuario, consulte "Uso de múltiples cuentas" (→ página 1). Se puede iniciar sesión desde la pantalla "Users".
- 2 Si no hay errores en la información que ha introducido, utilice ▲/▼/◄/► para seleccionar "OK" y luego pulse ENTER.

Aparecerá una pantalla de confirmación de la información de la cuenta.

3 Utilice **A**/**V** para seleccionar un menú y luego pulse ENTER.

Para salir, utilice "**Sign out**" en esta pantalla y luego pulse **ENTER**.

4 Utilice ▲/▼ para seleccionar un episodio y luego pulse ENTER o ► para iniciar la reproducción de la emisora.

Aparecerá la pantalla de reproducción.

5 Puede controlar las pistas con los botones del mando a distancia.

Botones activados: \triangleright , \blacksquare , \blacksquare , \bowtie , \triangleright \triangleright I

■ Elementos del menú

Ratings and favorites:

Califique el programo o episodio que se está reproduciendo actualmente.

More Episode in this Show:

Ofrece información sobre el programa o episodio que se está reproduciendo actualmente.

Add episode to My Channel:

Añade el episodio que se está reproduciendo actualmente a Mi canal.

Remove episode from My Channel:

Elimina el episodio que se está reproduciendo actualmente de Mi canal.

Read show description:

Muestra una descripción del programa.

Read episode description:

Muestra una descripción del episodio.

Go to Menu:

Ir al menú de edición de emisoras.

Add to My Favorites:

Añade un episodio a la lista Mis favoritos.









Using Internet Radio

Common Procedures in Internet Radio Menu

Note

• Available services may vary depending on the region.

1 Press NET.

A list of the network services appears, and the **NET** indicator lights. If it flashes, verify that the Ethernet cable is firmly connected to the AV receiver.

2 Select the desired service and press ENTER.

The top page of the selected service appears.

Using Multiple Accounts

The AV receiver supports multiple user accounts, which means you can freely switch between several logins. After registering user accounts, login is performed from the "Users" screen.

1 Press MENU while the Users screen is displayed.

The following menu items appear:

Add new user:

Remove this user:

You can either store a new user account, or delete an existing one.

Tip

- Some of the services don't allow the use of multiple user accounts.
- You can store up to 10 user accounts.
- To switch between accounts you must first log out from the current account, and log in again on the "Users" screen.

Using Last.fm Internet Radio2





Using Last.fm Internet Radio

Last.fm is a music service that learns what you love...

Your new Onkyo AV receiver is very clever. If you have a free Last.fm account, it will keep track of all the songs you've just played. When you visit the Last.fm website, you can see personal charts of the music you've enjoyed, share them with friends and see what they like, too.

With thousands of biographies, reviews and an endless choice of personalised, ad-free radio stations, Last.fm is a great way to discover music. Pick up your free Last.fm account today at www.last.fm/join

UK and Germany only:

Get a subscription and you can enjoy the best of ad-free Last.fm Radio on your Onkyo AV receiver without a computer!

Recommended Radio:

Discover smart personalised recommendations that adapt as your tastes change.

Artist Radio:

Pick any artist and we'll play you a whole station of music inspired by your choice.

My Library:

Sit back and enjoy selections from all the music you've heard since you joined Last.fm.

Tag Radio:

Polish funk? Death pop? Think of a style and we'll entertain you with it for hours.

Start your free trial straight away when you create your account and see for yourself what it's like to have the world's music at your fingertips. Latest prices and full information are available at www.last.fm/subscribe

1 Use **▲/▼** to select "Sign in to your account", and then press ENTER.

If you have the existing Last.fm account, you can sign in to your account to select "Sign in to your account". Enter your user name and password in the next keyboard screen.

■ Using the keyboard screen

- Use ▲/▼/◄/► and the ENTER to enter your user name and password.
- 2. Select "OK".
- 3. Press **ENTER**. The "Confirm your entries" screen appears.
- 4. Press ENTER.

"Please wait..." appears and then "Last.fm Internet Radio" screen appears.

Tip

 If you want to use multiple user accounts, see "Using Multiple Accounts" (→ page 1). Login can be made from the "Users" screen.

2 Use **▲/V** to select menu and then press ENTER. Search Station:

You can search station by Artist, Tag, or User Name.

Top Artists Station:

You can play tracks of top-rated artists.

Top Tags Station:

You can play tracks of top-rated tags.

Personal Station:

You can play tracks from personalized station ("Your Library", "Your Neighbourhood" and "Your Recommendations").

Profile:

You can play tracks from "Recently Listened Tracks", "Library" and "Neighbours".

Account Info:

Confirm your account information.

Sign Out:

It signs out from your account.

3 Use A/▼ to select a station, and press ENTER or to start playback.

Playback starts and the playback screen appears.

Enabled buttons: \triangleright , \blacksquare , \triangleright

■ Menu Items

I Love this track:

Track information is saved in Last.fm server, and playback frequency increases.

Ban this track:

Track information is saved in Last.fm server, and playback frequency reduces.

Add to My Favorites:

Adds a station to My Favorites list.

■ Using scrobbling control

Use $\blacktriangle/\blacktriangledown$ to select "Enable", and then press ENTER.

* Internet radio services provided by a third party may be terminated with or without notice. Internet radio services may not be available in some areas.







Internetradio verwenden

Allgemeine Verfahren bei den Internetradio-Menüs

Anmerkung

• Die verfügbaren Dienste sind länderabhängig verschieden.

1 Drücken Sie NET.

Es erscheint eine Liste der Netzwerkdienste und die NET-Anzeige leuchtet. Wenn sie blinkt, überprüfen Sie ob das Ethernet-Kabel fest im AV-Receiver eingesteckt ist.

2 Wählen Sie den gewünschten Service aus und drücken Sie ENTER.

Die oberste Seite des ausgewählten Services erscheint.

Verwendung mehrerer Konten

Der AV-Receiver unterstützt mehrere Nutzerkonten, was bedeutet, dass Sie frei zwischen mehreren Logins umschalten können. Nach der Anmeldung der Nutzerkonten wird das Login vom "Users" Bildschirm aus vorgenommen.

1 Drücken Sie MENU während der Bildschirm des Nutzers angezeigt wird.

Das folgende Menü erscheint:

Add new user:

Remove this user:

Sie können entweder ein neues Nutzerkonto abspeichern oder ein bestehendes löschen.

Tipp

- Einige dieser Dienstleistungen lassen keine mehrfachen Nutzerkonten zu.
- Sie können bis zu 10 Nutzerkonten speichern.
- Um zwischen den Konten umzuschalten, müssen Sie sich zuerst aus Ihrem aktuellen Konto ausloggen und sich dann wieder auf dem "Users" Bildschirm einloggen.

Verwendung von Last.fm Internet Radio 2







Verwendung von Last.fm Internet Radio

Last.fm ist ein Musikdienst, der sich Ihre Lieblingsmusik merkt...

Ihr neuer Onkyo AV-Receiver ist äußerst clever. Wenn Sie ein kostenloses Last.fm-Konto eingerichtet haben, werden darin alle kürzlich abgespielten Titel gespeichert. Wenn Sie die Last.fm-Website besuchen, können Sie Ihre persönlichen Charts der von Ihnen abgespielten Musik anzeigen; teilen Sie diese mit Freunden und sehen Sie auch, welche Musik Ihre Freunde mögen.

Mit tausenden von Biografien, Rezensionen und einer schier endlosen Auswahl an persönlich angepassten, werbefreien Radiosendern ist Last.fm eine großartige Gelegenheit, um Musik zu entdecken. Holen Sie sich Ihr kostenloses Last.fm-Konto noch heute unter www.last.fm/join

Nur für Großbritannien und Deutschland:

Holen Sie sich ein Abonnement und Sie können auch ohne Computer die besten werbefreien Last.fm-Radiosender auf Ihrem Onkyo AV-Receiver hören!

Recommended Radio:

Entdecken Sie smarte, persönlich angepasste Empfehlungen, die sich mit Ihrem Musikgeschmack verändern.

Artist Radio:

Wählen Sie einen beliebigen Interpreten und wir spielen für Sie einen ganzen Radiosender mit durch Ihre Wahl inspirierter Musik.

My Library:

Lehnen Sie sich zurück und erfreuen Sie sich an einer Auswahl aller Musik, die Sie seit Ihrer Mitgliedschaft bei Last.fm gehört haben.

Tag Radio:

Polish Funk? Death Pop? Denken Sie an einen Musikstil und wir unterhalten Sie stundenlang damit.

Starten Sie Ihr kostenloses Probeabo direkt wenn Sie Ihr Konto erstellen und finden Sie selbst heraus wie es ist, jederzeit die Musik der ganzen Welt abrufen zu können. Die aktuellen Nutzungspreise und umfassende Infos sind unter www last fm/subscribe erhältlich

1 Verwenden Sie A/V, um "Sign in to your account" auszuwählen und dann drücken Sie ENTER.

Wenn Sie über einen bestehenden Last.fm Konto verfügen, können Sie sich anmelden und "Sign in to your account" wählen. Geben Sie Ihre Ihre Benutzernamen und das Kennwort in der folgenden Tastaturanzeige ein.

■ Verwendung der Tastaturanzeige

- Verwenden Sie ▲/▼/◄/► und den ENTER, um Ihren Nutzernamen und Passwort einzugeben.
- 2. Wählen Sie "OK".
- 3. Drücken Sie **ENTER**. Die Anzeige "**Confirm your entries**" erscheint.
- 4. Drücken Sie **ENTER**.

"Please wait..." wird angezeigt und danach erscheint die "Last.fm Internet Radio"-Anzeige.

Tipp

2 Verwenden Sie A/V, um das Menü auszuwählen und dann drücken Sie ENTER.

Search Station:

Sie können einen Sender anhand Interpreten, Tags oder Benutzernamen suchen

Top Artists Station:

Sie können Titel der am besten bewerteten Interpreten wiedergeben.

Top Tags Station:

Sie können Titel der am besten bewerteten Tags wiedergeben.

Personal Station:

Sie können Titel aus einem persönlich angepassten Sender wiedergeben ("Your Library", "Your Neighbourhood" und "Your Recommendations").

Profile:

Sie können Titel aus "Recently Listened Tracks", "Library" und "Neighbours" wiedergeben.

Account Info:

Bestätigen Sie Ihre Kontoinformation.

Sign Out:

Zur Abmeldung aus Ihrem Konto.

3 Verwenden Sie ▲/▼, um einen Sender auszuwählen und dann drücken Sie ENTER oder ► , um die Wiedergabe zu starten.

Die Wiedergabe wird gestartet und die Wiedergabeanzeige erscheint.

Aktivierte Tasten: ►, ■, ►►

■ Menüsymbole

I Love this track:

Titel-Informationen werden auf dem Last.fm-Server gespeichert und die Häufigkeit der Wiedergabe wird erhöht.

Ban this track:

Titel-Informationen werden auf dem Last.fm-Server gespeichert und die Häufigkeit der Wiedergabe wird verringert.

Add to My Favorites:

Fügt einen Sender zu meiner My Favorites Liste hinzu.

■ Scrobbling-Steuerung verwenden


Verwenden Sie ▲/▼, um "Enable" auszuwählen und dann drücken Sie ENTER.

* Von Drittparteien zur Verfügung gestellte Internetradio-Dienste können unter Umständen ohne Vorankündigung eingestellt werden.

In bestimmten Gebieten sind Internetradio-Dienste eventuell nicht verfügbar.

Y1112-1





1 While holding down the REMOTE MODE button to which you want to assign a code, press and hold down [DISPLAY] (about 3 seconds).

The REMOTE MODE button/Remote indicator lights.

On Integra products, button names are capitalized. For example, "Remote Mode" button and "Display" button.

Notes:

- Remote control codes cannot be entered for [RECEIVER] and the multi zone button.
- Only TV remote control codes can be entered for [TV].
- Except for [RECEIVER], [TV], and the multi zone button, remote control codes from any category can be assigned for the REMOTE MODE buttons. However, these buttons also work as input selector buttons, so choose a REMOTE MODE button that corresponds with the input to which you connect your component. For example, if you connect your CD player to the CD input, choose [TV/CD] when entering its remote control code.

2 Within 30 seconds, use the number buttons to enter the 5-digit remote control code.

The REMOTE MODE button/Remote indicator flashes twice.

If the remote control code is not entered successfully, the REMOTE MODE button/Remote indicator will flash once slowly.

Notes:

- The flashing element of the remote controller will differ according to your AV receiver's model.
- The remote controller is preconfigured with remote controller presets of different components.
 By entering a code from the Remote Control Code list, you can activate the relevant preset for that component.
- When there are multiple codes related to one manufacturer, try and enter them one-by-one until it matches your component.
- Depending on the model and year of your component, compatibility is not guaranteed.
- With some models, the remote controller may not not work or its compatibility may be limited to part of the component's functionality.
- Besides, it is not possible to add new codes to the existing remote controller presets.
- Though the provided remote control codes are correct at the time of printing, they are subject to change by the manufacturer.







Codes de télécommande

1 Tout en maintenant enfoncé le bouton REMOTE MODE auquel vous souhaitez associer un code, pressez et maintenez enfoncé le bouton [DISPLAY] (pendant environ 3 secondes).

Le bouton REMOTE MODE/le témoin Remote s'allume.

Les noms de boutons sont en manjuscules sur les produits Integra. Par exemple, le bouton « Remote Mode » et le bouton « Display ».

Remarques:

- Les codes de télécommande ne peuvent pas être entrés pour [RECEIVER] et le bouton multi zone.
- Seul les code de télécommande de téléviseurs peuvent être entrés pour [TV].
- À l'exception de [RECEIVER], [TV] et du bouton multi zone, vous pouvez affecter des codes de télécommande de n'importe quelle catégorie pour les boutons REMOTE MODE. Cependant, ces boutons font également office de bouton de sélecteur d'entrée: par conséquent, choisissez un bouton REMOTE MODE correspondant à l'entrée à laquelle vous souhaitez raccorder votre appareil. Par exemple, si vous raccordez votre lecteur CD à l'entrée CD, choisissez [TV/CD] lorsque vous saisissez le code de télécommande.
- 2 Vous disposez de 30 secondes pour saisir le code de télécommande à cinq chiffres à l'aide des boutons numérotés.

Le bouton REMOTE MODE/le témoin Remote clignote deux fois.

Si le code de télécommande n'a pas été saisi correctement le bouton REMOTE MODE/l'indicateur Remote ne clignote qu'une seule fois.

Remarques:

- L'élément clignotant de la télécommande différera selon le modèle de votre ampli-tuner AV.
- La télécommande est préconfigurée avec des préréglages de télécommande de différents appareils. En entrant un code de la liste des codes de télécommandes, vous pouvez activer le préréglage approprié pour cet appreil.
- Quand il y a de multiples codes liés à un fabricant, essayez-les et entrez-les un par un jusqu'à ce que cela corresponde à votre appareil.
- Selon le modèle et l'année de votre appareil, la compatibilité n'est pas garantie.
- Avec certains modèles, la télécommande peut ne pas fonctionner ou sa compatibilité peut être limitée à une partie de la fonctionnalité de l'appareil.
- En outre, il n'est pas possible d'ajouter de nouveaux codes aux préréglages de télécommande existants.
- Bien que les codes de télécommande fournis soient corrects au moment de l'impression de la liste, ils sont susceptibles d'être modifiés par le fabricant.

Códigos de control remoto

Manteniendo pulsado el botón REMOTE MODE para el cual desea introducir un código, pulse y mantenga presionado el botón [DISPLAY] (aproximadamente 3 segundos).

Se iluminará el botón REMOTE MODE/indicador Remote.

En los productos Integra, los nombres de los botones aparecen con mayúsculas. Por ejemplo, el botón "Remote Mode" y el botón "Display".

Notas:

- No podrán introducirse códigos de mando a distancia para [RECEIVER] y el botón multizona.
- Únicamente podrán introducirse códigos de mando a distancia de televisor para el botón [TV].
- Con la excepción de [RECEIVER], [TV] y el botón multizona, se pueden asignar códigos de mando a distancia de cualquier categoría a los botones de REMOTE MODE. No obstante, estos botones también pueden funcionar como botones de selector de entrada; por tanto, seleccione un botón REMOTE MODE que se corresponda con la entrada a la cual está conectado el componente. Por ejemplo, si conecta un reproductor de CD a la entrada de CD, seleccione [TV/CD] cuando introduzca su código de mando a distancia.
- **2** Antes de que transcurran 30 segundos, utilice los botones numéricos para introducir el código de mando a distancia de 5 dígitos.

El botón REMOTE MODE/indicador Remote parpadeará dos veces.

Si el código de mando a distancia no se introduce correctamente, el botón REMOTE MODE/indicador Remote parpadeará una vez despacio.

Notas:

- El parpadeo del mando distancia será distinto según el modelo de receptor de AV.
- El mando a distancia está preconfigurado con los ajustes predeterminados de los distintos componentes. Al introducir un código de la lista de códigos del mando a distancia se puede activar el ajuste predeterminado de ese componente.
- Cuando hay múltiples códigos relacionados con un fabricante, pruebe a introducirlos uno a uno hasta que coincida con su componente.
- Dependiendo del modelo y el año de su componente, la compatibilidad no está garantizada.
- Con algunos modelos, es posible que el mando a distancia no funcione o que su compatibilidad esté limitada a una parte de las funciones del componente.
- Además, no es posible añadir nuevos códigos a los ajustes predeterminados existentes del mando a distancia.
- Los códigos de mando a distancia suministrados son correctos en el momento de la impresión, pero el fabricante puede realizar cambios.







Codici del telecomando

1 Tenendo premuto il tasto REMOTE MODE al quale si desidera assegnare il codice, premere e tenere premuto [DISPLAY] (per circa 3 secondi).

Il tasto REMOTE MODE/l'indicatore Remote si accende.

Sui prodotti Integra, i nomi dei tasti sono scritti con l'iniziale maiuscola. Ad esempio, tasto "Remote Mode" e tasto "Display".

Note:

- I codici di controllo del telecomando non possono essere inseriti per [RECEIVER] e i tasti multi zona
- Per [TV] è possibile immettere solo codici telecomando del televisore.
- Tranne che per [RECEIVER], [TV], e per il tasto multi zona, è possibile assegnare codici di
 controllo di ogni categoria per i tasti REMOTE MODE. Tuttavia, tali tasti fungono anche da
 tasti del selettore d'ingresso, quindi scegliere un tasto REMOTE MODE che corrisponda
 all'ingresso al quale viene collegato il dispositivo. Per esempio, se si collega il lettore CD
 all'ingresso CD, scegliere il [TV/CD] quando si immette il relativo codice telecomando.

2 Entro 30 secondi utilizzare i tasti numerici per inserire il codice telecomando a 5 cifre.

Il tasto REMOTE MODE/l'indicatore Remote lampeggia due volte.

Se il codice telecomando non viene inserito correttamente, il tasto REMOTE MODE/l'indicatore Remote lampeggia lentamente una volta.

Note:

- L'elemento lampeggiante del telecomando varia a seconda del modello del ricevitore AV.
- Il telecomando è preconfigurato con preselezioni per diversi apparecchi. Inserendo un codice dall'elenco dei codici telecomando, è possibile attivare la relativa preselezione per tale apparecchio.
- Se sono presenti più codici relativi allo stesso produttore, provare a inserirli uno a uno finché non si arrivi al codice corrispondente dell'apparecchio.
- A seconda del modello e dell'anno dell'apparecchio, la compatibilità non è garantita.
- Con alcuni modelli, il telecomando può non funzionare o la sua compatibilità può essere limitata a una parte della funzionalità dell'apparecchio.
- Inoltre, non è possibile aggiungere nuovi codici alle preselezioni esistenti del telecomando.
- I codici telecomando specificati sono validi alla data della stampa del presente documento, ma sono soggetti a variazioni da parte del produttore.

Fernbedienungscodes

1 Halten Sie die REMOTE MODE-Taste gedruckt, fur die Sie den Code eingeben mochten, und drucken Sie (ca. 3 Sekunden lang) die [DISPLAY]-Taste.

Die REMOTE MODE-Taste/Remote-Anzeige leuchtet.

Bei den Integra-Produkten werden die Namen der Tasten groß geschrieben. Zum Beispiel "Remote Mode" (Fernbedienungsmodus)-Taste und "Display"-Taste.

Hinweise:

- Der Fernbedienungscode kann nicht [RECEIVER] und der Multi-Zonen-Taste zugeordnet werden
- Der Taste [TV] können nur Fernbedienungscodes für einen Fernseher zugeordnet werden.
- Abgesehen von [RECEIVER], [TV] und der Multi-Zone-Taste, können die Fernbedienungscodes jeder Kategorie den REMOTE MODE-Tasten zugewiesen werden.
 Allerdings dienen diese Tasten auch als Quellenwahltasten. Wählen Sie also nach Möglichkeit eine REMOTE MODE-Taste, die dem Eingang zugeordnet ist, an den Sie die betreffende Quelle angeschlossen haben. Wenn Sie z.B. einen CD-Player an den CD-Eingang anschließen, sollten Sie [TV/CD] wenn Sie den Fernbedienungscode eingeben.

2 Geben Sie mit den Zifferntasten innerhalb von 30 Sekunden den 5-stelligen Herstellercode ein.

Die REMOTE MODE-Taste/Remote-Anzeige blinkt zwei Mal.

Wenn der Fernbedienungscode nicht ordnungsgemäß eingegeben wurde, blinkt die REMOTE MODE-Taste/Remote-Anzeige einmal langsam.

Hinweise:

- Das blinkende Element auf der Fernbedienung unterscheidet sich je nach AV-Receiver-Modell.
- Die Fernbedienung ist mit den Voreinstellungen der Fernbedienung der verschiedenen Komponenten vorkonfiguriert. Indem ein Code aus der Liste der Fernbedienungscodes eingegeben wird, können Sie die entsprechende Voreinstellung für die Komponente aktivieren.
- Wenn es mehrere Codes gibt, die sich auf einen Hersteller beziehen, versuchen Sie sie einzeln einzugeben, bis einer mit Ihrer Komponente übereinstimmt.
- Dies hängt vom Modell und Herstellungsjahr Ihrer Komponente ab und die Kompatibilität ist nicht garantiert.
- Es kann sein, dass bei einigen Modellen die Fernbedienung nicht funktioniert oder ihre Kompatibilität sich auf nur auf Teile der Funktionalität der Komponente beschränkt.
- Abgesehen davon ist es nicht möglich, den bestehenden Voreinstellungen der Fernbedienung neue Codes hinzuzufügen.
- Obwohl die angegebenen Fernbedienungscodes dem Stand bei Drucklegung entsprechen, sind Änderungen durch den Hersteller vorbehalten.







Afstandsbedieningscodes

1 Houd terwijl u de REMOTE MODE toets ingedrukt houdt waarvoor u een code wilt toewijzen de [DISPLAY] toets ingedrukt (ongeveer 3 seconden).

De toets REMOTE MODE (afstandsbedieningsmodus) / Het indicatielampje afstandsbediening gaat branden.

Op producten van Integra staan de namen van de toetesn in hoofdletters. Bijvoorbeeld, de toetsen "Remote Mode" en "Display".

Opmerkingen:

- Er kunnen geen afstandsbedieningscodes worden ingevoerd voor [RECEIVER] en de multi zone-toets.
- Alleen TV afstandsbedieningscodes kunnen worden ingevoerd voor [TV].
- Behalve voor [RECEIVER], [TV] en de multi zone-toets, kunnen afstandsbedieningscodes vanuit elke categorie worden toegewezen aan de REMOTE MODE toetsen. Deze toetsen werken overigens ook als ingangsselectortoetsen, kies dus een REMOTE MODE toets die overeenkomt met de ingang waarop u uw component wilt aansluiten. Kies indien u bijvoorbeeld uw CD-speler aansluit op de CD-ingang de [TV/CD] toets bij het invoeren van de afstandsbedieningscode.

2 Gebruik binnen 30 seconden de cijfertoetsen om de 5-cijferige afstandsbedieningscode in te voeren.

De toets REMOTE MODE (afstandsbedieningsmodus) / Het indicatielampje afstandsbediening knippert tweemaal.

Indien de afstandsbedieningscode niet met succes wordt ingevoerd, zal de toets REMOTE MODE/Remote-indicator eenmaal traag knipperen.

Opmerkingen:

- Het knippergedeelte van de afstandsbediening zal verschillen ten opzichte van het model van uw AV-receiver.
- De afstandsbediening is voorgeprogrammeerd met voorkeuzetoetsen van verschillende componenten. Door het invullen van een code uit de afstandsbediening codelijst kunt u de voorkeuzetoets voor die component activeren.
- Wanneer er meerdere codes gerelateerd zijn aan één fabrikant, probeer deze dan een voor een totdat de juiste code overeenkomt met uw component.
- Afhankelijk van het model en het bouwjaar van uw component is de compatibiliteit niet gegarandeerd.
- Bij sommige modellen werkt de afstandsbediening mogelijk niet of is de compatibiliteit ervan beperkt tot een deel van de functionaliteit van de component.
- Daarnaast is het niet mogelijk om nieuwe codes aan de bestaande voorkeuzetoetsen van de afstandsbediening toe te voegen.
- Hoewel de gegeven afstandsbedieningscodes correct zijn op het moment van afdrukken, kunnen deze door de fabrikant gewijzigd worden.

Fjärrstyrningskoder

1 Håll ned knappen för det REMOTE MODE som du vill tilldela en kod samtidigt som du trycker och håller ned [DISPLAY] (i cirka 3 sekunder).

REMOTE MODE-knapp/Fjärrindikatorlampa.

På Integra-produkter, är knappnamnens begynnelsebokstav en versal. Till exempel, "Fjärrläge"-knapp och "Display"-knapp.

Anmärkningar:

- Fjärrkontrollkoder kan inte anges för knapparna [RECEIVER] och flerzonsknappen.
- Endast fjärrkontrollkoder för tv kan anges för [TV].
- Förutom [RECEIVER], [TV] och flerzonsknappen, kan fjärrkontrollkoder för vilken som helst kategori tilldelas för knapparna REMOTE MODE. Dessa knappar fungerar dock även som ingångväljarknappar, så använd en knapp för REMOTE MODE som motsvarar ingången som du ansluter utrustningen till. Till exempel, om du ansluter din CD-spelare till CD-ingången ska du välja [TV/CD] när du anger dess fjärrkontrollkod.

2 Använd sifferknapparna för att ange den femsiffriga koden inom 30 sekunder.

REMOTE MODE-knapp/Fjärrindikatorlampa blinkar två gånger.

Om fjärrkontrollkoden inte ställdes in, blinkar REMOTE MODEknappen/fjärrindikatorn långsamt en gång.

Anmärkningar:

- Det blinkande elementet på fjärrkontrollen skiljer sig åt beroende på din modell av AV-receiver.
- Fjärrkontrollen har förkonfigurerats med förvalda kanaler på fjärrkontrollen för olika komponenter. Genom att ange en kod från fjärrkontrollkodlistan, kan du aktivera relevanta förvalda kanaler för den utrustningen.
- När det finns flera olika koder för en tillverkare ska du försöka att ange dem en och en tills de stämmer överens med din utrustning.
- Beroende på utrustningens modell och årgång, går det inte att garantera kompatibilitet.
- På vissa modeller kan det hända att fjärrkontrollen inte fungerar eller så kan dess kompatibilitet vara begränsad till en del av utrustningens funktion.
- Dessutom går det inte att lägga till nya koder till fjärrkontrollens existerande förvalda kanaler.
- Även om erhållna fjärrkontrollkoder är korrekta vid tryckningen, kan de ändras av tillverkaren.







遙控代碼

1 在按住想指定編碼的 REMOTE MODE (遙控模式)按鈕時,同時按住 [DISPLAY] (顯示) (約3秒)。

REMOTE MODE (遙控模式)按鈕/遙控指示燈亮起。

在 Integra 系列產品上,按鈕名稱為大寫。例如,「Remote Mode」(遙控模式)按鈕和「Display」(顯示)按鈕。

注意:

- [RECEIER] (接收機)和多區域按鈕不能輸入遙控編碼。
- 您只能為[TV] (電視)輸入電視遙控編碼。
- 除 [RECEIVER] (接收機)、[TV] (電視)和多區域按鈕外,您可針對 REMOTE MODE (遙控模式)按鈕指定任何類別的遙控編碼。但是,這些按鈕仍可用作為輸入選擇器按 鈕,因此,請選擇與您設備所連接輸入接口對應的 REMOTE MODE 按鈕。例如,如果 要將 CD 播放機連接到 CD 輸入源上,則需在輸入遙控編碼時選擇 [TV/CD]。
- 2 在 30 秒內,使用數字按鈕輸入 5 位數的遙控編碼。

REMOTE MODE (遙控模式)按鈕/遙控指示燈閃爍兩次。

如果無法成功輸入遙控編碼,REMOTE MODE(遙控模式)按鈕 / 遙控指示燈 會慢慢地閃爍一次。

注意:

- 視您的 AV 接收機型號而定,遙控器的閃爍元件會有不同。
- 遙控器已預先設定有不同設備的遙控器預設值。透過輸入遙控編碼清單中的編碼,您可啟用該設備的相關預設值。
- 當有多個編碼與單一製造商相關時,請嘗試一個接著一個輸入,直到與您的設備對應 為止。
- 視設備的型號和年份而定,並不保證與本公司產品相容。
- 在某些型號上,遙控器可能無法作用,或是其相容性限於部份設備功能。
- 除此之外,您無法新增編碼至現有的遙控器預設值。
- 雖然所提供之遙控編碼在本文件列印時為正確,製造商仍可能會對其作出修改。

遥控代码

1 按住想指定编码的 REMOTE MODE (遥控模式)按钮的同时,按住 [DISPLAY (显示)] (大约 3 秒钟)。

REMOTE MODE (遥控模式) 按钮/遥控指示灯亮起。

Integra 产品上的按钮名称单词首字母大写。例如,"Remote Mode (遥控模式)"按钮和"Display (显示)"按钮。

注意:

- 「RECEIVER (接收机)] 和多区域按钮不能输入遥控编码。
- 只能为「TV (电视)] 输入电视遥控编码。
- 除 [RECEIVER (接收机)]、[TV (电视)]和多区域按钮外,不能为 REMOTE MODE (遥控模式)按钮指定任何类别的遥控编码。但是,这些按钮仍可用作输入选择器按钮,因此,选择与设备所要连接的输入端对应的 REMOTE MODE (遥控模式)按钮。例如,如果要将 CD 播放机连接到 CD 输入端,应在输入遥控编码时选择 [TV/CD (电视/CD)]。
- 2 在 30 秒内,使用数字按钮输入 5 位数的遥控编码。

REMOTE MODE (遥控模式)按钮/遥控指示灯闪烁两次。

如果不能顺利输入遥控编码,REMOTE MODE (遥控模式)按钮/遥控指示灯会缓慢闪烁一次。

注意:

- 根据 AV 接收机产品类型的不同,遥控器闪烁元素将会不同。
- 遥控器采用不同设备的遥控器预设进行预配置。通过从遥控器编码列表输入编码,便可激活相应设备的相关预设。
- 单个制造商关联多个编码时,请尝试逐个输入,直至符合当前设备。
- 根据设备的产品类型和年份的不同,无法保证兼容性。
- 对于某些产品类型,遥控器可能无法工作或其兼容性可能受到部分设备功能性的限制。
- 此外,可能无法将新的编码追加到现有的遥控器预设。
- 尽管付印时所提供的遥控编码是正确的, 但制造商会随时更改。





Dedicated Onkyo Receiver		
Default	62503	
Zone 2	62506	
Zone 3	62507	

Cable Set Top Box		
ADB	02254, 02769	
Aon	02769	
Arris	02187	
AT&T	00858	
Bright House	01376, 01877	
BT Vision	02294	
Cable & Wireless	01068	
Cable One	01376, 01877	
Cablecom	01582	
Cablevision	01376, 01877	
Charter	01376, 01877, 02187	
Cisco	01877, 00858, 01982,	
	02345, 02378	
Com Hem	00817, 00660, 01666,	
	02015, 02447	
Comcast	01376, 01877, 01982, 02187	
Cox	01376, 01877	
	01877	
Daeryung	02187	
Digeo DX Antenna	01500	
	01300	
France Telecom		
Freebox	01482	
Fujitsu	01497	
Humax	00660, 02142, 02447, 03051, 03053	
Insight	01376, 01877	
J:COM	03051, 03053	
	01877	
Knology Kreatel	01385	
Macab	01383	
Mediacom	01376, 01877	


Cable Set Top Box	x
mio TV	02802
Motorola	01376, 00858, 01562,
	01982, 01998, 02378
Moxi	02187
NEC	01496
Neuf TV	03107
Noos	00817
NTL	01068, 01060
Numericable	02767
Ono	01068, 01562
Optus	01060
Orange	00817
Pace	01376, 01877, 01068,
	01060, 01982
Panasonic	01488, 01982
Philips	00817, 01582, 02294,
	02767
Pioneer	01877, 01500
RCN	01376
Rogers	01877
Sagem	00817
Samsung	01877, 01060, 01666,
C : .:C A.1 .	02015, 02774
Scientific Atlanta	01877, 00858, 01982, 02345
SFR	03107
Shaw	01376
SingTel	01998, 02802
Sony	01460
Stofa	02015
Suddenlink	01376, 01877
Sumitomo	01500
Telewest	01068
TeliaSonera	01385
Telus	02345
Thomson	01582, 01982, 02769
Time Warner	01376, 01877, 02187
Time warner	01370, 01077, 02107

Cable Set Top Box		
Toshiba	01509	
UPC	01582	
Verizon	02378	
Videotron	01877	
Virgin Media	01068, 01060	
Visiopass	00817	
VTR	01376	
WideOpenWest	01877	
Ziggo	00660, 01666, 02015, 02142, 02447, 02774	

Cable/PVR Combination	
Arris	02187
Bright House	01376, 01877
Cable One	01376, 01877
Cablevision	01376, 01877
Charter	01376, 01877, 02187
Cisco	01877, 01982
Comcast	01376, 01877, 01982, 02187
Cox	01376, 01877
Digeo	02187
Freebox	01482
Humax	02142, 03051, 03053
Insight	01376, 01877
J:COM	03051, 03053
Knology	01877
Mediacom	01376, 01877
Motorola	01376
Moxi	02187
Numericable	02767
Pace	01877
Panasonic	01982
Philips	01582, 02767
Pioneer	01877
Rogers	01877

Cable/PVR Combination		
Samsung	01877	
Scientific Atlanta	01877, 01982	
Shaw	01376	
Suddenlink	01376, 01877	
Thomson	01582	
Time Warner	01376, 01877, 02187	
UPC	01582	
Videotron	01877	
VTR	01376	
WideOpenWest	01877	
Ziggo	02142	

IPTV	
ADB	02254, 02769
Aon	02769
AT&T	00858
BT Vision	02294
Canal+	02657
Cisco	00858, 02345, 02378
Kreatel	01385
mio TV	02802
Motorola	01376, 00858, 01998, 02378
Neuf TV	03107
Pace	02657
Scientific Atlanta	00858, 02345
SFR	03107
SingTel	01998, 02802
TeliaSonera	01385
Telus	02345
Thomson	02769
Verizon	02378









70490

IPTV/PVR Combination	
AT&T	00858
BT Vision	02294
Cisco	00858, 02345, 02378
Kreatel	01385
Motorola	00858, 02378
Neuf TV	03107
Philips	02294
Scientific Atlanta	00858
SFR	03107
Verizon	02378

CD	
Advantage	70032
AH!	70157
Aiwa	70157
Arcam	70157
Atoll Electronique	70157
Audio Research	70157
Audiolab	70157
Audiomeca	70157
Audioton	70157
AVI	70157
Balanced Audio Technology	70157
Cairn	70157
California Audio Labs	70029, 70303
Cambridge	70157
Cambridge Audio	70157
Carver	70157
CCE	70157
Cyrus	70157
Denon	70626, 70766
DKK	70000
DMX Electronics	70157
Dynaco	70157
Genexxa	70000, 70032

CD	
Goldmund	70157
Grundig	70157
Harman/Kardon	70157
Hitachi	70032
Integra	71817, 70101
JVC	70072
Kenwood	70626, 70157, 70036
Krell	70157
Linn	70157
Loewe	70157
Magnavox	70157
Marantz	70626, 70029, 70157
Matsui	70157
MCS	70029
Memorex	70032
Meridian	70157
Micromega	70157
Miro	70000
Mission	70157
Myryad	70157
NAD	70000, 70721
Naim	70157
NSM	70157
Onkyo	71817
Optimus	70000, 70032
Panasonic	70029, 70303
Philips	70626, 70157
Pioneer	70032, 70101
Polk Audio	70157
Primare	70157
Proton	70157
QED	70157
Quad	70157
Quasar	70029
Radiola	70157
RCA	70032

CD	
Restek	70157
Revox	70157
Rotel	70157
SAE	70157
Sansui	70157
SAST	70157
Siemens	70157
Silsonic	70036
Simaudio	70157
Sonic Frontiers	70157
Sony	70490, 70000
Sylvania	70157
TAG McLaren	70157
Tandy	70032
Technics	70029, 70303
Thorens	70157
Thule Audio	70157
Traxdata	70626
Universum	70157
Victor	70072
Wards	70000, 70032, 70157
Yamaha	70490, 70032, 70036
Zonda	70157
0D D	
CD-R	70/2/ 707//
Denon	70626, 70766
JVC	70072
Kenwood	70626
Marantz	70626
Onkyo	71323
Philips	70626
Sony	70000

70868

70490, 70000

MD	
Yama	na
Cass	ette Deck
Aiwa	
Arcan	ı
Audio	lab
Carve	r
Denor	1
Grund	ig
Harma	an/Kardon
Inkel	
JVC	
Kenw	ood
Magna	avox
Maran	ıtz
Myrya	ıd
Onkyo)
Optim	us
Philip	S
Pione	er
Polk A	Audio
Radio	la
RCA	
Revox	
Sansu	i
Sony	
Thore	ns
Victor	
Wards	
Yama	ha
Acce	ssory
Apple	
Jamo	
Logite	ch

Aiwa	40029
Arcam	40076
Audiolab	40029
Carver	40029
Denon	40076
Grundig	40029
Harman/Kardon	40029
Inkel	40070
JVC	40244
Kenwood	40070
Magnavox	40029
Marantz	40029
Myryad	40029
Onkyo	42157
Optimus	40027
Philips	40029
Pioneer	40027
Polk Audio	40029
Radiola	40029
RCA	40027
Revox	40029
Sansui	40029
Sony	40243
Thorens	40029
Victor	40244
Wards	40027, 40029
Yamaha	40097
Accessory	

Accessory	
Apple	81115
Jamo	82228
Logitech	82182
Onkyo	82990, 81993, 82351





Onkyo

Sony



Accessory	
Polk Audio	82228

Video - Accessory		
ADB	02254, 02769	
Aon	02769	
Apple	02615	
AT&T	00858	
BT Vision	02294	
Canal+	02657	
Cisco	00858, 02345, 02378	
Kreatel	01385	
mio TV	02802	
Motorola	01376, 00858, 01998,	
	02378	
Neuf TV	03107	
Pace	02657	
Philips	02294	
Scientific Atlanta	00858, 02345	
SFR	03107	
SingTel	01998, 02802	
TeliaSonera	01385	
Telus	02345	
Thomson	02769	
Verizon	02378	

Receiver	
Onkyo	52503

Satellite Set Top Box	
@sat	01300
@Sky	01334
Acoustic Solutions	01284
ADB	00642, 00887, 01259
Akura	01626
Alba	01284
Allvision	01334

Satellite Set Top I	Вох
Amstrad	00847, 01175, 01662, 01693
Ansonic	02418
Arnion	01300
ASCI	01334
AssCom	00853
Astro	00173, 01100
Atlanta	02418
Atsat	01300
AtSky	01334
Audiola	02418
Aurora	00879, 00642, 01433
Austar	00879, 00642, 01259
Avanit	01631
Awa	02418
Axil	01413, 01457, 02418
Axitronic	01626
Balmet	01457
Bell ExpressVu	00775
Belson	02418
Big Sat	01457
Black Diamond	01284
Blaupunkt	00173
Boshmann	01413, 01631
Boston	01251
Boxer	01458
British Sky	00847, 01175, 01662
Broadcasting	
BskyB	00847, 01175, 01662
Bush	01284, 01291, 01626, 01645
Canal Digital	00853, 01334
Canal Satellite	00853, 02657
Canal+	00853, 02657
CanalSat	00853, 02657
Centrex	01457

Satellite Set Top Box	
CGV	01413, 01567
Chess	01334, 01626
CityCom	01176
Clatronic	01413
Clayton	01626
Com Hem	01176, 01915
Comag	01413
Comsat	01413
Coship	01457
Crown	01284
CS	01631
Cyfra+	01409
Cyfrowy Polsat	00853, 02527
D-box	00723, 01114
Dantax	01626
Denver	02418
Dgtec	01242, 01631, 02418
Dick Smith	02418
Electronics	
Digi Raum Electronics	01176
Digiality	01334
Digifusion	01645
Digihome	01284
DigiLogic	01284
DigiQuest	01300, 01457, 01631
Digisky	01457
DigitalBox	01100, 01631
Digiwave	01631
DirecTV	01377, 00099
Dish Network	00775
Dishpro	00775
DishTV	01300
DRE	01176
Dream Multimedia	01237
DSE	02280, 02418
DSTV	00879, 00642, 01433
	1

Satellite Set Top Box	
Durabrand	01284
Echostar	00775, 00853, 01323, 01409, 02527
Eco-Star	01413
Edision	01631
Elap	01413, 01567
Elbe	02418
Energy Sistem	01631, 02418
Engel	01251
EuroLine	01251
Europhon	01334
Europsat	01413, 01611
Expressvu	00775
Fagor	01611
Ferguson	01291
Finlux	01626
Fly Com	01457
FMD	01413, 01457
Foxtel	00879, 01176, 01356
Freesat	02408
Fuba	00173, 01251
Galaxis	00853, 00879
General Satellite	01176
Globo	01251, 01334, 01626
GOI	00775
Gold Box	00853
Gold Vision	01631
GoldMaster	01334
Goodmans	01284, 01291
Gradiente	00099, 00887
Grandin	01626
Grocos	01409, 01457
Grundig	00847, 00853, 00173, 00879, 01284, 01291
Haier	02418
Hallo	01626







Satellite Set Top Box	
Hama	01567
Hanseatic	01100
Hirschmann	00173
Hitachi	01284
Hornet	01300
HTS	00775
Humax	01377, 01176, 01427, 01675, 01808, 01882, 01915, 02144, 02408, 02616
ID Digital	01176
ID Sat	01334
ILLUSION sat	01631
Imperial	01195, 01334
Indovision	00887
iNETBOX	01237
Inno Hit	01626
Innova	00099
inVion	02418
iotronic	01413
ISkyB	00887
ITT	02418
ITT Nokia	00723
Jadeworld	00642
Jaeger	01334
JVC	00775
KabelBW	01195, 01882, 01915
Kaon	01300
Kathrein	00173, 01561, 01567
Kenwood	00853
Koenig	01631
Kreiling	01626
Kreiselmeyer	00173
L&S Electronic	01334
LaSAT	00173
Lava	01631

Satellite Set Top Box	
Leiko	01626
Lemon	01334
Lenoxx	01611
Linsar	01284
Listo	01626
Lodos	01284
Logik	01284
Macab	00853
Manhattan	01300
Maspro	00173
Matsui	00173, 01284, 01626
Maximum	01334
Mediabox	00853
Mediacom	01206
MediaSat	00853
Medion	01334, 01626
MegaSat	01631
Metronic	01334, 01413, 01631, 02418
Metz	00173
Moserbaer	01251
Movistar	02527, 02761
Multichoice	00879, 00642, 01433, 02059, 02060
MySky	01356, 01693, 01850
NEOTION	01334
Netsat	00099, 00887
Nikko	00723
Nokia	00853, 00723, 01223
Nordmende	01611
NPG	01631
Onn	01284
Optex	01413, 01611, 01626
Optus	00879, 01356
Orbis	01334
Orbitech	01100, 01195

Pace	00047 00052 00007
Pace	00847, 00853, 00887 01175, 01323, 01356
	01423, 01662, 01693
	01850, 02059, 02060
	02211, 02657
Pacific	01284
Palcom	01409, 01611
Panasat	00879, 01433
Panasonic	00847, 01304, 01404 03099
Panda	00173
Pass	01567
peeKTon	01457, 02418
Philips	00099, 00853, 00173
	01114, 00887, 00133
	02211
Phoenix	02418
Pino	01334
Pioneer	00853, 01308
PMB	01611
Premiere	00723
Pro Basic	00853
Proline	01284
QNS	01404
RCA	01291
Regal	01251
Roadstar	00853
Rollmaster	01413
Rownsonic	01567
SAB	01251, 01300, 01631
Sagem	01114
Saivod	02418
Samsung	01377, 00853, 01175
	01206, 01458, 01662 02986
Sansui	01251
Sanyo	01626
Sat Control	01300

Satellite Set Top Box		
Sat Industrie	01611	
SAT+	01409	
Satplus	01100	
SatyCon	01631	
Schaub Lorenz	02418	
Schneider	01206, 01251	
Schwaiger	01334, 01457, 01631	
Sedea Electronique	01206, 01626	
SEG	01251, 01284, 01626	
Servimat	01611	
ServiSat	01251	
Shark	01631	
Sherwood	01409	
Siemens	00173, 01334, 01626,	
	02418	
Sigmatek	02418	
SKY	00099, 00847, 00887,	
	01175, 01662, 01693, 01850, 02754	
SKY Brazil	00887	
SKY Deutschland	02754	
SKY Italia	00853, 01693, 01850	
SKY New Zealand	02211	
SKY PerfecTV!	02299, 02616, 03099	
Sky XL	01251	
Sky+	01175, 01662	
	01334, 01409, 01567,	
Skymaster	01611	
Skymax	01413	
Skyplus	01175, 01334	
SkySat	01100	
Skyvision	01334	
SM Electronic	01409	
Smart	01404, 01413, 01631	
SmartVision	01457	
Sony	00847, 00853, 01558, 02299	







Satellite Set Top Box	
Star	00887
Stream System	01300
Strong	00853, 00879, 01284,
	01300, 01409, 01626,
	02418
Sunny	01300
Sunstar	00642
Supernova	00887
Supratech	01413
Systec	01334
Sytech	02418
TBoston	01251, 02418
Teac	01251
Technical	01626
Technika	01284
TechniSat	01100, 01195
Technosat	01206
Techwood	01251, 01284, 01626
TELE System	01251, 01409, 01611
Telefonica	02527, 02761
Telestar	01100, 01195, 01251,
	01334, 01626
Televes	01300, 01334
Televisa	00887
Tevion	01409
Thomson	00847, 00853, 01175,
	01046, 01291, 01662
Tonna	01611
Topfield	01206
Toshiba	01284
Trevi	01251
Triax	00853, 01251, 01291,
	01413, 01611, 01626, 01631
T:1 TV	
Tricolor TV	01176
True Visions	02408
Twinner	01611

Satellite Set Top	Вох
UBC	00642
UEC	00879, 01356
United	01251, 01626, 02418
Unitymedia	01882
Universum	00173, 01251
Variosat	00173
VEA	02418
Vestel	01251, 01284
Viasat	01195
Vision	01626
Visiosat	01413, 01457
Vitecom	01413
Vivax	02418
Volcasat	02418
Wavelength	01413
Wharfedale	01284
Wisi	00173
Worldsat	01251
Woxter	02418
Xsat	00847, 01323
Xtreme	01300
Yakumo	01413
Yes	00887
Zehnder	01251, 01334, 01413,
	01631
Zinwell	02280, 02761

Satellite Set Top Box	x
@sat	01300

SAT/PVR Combination		
@sat	01300	
Amstrad	01175, 01662, 01693	
Atsat	01300	
Bell ExpressVu	00775	
British Sky Broadcasting	01175, 01662	

SAT/PVR Combination	
BskyB	01175, 01662
Bush	01645
Canal Satellite	02657
Canal+	02657
CanalSat	02657
Cyfrowy Polsat	02527
Digifusion	01645
DigiQuest	01300
DirecTV	01377, 00099, 20739
Dish Network	00775
Dishpro	00775
Dream Multimedia	01237
Echostar	00775, 02527
Edision	01631
Expressvu	00775
Foxtel	01356
Humax	01176, 01427, 01675,
	01808
ID Sat	01334
iNETBOX	01237
Kaon	01300
Kathrein	01561
Maximum	01334
Mediacom	01206
MegaSat	01631
Movistar	02527
Multichoice	02059, 02060
MySky	01356, 01693, 01850
NEOTION	01334
Pace	01175, 01356, 01423,
	01662, 01693, 01850,
	02059, 02060, 02211, 02657
Panasonic	01304, 03099
Philips	00099
Samsung	01175, 01206, 01662
Sat Control	01300
Sut Control	01300

SAT/PVR Combination	
Schneider	01206
Sedea Electronique	01206
SKY	01175, 01662, 01693,
	01850, 02754
SKY Deutschland	02754
SKY Italia	01693, 01850
SKY New Zealand	02211
SKY PerfecTV!	02299, 03099
Sky+	01662
Skyplus	01175, 01334
Smart	01631
Sony	02299
Stream System	01300
Strong	01300
Sunny	01300
TechniSat	01195
Technosat	01206
Telefonica	02527
Telestar	01195
Thomson	01175, 01662
Topfield	01206
Viasat	01195
Xtreme	01300

10556, 10037
10037
11339
11037, 11667
10650
10653
11037, 11324
12719
10037
10037, 10499







Television	<u> </u>
Akai	10178, 10556, 10037
	10714, 10715, 10208 11675
Akiba	10037
Akito	10037
Akura	10171, 10037, 10714
Akura	10668, 11037, 11363
	11585, 11667, 11709
Alba	10037, 10714, 10668
	11037, 11585
Alien	11037
Allstar	10037
Amstrad	10171, 10037, 11037
Anam	10037
Anam National	10037, 10650
Andersson	11585
Anitech	10037
Ansonic	10037, 10668
AOC	10178, 10625, 11365
Ardem	10037, 10714
Arena	10037
Aristona	10556, 10037
ART	11037
Art Mito	11585
Asberg	10037
Astra	10037
ATD	10698
Atlantic	10037
Audiosonic	10037, 10714, 10715
Audiovox	11564
Audioworld	10698
Aventura	10171
Axxon	10714
Baird	10208
Bang & Olufsen	10565
Barco	10556

Television	
Basic Line	10556, 10037, 10668,
	11037
Baur	10037, 10195, 10512
Beaumark	10178
Beijing	10208
Beko	10037, 10714, 10715,
	11652
Belson	10698
Belstar	11037
Beon	10037
Berthen	10556, 10668
Bestar	10037
Bexa	12493
Black Diamond	11037
Blaupunkt	10195
Blue Sky	10556, 10037, 10625,
	10714, 10668, 11037,
	10715, 10499, 11324,
D	11363, 11652, 11709
Boca	11652
Boman	11324
Bork	11363
BPL	10037, 10208
Brandt	10625, 10714, 10560
Brimax	11709
Brinkmann	10037, 10668
Brionvega	10037
Bush	10556, 10037, 10714,
	10668, 11037, 10698,
	10208, 11585, 11652, 11667, 12719
Byd:sign	12140, 12209
Camper	10037
Carad	10668, 11037
Carena	10037
Carrefour	10037
Cascade	10037
Cascade	10037

Television	
Casio	10037
Cathay	10037
CCE	10037
Centrum	11037
Centurion	10037
Changhong	10508
Chimei	11666
Clarivox	10037
Classic	10499
Clatronic	10037, 10714, 11324
Clayton	11037
Condor	10037
Conrowa	10698
Contec	10037
Cosmel	10037
CPTEC	10625, 11363
Crown	10037, 10714, 10668,
	11037, 10715, 10208,
Cychomiy	11652
Cyberpix	11667
D-Vision	10556, 10037
Daewoo	10178, 10556, 10037, 10634, 10499, 12098
Dansai	10037, 10208
Dantax	10714, 11037, 10715,
	11652
Datsura	10208
Dawa	10037
Daytron	10037
De Graaf	10208
DEC	11709
Decca	10037
Denver	10037, 11709
Desmet	10037
Diamant	10037
Diamond	10698

Television	
Dick Smith	10698
Electronics	
Digatron	10037
Digihome	11667
Digiline	10037, 10668
Digitek	11709
Digitor	10037, 10698
Dixi	10037
DL	11363
DMTech	12001
Domeos	10668
Drean	10037
DSE	10698
Dual	10037, 11037, 11585,
	11667
Durabrand	10178, 10171, 10714,
	11037, 11652
Dux	10037
DX Antenna	11817, 13817
Dynatron	10037
Dynex	12049
e-motion	11709
E:max	11324
Easy Living	11666, 11709
ECE	10037
Elbe	10556, 10037
Electrograph	11755
Element	11886
Elfunk	11037
ELG	10037
Elin	10037
Elite	10037
Emerson	10178, 10171, 10037,
	10714, 10668, 11394,
	11864, 11886
Envision	11365, 11506
Epson	11379







	
Television	T
Erres	10037
ESA	10171
ESC	10037
Euroman	10037
Europa	10037
Europhon	10037
Evesham	11248, 11667
Excello	11037
Exquisit	10037
Ferguson	10037, 10625, 10560
	10195, 11037, 11585
Fidelity	10171, 10037, 10512
Finlandia	10208
Finlux	10556, 10037, 10714
	10715, 11248, 11667
Firstline	10556, 10037, 10714
	10668, 11037, 10208 11363
Fisher	10208
Flint	10037
Formenti	10037
Fraba	10037
Friac	10037, 10499
Fujicom	11709
Fujitsu	10809
Fujitsu Siemens	10809, 11248, 11666
Funai	10171, 10714, 10668
	11037, 11394, 11666 11817, 13817
G-Hanz	11363
Gaba	11037
Galaxi	10037
Galaxis	10037
Gateway	11755
GE	10178, 11454, 10625 10560
GEC	10037
GEC	10037

Television	
Genesis	10037
Genexxa	10037
GFM	10171, 11864, 11886
Godrej	11585
Goldfunk	10668
GoldStar	10178, 10037, 10714, 10715
Goodmans	10556, 10037, 10625, 10714, 10560, 10668, 10634, 11037, 10499, 11585, 11667
Gorenje	11585
Gradiente	10037
Graetz	10714
Granada	10037, 10560, 10208
Grandin	10556, 10037, 10714, 10668, 11037, 10715, 11652
Grundig	10556, 10037, 10195, 11223, 11667, 12625
GVA	11363, 12098
H & B	12001
Haier	10037, 10698, 10508
Hallmark	10178
Hankook	10178
Hanseatic	10556, 10037, 10625, 10714, 10634, 10499, 12001
Hantarex	10037
Hantor	10037
Harwood	10037
Hauppauge	10037
НВ	11324
HCM	10037
Highline	10037
Hinari	10037, 10208
Hisawa	10714

Television	
Hisense	10556, 10508, 10208, 11363, 12098
Hitachi	10150, 10178, 10037,
	10634, 11037, 10508,
	10499, 10578, 11576,
	11585, 11643, 11667,
	11691, 12433
Hitachi Fujian	10150
Hitec	10698
Hoeher	10714
Hornyphon	10037
Hugoson	11666
Humax	11295
Hypson	10556, 10037, 10714,
	10668, 11037, 10715
Hyundai	11037, 10698
Iberia	10037
ICE	10037
iLo	11394
Imperial	10037
Indiana	10037
Ingelen	10714
Inno Hit	11037, 11585
Innova	10037
Insignia	10171, 11423, 11564,
	12049
Integra	11807, 13100, 13500
Interbuy	10037
Interfunk	10037, 10512
Internal	10556
Intervision	10037
Irradio	10037
IRT	10698
Isukai	10037
ITS	10037
ITT	10208
ITT Nokia	10208

Television	
ITV	10037
JGC	11709
Jinfeng	10208
Jinxing	10556, 10037, 10698
JMB	10556, 10634, 10499
Jubilee	10556
JVC	10650, 10653, 10508, 11428, 11601, 12271
Kaisui	10037
Karcher	10714, 11324
Kathrein	10556
Kendo	10037, 11037, 11585
Kennex	11037
Kioto	10556
Kiton	10037, 10668
KLL	10037
Kneissel	10556, 10037, 10499
Koenig	10037
Kolin	10150, 10037, 11610, 11755
Kolster	10037
Konka	10037, 10714
Korpel	10037
Kosmos	10037
Kunlun	10208
L&S Electronic	10714
Lavic	11363
Lavis	11037
Lecson	10037
Lenco	10037, 11037
Leyco	10037
LG	10178, 10556, 10037, 10714, 10715, 10698, 11423, 11768, 11840, 12182, 12358, 12424, 12834
Liesenkoetter	10037







Television	
Lifetec	10037, 10714, 10668, 11037, 12001
Linsar	11585
Local India TV	10208
Local Malaysia TV	10698
Lodos	11037
Loewe	10037, 10512, 11884
Logik	11037, 10698
Logix	10668
Luma	11037
Lumatron	10037, 10668
Lumenio	10037
Lux May	10037
Luxor	11037, 10208
LXI	10178
M Electronic	10037, 10714, 10634,
	10195, 10512, 11652
Madison	10037
Magnavox	10171, 11454, 11365,
	11506, 11755, 11867, 12372
Magnum	10037, 10714, 10715
Manesth	10037
Manhattan	10037, 10668, 11037
Marantz	11454, 10556, 10037
Mark	10037, 10714, 10715
Master's	10499
Mastro	10698
Masuda	10037
Matsui	10556, 10037, 10714,
	10195, 11037, 10208,
76	11666, 11667
Matsushita	10650
Maxent	11755
Maxess	12493
Meck	10698
Mediator	10556, 10037

	10556 10025 10511
Medion	10556, 10037, 10714, 10668, 11037, 10698, 10512, 11248, 11585, 11667, 12001, 12719
Megatron	10178
MEI	11037
Memorex	10150, 10178, 11037
Mercury	10037
Mermaid	10037
Metronic	10625
Metz	10037, 10668, 10195, 11037, 11533
MGA	10150, 10178
Micromaxx	10037, 10714, 10668, 11037, 11324, 12001
Microspot	11614
Mikomi	11037, 11585
Minato	10037
Minerva	10195, 11248
Ministry Of Sound	11667
Minoka	10037
Mirai	11666
Mitsubishi	10150, 11250, 10178, 10556, 10037, 11037, 10512, 11171
Mivar	10609
Moree	10037
Morgan's	10037
Moserbaer	11585
MTC	10512
MTlogic	10714
Mudan	10208
Multitec	10037, 10668, 11037
Multitech	10037
Myrica	11666
Myryad	10556
NAD	10178, 10037

Television	
Naiko	10037
Nakimura	10037
National	10508, 10208
NEC	10178, 10653, 10508, 10499
Neckermann	10556, 10037
NEI	10037, 11037
NEO	11324
Netsat	10037
NetTV	11755
Neufunk	10556, 10037, 10714
New Tech	10556, 10037
Newave	10178
Nikkai	10037
Nikkei	10714
Nikko	10178
Nokia	10208
Norcent	11365
Nordmende	10037, 10714, 10560, 10195, 11585, 11667, 12001
Normerel	10037
Nortek	10668
Novatronic	10037
Novita	11585
Nu-Tec	10698
O.K.Line	11037, 11324
Oceanic	10208
Odys	12719
Okano	10037
OKI	11585, 11667
Olevia	11610, 12124
Omni	10698
Onei	11667
Onida	10653
Onimax	10714

Television	
Onix	10698
Onkyo	11807, 13100, 13500
Onn	11667, 11709
Onyx	11709
Opera	10037, 10714
Optimus	10650
Orbit	10037
Orion	10556, 10037, 10714, 11037, 12001
Orline	10037
Ormond	10668, 11037
Osaki	10556, 10037
Osio	10037
Osume	10037
Otto Versand	10556, 10037, 10195, 10512
Pacific	10556, 10714, 11037, 11324
Palladium	10556, 10037, 10714
Palsonic	10037, 10698
Panama	10037
Panasonic	11480, 10037, 10650, 10508, 10208, 11636, 12170
Panavision	10037
Panda	10698, 10508, 10208
Pansonic	11636
Penney	10178
Perdio	10037
Perfekt	10037
Petters	10037
Philco	10178, 10171, 10037, 11394
Philips	10178, 10171, 11454, 10556, 10037, 10512, 10605, 10690, 11394, 11506, 11867, 12372
Phocus	10714, 11652







Television	
	10027
Phoenix	10037
Phonola	10556, 10037
Pioneer	10037, 10698, 10512,
	11457, 11636, 12171
Plantron	10037
Playsonic	10037, 10714, 10715,
	11652
Powerpoint	10037, 10698
Prinston	11037, 10715
Profitronic	10037
Proline	10037, 10625, 10634,
	11037
Prosonic	10037, 10714, 10668,
	11324, 11585, 11667,
	11709, 12001
Protech	10037, 10668, 11037
Proton	10178
ProVision	10556, 10037, 10714,
	11324
Pvision	12001
Pye	10556, 10037
Qingdao	10208
Quasar	10650
Quelle	10037, 10668, 10195,
	11037, 10512
R-Line	10037
Radiola	10556, 10037
Radiomarelli	10037
RadioShack	10178, 10037
Radiotone	10037, 10668, 11037
RCA	10178, 11454, 10625,
	10560, 10618, 11781,
	12247, 12403, 12429,
	12434, 12746, 12932
Realistic	10178
Recor	10037
Rectiligne	10037
Redstar	10037

Television	
Reflex	10037, 10668, 11037
Relisys	11585
Remotec	10171, 10037
Reoc	10714
Revox	10037
RFT	10037
Roadstar	10037, 10714, 10668, 11037, 10715
Rolson	12001, 12098
Rowa	10037, 10698
Saba	10625, 10714, 10560
Sagem	10618
Saivod	10037, 10668, 11037
Salora	10208, 12001
Sampo	10178, 10171, 10650, 11755
Samsung	10178, 10556, 10037, 10618, 10650, 10208, 12051
Sansui	10171, 10037, 10714, 11248, 12001
Sanyo	11037, 10508, 10208, 11142, 11365, 11585, 11667, 11974
SBR	10556, 10037
Schaub Lorenz	10714, 11324, 11363, 11667, 12001
Schneider	10556, 10037, 10714, 10668, 11037
Schoentech	11037
Scotch	10178
Scott	10178
Sears	10178, 10171
Seaway	10634
Seelver	11037
SEG	10037, 10668, 11037, 12719
SEI	10037

Television	
Sei-Sinudyne	10037
Serie Dorada	10178
Shanghai	10208
Sharp	10650, 10818, 11165, 11423, 11659
Shintoshi	10037
Shivaki	10178, 10037
Siam	10037
Siemens	10037, 10195
Siera	10556, 10037
Silva	10037
Silva Schneider	10037
Silver	10715
SilverCrest	11037
Sinudyne	10037
SKY	10037, 11614, 11775
Skyworth	10037, 10698
Sliding	11324
SLX	10668
Solavox	10037
Soniko	10037
Soniq	12493
Sonitron	10208
Sonneclair	10037
Sonoko	10037
Sonolor	10208
Sontec	10037
Sony	10810, 11505, 11167, 11651, 11825
Soundesign	10178
Soundwave	10037, 11037, 10715
Sowa	10178
Squareview	10171
Standard	10037, 11037, 11709
Starlite	10037
Strato	10037

Television	
SunBriteTV	11610
Sungoo	11248
Sunny	10037
Sunstar	10037
Sunstech	12001
Sunwood	10037
Supersonic	10208
SuperTech	10556, 10037
Supra	10178
Svasa	10208
Swisstec	11614, 11775
Sylvania	10171, 11394, 11864,
	11886
Symphonic	10171, 11394
Synco	10178, 11755
Syntax	11610
Sysline	10037
Tacico	10178
Talent	10178
Tashiko	10650
Tatung	10037, 11248, 11324
TCL	10698, 12403, 12429,
	12434, 13183
TCM	10714, 12001
Teac	10178, 10171, 10037,
	10714, 10668, 11037, 10698, 10512, 11248,
	11363, 11709, 11755
Tec	10037
Tech Line	10037, 10668
Technica	11037, 10008
Technics	10556, 10650
Technika	11667
TechniSat	10556
Technisson	10714, 11652
Techno	11585
10011110	11303







Television	
Technosonic	10556, 10625, 10499, 11324
Techvision	11709
Techwood	11037, 11667
Tecnimagen	10556
Teco	10178, 10653
Tedelex	10208, 11709
Teknika	10150
TELE System	11585
Telecor	10037
Telefunken	10037, 10625, 10714, 10560, 10698, 11585,
	11667
Telefusion	10037
Telegazi	10037
Telemeister	10037
Telesonic	10037
Telestar	10556, 10037
Teletech	10037, 10668, 11037
Teleview	10037
Tennessee	10037
Tensai	10037, 11037, 10715
Tesla	10556, 10037, 10714,
	11037, 11652
Tevion	10556, 10037, 10714,
	10668, 11037, 11248,
	11585, 11667
Thomson	10037, 10625, 10560
Thorn	10037, 10499, 10512
Thorn-Ferguson	10499
TMK	10178
Tokai	10037, 10668, 11037
Tokaido	11037
Topline	10668, 11037
Toshiba	10195, 11037, 10618,
	10650, 10508, 11169,
	11508, 11524, 11652, 12203
	12203

Toyoda 11709 TRANS-continents 10556, 10037, 10668, 11037 Transonic 10037, 10698, 10512, 11363 Triad 10556 Trio 11248 Triumph 10556, 10037 TVTEXT 95 10556 Uher 10037 Ultravox 10037 UmC 11614, 11775 Unic Line 10037 Uniden 12122 United 10556, 10037, 10714, 11037, 10715, 11652 Unitek 11709 Universal 10037, 10668, 10195, 11037, 10618, 10512 Univox 10037 V7 Videoseven 11666, 11755 Vestel 10037, 10668, 11037, 11585, 11667 Vexa 10037 Victor 10650, 10653, 11428 Videocon 10037, 10508 VideoSystem 10037 Videch 10178 Viewsonic 11365, 11564, 11755, 12049 Vision 10363 Vivax 11709 Vizio 11758, 12209 V	Television	
Transonic 10037, 10698, 10512, 11363 Triad 10556 Trio 11248 Triumph 10556, 10037 TVTEXT 95 10556 Uher 10037 Ultravox 10037 UMC 11614, 11775 Unic Line 10037 Uniden 12122 United 10556, 10037, 10714, 11037, 10715, 11652 Unitek 11709 Universal 10037, 10668, 10195, 11037, 10618, 10512 Univox 10037 V7 Videoseven 11666, 11755 Vestel 10037 Vexa 10037 Victor 10650, 10653, 11428 VideoCon 10037 Videch 10178 Viewsonic 11365, 11564, 11755, 12049 Vision 10037 Vistron 11363 Vivax 11709 Vizio 11758, 12209 Vortec 10037	Toyoda	11709
Transonic 10037, 10698, 10512, 11363 Triad 10556 Trio 11248 Triumph 10556, 10037 TVTEXT 95 10556 Uher 10037 Ultravox 10037 Umc 11614, 11775 Unic Line 10037 United 10556, 10037, 10714, 10715, 11652 United 10556, 10037, 10714, 11037, 10715, 11652 Unitek 11709 Universum 10037, 10668, 10195, 11037, 10618, 10512 Univox 10037 V7 Videoseven 11666, 11755 Vestel 10037, 10668, 11037, 11585, 11667 Vexa 10037 Victor 10650, 10653, 11428 VideoCon 10037, 10508 VideoSystem 10037 VideoSystem 10037 Videoh 1178 Viewsonic 11365, 11564, 11755, 12049 Vision 10037 Vistron 11363 Vivax 11709 Vizio 11758, 12209 <td< td=""><td>TRANS-continents</td><td>10556, 10037, 10668,</td></td<>	TRANS-continents	10556, 10037, 10668,
11363 11363 Triad 10556 Trio 11248 Triumph 10556, 10037 TVTEXT 95 10556 Uher 10037 Ultravox 10037 UMC 11614, 11775 Unic Line 10037 Uniden 12122 United 10556, 10037, 10714, 11037, 10715, 11652 Unitek 11709 Universal 10037, 10668, 10195, 11037, 10618, 10512 Univox 10037 V7 Videoseven 11666, 11755 Vestel 10037, 10668, 11037, 11585, 11667 Vexa 10037 Victor 10650, 10653, 11428 VideoCon 10037 VideoSystem 10037 Vistron 11363 Vivax 11709 Vizio 11758, 12209 Vortec 10037 Vort		11037
Triad 10556 Trio 11248 Triumph 10556, 10037 TVTEXT 95 10556 Uher 10037 Ultravox 10037 UMC 11614, 11775 Unic Line 10037 Uniden 12122 United 10556, 10037, 10714, 11037, 10715, 11652 Unitek 11709 Universul 10037, 10668, 10195, 11037, 10618, 10512 Univox 10037 V7 Videoseven 11666, 11755 Vestel 10037, 10668, 11037, 11585, 11667 Vexa 10037 Victor 10650, 10653, 11428 Videocon 10037, 10508 VideoSystem 10037 Viewsonic 11365, 11564, 11755, 12049 Vision 10037 Vistron 11363 Vivax 11709 Vizio 11758, 12209 Vortec 10037	Transonic	
Trio 11248 Triumph 10556, 10037 TVTEXT 95 10556 Uher 10037 Ultravox 10037 UMC 11614, 11775 Unic Line 10037 Uniden 12122 United 10556, 10037, 10714, 11037, 10715, 11652 Unitek 11709 Universal 10037, 10668, 10195, 11037, 10618, 10512 Univox 10037 V7 Videoseven 11666, 11755 Vestel 10037, 10668, 11037, 11585, 11667 Vexa 10037 Victor 10650, 10653, 11428 Videocon 10037, 10508 VideoSystem 10037 Viewsonic 11365, 11564, 11755, 12049 Vision 10037 Vistron 11363 Vivax 11709 Vizio 11758, 12209 Vortec 10037		
Triumph 10556, 10037 TVTEXT 95 10556 Uher 10037 Ultravox 10037 UMC 11614, 11775 Unic Line 10037 Uniden 12122 United 10556, 10037, 10714, 11037, 10715, 11652 Univex 11709 Universal 10037, 10668, 10195, 11037, 10618, 10512 Univox 10037 V7 Videoseven 11666, 11755 Vestel 10037, 10668, 11037, 11585, 11667 Vexa 10037 Victor 10650, 10653, 11428 VideoCon 10037 VideoSystem 11365, 11564, 11755, 12049 Vision 10037 Vistron 11363 Vivax 11709 Vizio 11758, 12209 Vortec 10037		
TVTEXT 95		-
Uher 10037 Ultravox 10037 UMC 11614, 11775 Unic Line 10037 Uniden 12122 United 10556, 10037, 10714, 11037, 10715, 11652 Unitek 11709 Universal 10037, 10668, 10195, 11037, 10618, 10512 Univox 10037 V7 Videoseven 11666, 11755 Vestel 10037, 10668, 11037, 11585, 11667 Vexa 10037 Victor 10650, 10653, 11428 Videocon 10037, 10508 VideoSystem 10037 Videosh 10178 Viewsonic 11365, 11564, 11755, 12049 Vision 10037 Vistron 11363 Vivax 11709 Vortec 10037		<u> </u>
Ultravox 10037 UMC 11614, 11775 Unic Line 10037 Uniden 12122 United 10556, 10037, 10714, 11037, 10715, 11652 Unitek 11709 Universal 10037, 10744 Univorsum 10037, 10668, 10195, 11037, 10618, 10512 Univox 10037 V7 Videoseven 11666, 11755 Vestel 10037, 10668, 11037, 11585, 11667 Vexa 10037 Victor 10650, 10653, 11428 Videocon 10037, 10508 VideoSystem 10037 Videoh 10178 Viewsonic 11365, 11564, 11755, 12049 Vision 10037 Vistron 11363 Vivax 11709 Vortec 10037		
UMC 11614, 11775 Unic Line 10037 Uniden 12122 United 10556, 10037, 10714, 11037, 10715, 11652 Unitek 11709 Universal 10037, 10668, 10195, 11037, 10618, 10512 Univox 10037 V7 Videoseven 11666, 11755 Vestel 10037, 10668, 11037, 11585, 11667 Vexa 10037 Victor 10650, 10653, 11428 Videocon 10037 VideoSystem 10037 Videoh 10178 Viewsonic 11365, 11564, 11755, 12049 Vision 10037 Vistron 11363 Vivax 11709 Vizio 11758, 12209 Vortec 10037		
Unic Line 10037 Uniden 12122 United 10556, 10037, 10714, 11037, 10715, 11652 Unitek 11709 Universal 10037, 10668, 10195, 11037, 10618, 10512 Univox 10037 V7 Videoseven 11666, 11755 Vestel 10037, 10668, 11037, 11585, 11667 Vexa 10037 Victor 10650, 10653, 11428 Videocon 10037, 10508 VideoSystem 10037 Videswonic 11365, 11564, 11755, 12049 Vision 10037 Vistron 11363 Vivax 11709 Vizio 11758, 12209 Vortec 10037		1
Uniden 12122 United 10556, 10037, 10714, 11037, 10715, 11652 Unitek 11709 Universal 10037, 10714 Universum 10037, 10668, 10195, 11037, 10618, 10512 Univox 10037 V7 Videoseven 11666, 11755 Vestel 10037, 10668, 11037, 11585, 11667 Vexa 10037 Victor 10650, 10653, 11428 Videocon 10037, 10508 VideoSystem 10037 Videswonic 11365, 11564, 11755, 12049 Vision 10037 Vistron 11363 Vivax 11709 Vizio 11758, 12209 Vortec 10037		· · ·
United 10556, 10037, 10714, 11037, 10715, 11652 Unitek 11709 Universal 10037, 10714 Universum 10037, 10668, 10195, 11037, 10618, 10512 Univox 10037 V7 Videoseven 11666, 11755 Vestel 10037, 10668, 11037, 11585, 11667 Vexa 10037 Victor 10650, 10653, 11428 VideoCon 10037 VideoSystem 10037 VideoSystem 10037 VideoSystem 10037 VideoSystem 10037 VideoN 10178 Viewsonic 11365, 11564, 11755, 12049 Vision 10037 Vistron 11363 Vivax 11709 Vizio 11758, 12209 Vortec 10037		
Unitek 11709 Universal 10037, 10714 Universum 10037, 10668, 10195, 11037, 10618, 10512 Univox 10037 V7 Videoseven 11666, 11755 Vestel 10037, 10668, 11037, 11585, 11667 Vexa 10037 Victor 10650, 10653, 11428 Videocon 10037, 10508 VideoSystem 10037 Vidtech 10178 Viewsonic 11365, 11564, 11755, 12049 Vision 10037 Vistron 11363 Vivax 11709 Vizio 11758, 12209 Vortec 10037	Uniden	12122
Unitek 11709 Universal 10037, 10714 Universum 10037, 10668, 10195, 11037, 10618, 10512 Univox 10037 V7 Videoseven 11666, 11755 Vestel 10037, 10668, 11037, 11585, 11667 Vexa 10037 Victor 10650, 10653, 11428 Videocon 10037, 10508 VideoSystem 10037 Videtch 10178 Viewsonic 11365, 11564, 11755, 12049 Vision 10037 Vistron 11363 Vivax 11709 Vortec 10037	United	
Universal 10037, 10714 Universum 10037, 10668, 10195, 11037, 10618, 10512 Univox 10037 V7 Videoseven 11666, 11755 Vestel 10037, 10668, 11037, 11585, 11667 Vexa 10037 Victor 10650, 10653, 11428 Videocon 10037, 10508 VideoSystem 10037 Vidtech 10178 Viewsonic 11365, 11564, 11755, 12049 Vision 10037 Vistron 11363 Vivax 11709 Vizio 11758, 12209 Vortec 10037	TT '- 1	
Universum 10037, 10668, 10195, 11037, 10618, 10512 Univox 10037 V7 Videoseven 11666, 11755 Vestel 10037, 10668, 11037, 11585, 11667 Vexa 10037 Victor 10650, 10653, 11428 Videocon 10037 VideoSystem 10037 Videtch 10178 Viewsonic 11365, 11564, 11755, 12049 Vision 10037 Vistron 11363 Vivax 11709 Vortec 10037		
11037, 10618, 10512 Univox 10037 V7 Videoseven 11666, 11755 Vestel 10037, 10668, 11037, 11585, 11667 Vexa 10037 Victor 10650, 10653, 11428 Videocon 10037, 10508 VideoSystem 10037 Vidtech 10178 Viewsonic 11365, 11564, 11755, 12049 Vision 10037 Vistron 11363 Vivax 11709 Vortec 10037		
Univox 10037 V7 Videoseven 11666, 11755 Vestel 10037, 10668, 11037, 11585, 11667 Vexa 10037 Victor 10650, 10653, 11428 Videocon 10037, 10508 VideoSystem 10037 Vidtech 10178 Viewsonic 11365, 11564, 11755, 12049 Vision 10037 Vistron 11363 Vivax 11709 Vortec 10037	Universum	
V7 Videoseven 11666, 11755 Vestel 10037, 10668, 11037, 11585, 11667 Vexa 10037 Victor 10650, 10653, 11428 Videocon 10037, 10508 VideoSystem 10037 Vidtech 10178 Viewsonic 11365, 11564, 11755, 12049 Vision 10037 Vistron 11363 Vivax 11709 Vizio 11758, 12209 Vortec 10037	Univov	+
Vestel 10037, 10668, 11037, 11585, 11667 Vexa 10037 Victor 10650, 10653, 11428 Videocon 10037, 10508 VideoSystem 10037 Videtch 10178 Viewsonic 11365, 11564, 11755, 12049 Vision 10037 Vistron 11363 Vivax 11709 Vizio 11758, 12209 Vortec 10037		
11585, 11667		
Vexa 10037 Victor 10650, 10653, 11428 Videocon 10037, 10508 VideoSystem 10037 Vidtech 10178 Viewsonic 11365, 11564, 11755, 12049 Vision 10037 Vistron 11363 Vivax 11709 Vizio 11758, 12209 Vortec 10037	vester	
Victor 10650, 10653, 11428 Videocon 10037, 10508 VideoSystem 10037 Vidtech 10178 Viewsonic 11365, 11564, 11755, 12049 Vision 10037 Vistron 11363 Vivax 11709 Vizio 11758, 12209 Vortec 10037	Vexa	+
Videocon 10037, 10508 VideoSystem 10037 Vidtech 10178 Viewsonic 11365, 11564, 11755, 12049 Vision 10037 Vistron 11363 Vivax 11709 Vizio 11758, 12209 Vortec 10037		
VideoSystem 10037 Vidtech 10178 Viewsonic 11365, 11564, 11755, 12049 Vision 10037 Vistron 11363 Vivax 11709 Vizio 11758, 12209 Vortec 10037		
Vidtech 10178 Viewsonic 11365, 11564, 11755, 12049 Vision 10037 Vistron 11363 Vivax 11709 Vizio 11758, 12209 Vortec 10037		· '
12049 Vision 10037 Vistron 11363 Vivax 11709 Vizio 11758, 12209 Vortec 10037	•	
12049 Vision 10037 Vistron 11363 Vivax 11709 Vizio 11758, 12209 Vortec 10037	Viewsonic	11365, 11564, 11755.
Vistron 11363 Vivax 11709 Vizio 11758, 12209 Vortec 10037		
Vivax 11709 Vizio 11758, 12209 Vortec 10037	Vision	10037
Vizio 11758, 12209 Vortec 10037	Vistron	11363
Vortec 10037	Vivax	11709
	Vizio	11758, 12209
Voxson 10178, 10037	Vortec	10037
	Voxson	10178, 10037

Television	
VU	11365, 12098
Walker	11667
Waltham	10037, 10668, 11037
Wansa	12098
Wards	10178
Watson	10037, 10714, 10668, 11037
Wega	10037
Welltech	10714, 11652
Weltstar	11037
Westinghouse	11755
Wharfedale	10556, 10037, 11324 11667
White Westinghouse	10037
Wilson	10556
Windsor	10668, 11037
Windy Sam	10556
Wintel	10714
World-of-Vision	12001
Wyse	11365
Xenius	10634
Xiahua	10698
XLogic	10698
Xrypton	10037
Yamaha	10650, 11576
Yamishi	10037
Yokan	10037
Yoko	10037
YU-MA-TU	10037
Zenith	10178, 10037, 11365, 11423, 12358
Zepto	11585
Zonda	10698
VCR	
DirecTV	20739
Go Video	20614

VCR	
Humax	20739
Panasonic	20614, 20616
Philips	20739
ReplayTV	20614, 20616
Sonic Blue	20614, 20616
Sony	20636
TiVo	20636, 20739

PVR	
DirecTV	20739
Go Video	20614
Humax	20739
Panasonic	20614, 20616
Philips	20739
ReplayTV	20614, 20616
Sonic Blue	20614, 20616
Sony	20636
TiVo	20636, 20739

Amstrad	10171
Ferguson	10625
Fidelity	10171
GoldStar	10037
Grundig	10556, 10037, 10195
LG	10178
Mitsubishi	10556
Philips	10556, 10037
Radiola	10556
Saba	10625
Sanyo	11974
Schneider	10556, 10037
Sharp	10818
Siemens	10037
Sony	11505
Teac	10178, 10171







TV/VCR Combination	
Technics	10556
Thomson	10625

DVD	
3D LAB	30539
Accurian	30675
Acoustic Solutions	30713
AEG	30675
AFK	31152
Aiwa	30533
Akai	30675
Alba	30539, 30713
Ambiance	33052
Amstrad	30713
Anthem	32820
Aristona	30539, 30646
ASDA	32213
Audix	30713
Autovox	30713
Awa	32587
Basic Line	30713
Bel Canto Design	31571
Black Diamond	30713
Blue Parade	30571
Blue Sky	30713
Brandt	30503
Bush	30713
C-Tech	31152
California Audio Labs	30490
Cambridge Audio	32808
Centrum	30675, 30713
Changhong	30627
Cinetec	30713
Clatronic	30675
Clayton	30713
Crown	30713

DVD	
Dantax	30539, 30713
Denon	30490, 30634, 31634,
	32258, 32748
Dick Smith	31152
Electronics	
Digihome	30713
DigiLogic	30713
Digix Media	31394
Disney	30675
DSE	30675, 31152
Dual	30713
Durabrand	30675, 30713
Dynex	32596
Dyon	33052
eBench	31152
Elfunk	30713
Elite	31152
Emerson	30675, 32213
EuroLine	30675
Ferguson	30713
Finlux	30741
Firstline	30713
Foehn & Hirsch	33052
Funai	30675
GE	30522
GFM	30675
Global Sphere	31152
Go Video	30741
GoldStar	30741
Goodmans	30713, 31152
GPX	30741
Grandin	30713
Grundig	30539, 30713
H & B	30713
Haaz	31152
Hanseatic	30741

DVD	
Harman/Kardon	30582, 31229, 33228
Henss	30713
Hitachi	30573, 30713, 31664
Hoeher	30713
HotMedia	31152
Humax	30646
Inno Hit	30713
Insignia	30741, 30675, 32428, 32596
Integra	30503, 30571, 30627, 31612, 31634, 32147
Irradio	30646
JVC	30503, 30539, 30623, 30867, 31597, 31602, 32855
Kendo	30713
Kennex	30713
Kenwood	30490, 30534
Lenco	30713, 33052
Lexicon	32545
LG	30741, 31602
Limit	33052
Lodos	30713
Loewe	30539, 30741, 32474, 32783
Logik	30713
Lumatron	30741, 30713
Lunatron	30741
Luxman	30573
Luxor	30713
Magnavox	30503, 30539, 30646, 30675, 30713, 31354
Manhattan	30713
Marantz	30539, 32414, 32432, 33444
Mark	30713
Matsui	30713

DVD	
Maxim	30713
MDS	30713
Medion	30630, 30741
Memorex	32213
Metz	30571, 30713
Micromedia	30503, 30539
Micromega	30539
Microsoft	30522, 32083
Minax	30713
Mitsubishi	30713
Momitsu	33052
NAD	30741
NEC	30741, 31602
Onkyo	30503, 30627, 31612, 32147, 30571, 31634
Oppo	30575, 32545
Orion	30713
Ormond	30713
Pacific	30713
Palladium	30713
Panasonic	30503, 30490, 31579, 31641, 32523, 32710, 32859
Pelican Accessories	30533
Philco	30675
Philips	30503, 30539, 30646, 30675, 30713, 31340, 31354, 32056, 32084, 32434, 32689
Pioneer	30571, 30142, 30631, 31571, 32442, 32860
Polk Audio	30539
Presidian	30675
ProAudio	31394
Proscan	30522
Proson	30713
Pye	30539, 30646







DVD	
Radionette	30741
Radiotone	30713
RCA	30522, 30571, 32213,
	32587
REC	30490
Red	32213
Redstar	31394
Roadstar	30713
Rotel	30623
Salora	30741
Samsung	30490, 30573, 30199,
	30820, 31635, 32069,
	32329, 32489, 33195
Sanyo	30713
Schneider	30539, 30646, 30713
Schoentech	30713
Scott	31394
SEG	30713
Semp	30503
Sharp	30630, 30675, 30713,
	32250, 32474, 32652,
	32869
Sherwood	30741, 33052
Shinsonic	30533
Silva Schneider	30741
SilverCrest	31152
Skantic	30539, 30713
SM Electronic	31152
Smart	30713
Sony	30533, 30864, 31033,
	31070, 31431, 31516,
-	31633, 32180
Soundwave	30713
Star Clusters	31152
Strato	31152
Strong	30713
Supervision	31152

DVD	
Sylvania	30630, 30675
Symphonic	30675
Tamashi	31394
Tandberg	30713
Targa	30741
Tchibo	30741
TCL	32587
TCM	30741
Teac	30571, 30741, 30675, 31394
Technica	30713
Technics	30490
Techwood	30713
Teletech	30713
Theta Digital	30571
Thomson	30522
Toshiba	30503, 31639, 32277, 32551, 32705, 33157
Transonic	31394
TVE	30713
United	30675, 30713, 31152
Universum	30741, 30713
Urban Concepts	30503
Vestel	30713
Victor	31597
Vizio	32563
Vtrek	32587
Waltham	30713
Wellington	30713
Weltstar	30713
Wharfedale	30713
Windsor	30713
Windy Sam	30573
Xbox	30522, 32083
XLogic	31152

DVD	
Yamaha	30490, 30539, 30646, 30817, 31354, 32298, 32299
Zenith	30503, 30741

33052 32820 32808 32258, 32748 33052 33052 30675 33228 30675, 32428, 32596 32147, 32900, 32910,
32808 32258, 32748 33052 33052 30675 33228 30675, 32428, 32596
32258, 32748 33052 33052 30675 33228 30675, 32428, 32596
33052 33052 30675 33228 30675, 32428, 32596
33052 30675 33228 30675, 32428, 32596
30675 33228 30675, 32428, 32596
33228 30675, 32428, 32596
30675, 32428, 32596
22147 22000 22010
33100, 33101, 33500, 33501
32855
33052
32545
30741, 31602
33052
32474, 32783
30675
32414, 32432, 33444
33052
32147, 32900, 32910, 33100, 33101, 33500, 33501
32545
31641, 32523, 32859
32084, 32434, 32689
30142, 32442
30199, 33195
30199, 33195 32250, 32474, 32652

Blu-ray Disc	
Sony	31516, 32180
Sylvania	30675
Toshiba	32551, 32705, 33157
Vizio	32563
Yamaha	32298, 32299

DVD-R	
Accurian	30675
Aristona	30646
Denon	30490
Emerson	30675
Funai	30675
Go Video	30741
GPX	30741
Hitachi	31664
Humax	30646
Irradio	30646
JVC	31597
LG	30741
Loewe	30741
Magnavox	30646, 30675
Medion	30741
Panasonic	30490, 31579, 32523, 32710, 32859
Philips	30646, 31340
Pioneer	30631, 32860
Pye	30646
RCA	30522
Samsung	30490, 31635
Schneider	30646
Sharp	30630, 30675, 32869
Sony	31033, 31070, 31431, 31516, 31633, 32180
Sylvania	30675
Targa	30741
Toshiba	31639, 32277, 32551







DVD-R	
Victor	31597
Yamaha	30646
Zenith	30741

HD-DVD	
Integra	32901, 33104 33504
LG	30741
Microsoft	32083
Onkyo	32901, 33104 33504
Xbox	32083

TV/DVD Combination	
11675	
11037, 30713	
11037, 30713	
11037, 10698, 12719,	
30713	
11037, 30713	
11037, 30713	
12001	
11037, 30713	
12049	
11037, 30713	
11394, 11864, 11886,	
30675	
11037, 30713	
11037, 30713	
30713	
30539	
12001	
12001	
11037, 11667, 30713	
12049	
12271	
11423	
11037, 30713	
11037, 30713	

TV/DVD Combina	ition
Magnavox	12372
Matsui	11037, 30713
Medion	12719
Nordmende	12001
Odys	12719
Panasonic	12170
Philips	11454, 10556, 11394, 30539
Powerpoint	10698
Prosonic	12001
Pvision	12001
RCA	12746, 12932
Schaub Lorenz	12001
SEG	11037, 12719, 30713
Sharp	10818
Soniq	12493
Sunstech	12001
Sylvania	10171, 11394, 11864, 11886, 30630, 30675
Teac	10698
Technica	11037, 30713
Telefunken	10698
Teletech	11037, 30713
Thomson	10625
Toshiba	11524
United	11037, 30713
Universum	30713
Vestel	11037
Viewsonic	12049
Weltstar	11037, 30713





Memo







Y1112-1